

Bezpečnostné upozornenie pre položky s číslom položky 45423

Tento artikel je náhradný diel, konkrétne kríž podnože a mal by byť používaný iba ako taký.

VÝMENA:

- 1) Položte stoličku na podlahu. Na spodnej strane kríža podnože sa nachádza okrúhly otvor, z ktorého vyčnieva plynová pružina.
- 2) Použite gumové kladivo a jemne poklepte na spodnú stranu plynovej pružiny a zatrate nohami kríža podnože, aby sa uvoľnil a potom odpojil.
- 3) Namontujte staré alebo nové kolieska na nový kríž podnože a položte ho na podlahu.
- 4) Zdvihnite stoličku a zasunúť plynovú pružinu zvisle smerom dolu do nového kríža podnože. Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenía! Obaly, ako plastové tašky, nepatria do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nenatiahnite nad hlavu!

Upozornenie: Nebezpečenstvo prehltnutia! Pozor, tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každých 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky opäť pevne dotiahnite! Ak sa objavia poškodenia, artikel nesmie byť ďalej používaný!

Používajte tento artikel iba na určené použitie, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neodborné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a použitím artiklu si pozorne prečítajte všetky pokyny. Dobré uchovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, dodržujte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má artikel poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, syntetická koža). Ak je váš nábytok drevený, použite na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť jemne navlhčenú bavlnenú utierku. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu poškodiť povrch. Na nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzát!

Pokyny k likvidácii: Likvidujte artikel ohľaduplne k životnému prostrediu. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické artikly nepatria do domáceho odpadu. Odovzdajte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické odpady, ďalšie informácie dostanete na svojom miestnom úrade.

Pokyny k skladovaniu: Artikel by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.