

Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 104032

Tento výrobek je stolní fotbálek a je určen pouze pro použití dětmi staršími 8 let, dospívajícími a dospělými v soukromém prostředí. Při komerčním nebo nesprávném použití všech druhů se zanikají všechny nároky na záruku.

Montáž by měli provádět pouze dospělí (2 osoby).

Dospělí by měli číst bezpečnostní pokyny a dbát na jejich dodržování, aby se předešlo úrazům!

Pozor: Nebezpečí úrazu! Malé děti a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi by neměly být ponechány s výrobkem bez dozoru!

Pozor: Nebezpečí úrazu! Vždy zajišťujte pevnou stabilitu výrobku. Povrch musí být rovný a odolný vůči hmotnosti výrobku! Umístěte jej s dostatečnou vzdáleností od stěn, nábytku, oken atd. Podlahu chraňte podložkou (není součástí balení), aby se předešlo poškrábání nebo jiným poškozením.

Výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití.

Pozor: Nebezpečí úrazu! Když výrobek používáte, ujistěte se, že se pod ním nebo vedle něj nenacházejí osoby, děti nebo zvířata. Výsuvné hráčské tyče mohou způsobit vážná zranění hlavy a další zranění!

Pozor: Nebezpečí úrazu! Dávejte pozor na vaše prsty a ruce během provozu!

Pozor: Nebezpečí úrazu! Nesedněte, nestůjte ani se neopírejte o výrobek.
Pozor nebezpečí udušení! Balení, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Udržujte je mimo dosah dětí a kojenců! Nenasazujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé díly, které lze spolknout! Uchovávejte malé díly mimo dosah dětí!

Pravidelně každých 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby utáhněte! Pokud objevíte poškození, výrobek dál nepoužívejte!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, ve výborném technickém stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúmyslné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobené neúmyslným použitím.

Všeobecné pokyny: Před montáží a použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny. Uložte všechny bezpečnostní informace a montážní návody. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškozenému majetku nebo dokonce smrti.

Péče: Pravidelně vysávejte čalouněný nábytek. Má-li výrobek potah, opečovávejte a čistěte jej podle materiálu (textilie, kůže, umělá kůže). Je-li váš nábytek ze dřeva, použijte k čištění prachovku. Pro ostatní povrchy a na silnější špínu lze použít lehce vlhký bavlněný hadřík. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, ty mohou způsobit poškození. Pro nábytek v koupelně: Okamžitě setřete vodu a

kondenzovanou vodu!

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické produkty nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je v recyklačním středisku pro elektrické a elektronické odpady, další informace získáte u vaší místní samosprávy.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte jej chráněný v krabici, ve které byl dodán.