

Säkerhetsanvisning för artiklar med artikelnummer 77649

Denna artikel är en presenning och bör endast användas som sådan.

Var vänlig observera att vatten måste kunna rinna av presenningen så att vattensamlingar undviks.

Avlägsna regelbundet löv eller liknande för att förlänga presenningens livslängd.

Håll den borta från eld och heta källor. Undvik även kontakt med skarpa eller spetsiga föremål som kan skära eller punktera tyget.

Tvätta inte i tvättmaskin. Varning för kvävningsrisk! Förpackningsmaterial, såsom plastpåsar, hör inte hemma i barns händer. Håll borta från spädbarn och småbarn! Dra inte över huvudet!

Varning: Kvävningsrisk! Observera att denna artikel kan innehålla smådelar som kan sväljas! Håll smådelarna borta från barn!

Undersök artikeln regelbundet var 3-6 månad för skador och lösa förbindelser. Dra åt lösa skruvar igen! Om skador upptäcks, får artikeln inte användas mer!

Använd denna artikel endast för avsett ändamål, i tekniskt felfritt skick och för privat bruk. Annan användning anses inte vara avsedd och kan leda till allvarliga skador och skador. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

Allmänna anvisningar: Vänligen läs igenom alla anvisningar noggrant innan du monterar och använder artikeln. Förvara alla säkerhetsinformationer och monteringsanvisningar väl. För din egen säkerhet och din produkts, följ anvisningarna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skadat egendom eller till och med död.

Skötselråd: Dammsug stoppade möbler regelbundet. Om artikeln har ett överdrag ska du vårda och rengöra detta utifrån materialet (textil, läder, konstläder). Om dina möbler är av trä, använd en dammvippa för rengöring. För alla andra ytor och vid kraftigare smuts kan du använda en lätt fuktad bomullstrasa. Använd aldrig skarpa eller slipande rengöringsmedel, då dessa kan orsaka skador. För möbler i badrummet: Torka av vatten och kondens omedelbart!

Återvinningsanvisningar: Återvinn artikeln på ett miljövänligt sätt. Överväg alternativ till återvinning, som att donera eller sälja. Elektriska artiklar hör inte hemma i hushållsavfall. Lämna dessa på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter, mer information får du från din lokala kommun.

Förvaringsanvisningar: Artikeln bör vara torr och ren, förvara den skyddad i kartongen den levererades i.