



说明书尺寸 : 100x140mm

材质 : 105g铜版纸(双面印)

印刷 : 单黑

装订方式 : 骑马钉

货前请打样!

<p>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</p> <p>A. Informations importantes</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous de lire le manuel d'utilisation en détail avant d'utiliser le produit. Suivez attentivement les instructions d'utilisation lorsque que vous manipulez l'appareil. Après utilisation ou avant de le nettoyer, débranchez la prise de courant. N'utilisez pas l'appareil sur des personnes ayant des problèmes de peau, des problèmes musculaires ou des problèmes de circulation sanguine. Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides. Éloignez l'appareil de l'eau ou de tout autre liquide. Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas ce produit après avoir consommé de l'alcool ou si vous ne vous sentez pas bien. Si vous constatez un dommage sur l'appareil, ne l'utilisez pas. Gardez l'appareil éloigné des enfants ou des personnes inaptes à l'utiliser. Arrêtez d'utiliser le produit si vous sentez un inconfort. Veillez à complètement arrêter l'appareil avant de le débrancher. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé. Ne dépassez pas 30 minutes d'utilisation. Afin de maintenir les bonnes performances des coussins de massage, veuillez ne pas utiliser plus de 2 fois consécutives. La surutilisation peut entraîner une réduction de la durée de vie du produit ou un phénomène d'anomalie. Il est conseillé de ne pas utiliser ce produit au cours de la conduite du véhicule. Ce produit ne permet pas d'établir des diagnostics médicaux et ne remplace en aucun cas une thérapie médicale. <p>B. Environnement d'utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> N'utilisez pas l'appareil dans un lieu poussiéreux pour éviter tout dysfonctionnement. N'utilisez pas l'appareil si la température ambiante dépasse les 40°C. N'utilisez pas l'appareil en extérieur. N'exposez pas l'appareil au soleil ou à une source puissante de chaleur. 	<p>C. Personnes non recommandées pour l'utilisation de ce produit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous souffrez d'une anomalie médicale ou d'une blessure au niveau de la zone à masser (ex : hernie discale, plaies ouvertes). Vous souffrez d'hypertension, de maladies cardiovasculaires. Vous êtes atteint d'un cancer. Vous êtes enceinte ou dans votre période menstruelle. Vous souffrez de caillots sanguins dans les jambes et troubles hémorragiques. Vous avez un pacemaker ou tout autre appareil médical implanté. Vous êtes une personne mineure. <p>Guide d'utilisation du produit</p>	<p>Installez-vous confortablement dans le siège. Faites attention à vous positionner bien au milieu, afin que votre corps soit parfaitement en contact avec le siège de massage. Allumez l'appareil de massage au moyen de la touche « Power »</p> <p>Massage de la nuque</p> <p>Touche Neck Kneading : appuyez sur ce bouton. Les têtes de massages tournent dans un sens (LED allumée). Si vous appuyez une deuxième fois les têtes de massages tournent dans l'autre sens. (LED allumée clignote). En appuyant une troisième fois vous arrêtez le massage.</p> <p>Touche Up : Appuyez longuement sur la touche UP pour régler la position des têtes de massage.</p> <p>Touche Down : Appuyez longuement sur la touche DOWN pour régler la position des têtes de massage.</p> <p>Massage du dos</p> <p>Touche Full : Appuyez sur le bouton Full pour être masser sur tout le dos. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le massage.</p> <p>Touche Upper : Appuyez longuement sur la touche UP pour masser la partie supérieure du dos. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le massage.</p> <p>Touche Lower : Appuyez longuement sur la touche DOWN pour masser la partie basse du dos. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le massage.</p> <p>Personnalisez le Massage du dos selon vos besoins</p> <p>Commande Back point : Appuyez sur ce bouton pour masser un endroit précis. Appuyez sur cette touche pour arrêter le massage.</p> <p>Massage des hanches</p> <p>Mode massage</p> <p>Appuyez sur le bouton " " pour expérimenter différents modes de massage tels que l'itinéraire, la taille, le dos.</p>	<p>Appuyer sur ce bouton pour activer la fonction de vibration avec la petite vitesse par défaut. (Flash lent) Appuyer une seconde fois pour activer le niveau intermédiaire. Flash LED. Appuyer une troisième fois pour activer le niveau de vibration le plus élevé (LED fixe). Pour arrêter la fonction, re-appuyer. (LED éteinte)</p>	<p>DEPANNAGE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Problèmes</th> <th>Solution</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impossible de démarrer</td> <td>Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est raccordé au produit. Veuillez vérifier que l'adaptateur est entièrement branché dans la prise</td> </tr> <tr> <td>Interruption du massage</td> <td>Arrêt automatique au bout de 15 minutes d'utilisation Veuillez réduire la charge puisqu'il est très lourd Protection de surchauffe interne du produit, veuillez laisser le produit reposer 30 minutes, puis redémarrez</td> </tr> <tr> <td>Sensation de douleur</td> <td>Ne pas mettre en contact direct avec la peau</td> </tr> <tr> <td>Pas de fonctionne de chauffage</td> <td>Vérifiez si la fonction de chauffage est allumée. L'appareil a besoin de 2-3 minutes pour préchauffer après l'activation de la fonction de chauffage</td> </tr> </tbody> </table> <p>ENTRETIEN ET RANGEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage avertissement : -Avant chaque nettoyage, débranchez l'appareil. -Nettoyez l'appareil uniquement selon la méthode indiquée. Il ne doit en aucun cas pénétrer du liquide dans l'appareil ou dans les accessoires. -Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le réutiliser. 	Problèmes	Solution	Impossible de démarrer	Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est raccordé au produit. Veuillez vérifier que l'adaptateur est entièrement branché dans la prise	Interruption du massage	Arrêt automatique au bout de 15 minutes d'utilisation Veuillez réduire la charge puisqu'il est très lourd Protection de surchauffe interne du produit, veuillez laisser le produit reposer 30 minutes, puis redémarrez	Sensation de douleur	Ne pas mettre en contact direct avec la peau	Pas de fonctionne de chauffage	Vérifiez si la fonction de chauffage est allumée. L'appareil a besoin de 2-3 minutes pour préchauffer après l'activation de la fonction de chauffage	<p>Nettoyez l'appareil débranché et froid avec un chiffon juste légèrement humide. Vous pouvez pour cela utiliser un produit nettoyant léger.</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservation : <ul style="list-style-type: none"> - Rangez l'appareil de massage hors de portée des enfants, dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine. - Évitez de mettre l'appareil ou sa housse au contact d'objets pointus ou tranchants susceptibles de les endommager. <p>Si le problème persiste veuillez consulter un distributeur local.</p>
Problèmes	Solution														
Impossible de démarrer	Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est raccordé au produit. Veuillez vérifier que l'adaptateur est entièrement branché dans la prise														
Interruption du massage	Arrêt automatique au bout de 15 minutes d'utilisation Veuillez réduire la charge puisqu'il est très lourd Protection de surchauffe interne du produit, veuillez laisser le produit reposer 30 minutes, puis redémarrez														
Sensation de douleur	Ne pas mettre en contact direct avec la peau														
Pas de fonctionne de chauffage	Vérifiez si la fonction de chauffage est allumée. L'appareil a besoin de 2-3 minutes pour préchauffer après l'activation de la fonction de chauffage														