

## **Varnostno obvestilo za izdelke s številko izdelka 45423**

Ta članek je nadomestni del, križna noga in ga je treba uporabljati le kot takšnega.

### **ZAMENJAVA:**

- 1) Stol postavite na tla. Na spodnji strani križne noge se nahaja okrogla odprtina, iz katere gleda zračna tlačna vzmet.
- 2) Uporabite gumijasto kladivo in rahlo potrkaite po spodnji strani zračne tlačne vzmeti ter nato zrahljajte noge križne noge, da se sprostijo in odlepi.
- 3) Na novo križno nogo montirajte stare ali nove koleščke in jo postavite na tla.
- 4) Zdaj dvignite stol in pokončno vstavite zračno tlačno vzmet navzdol v novo križno nogo. Previdnost nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne spadajo v otroške roke. Hranite izven dosega dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Previdnost: Nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele izven dosega otrok!

Preverjajte izdelek redno vsakih 3-6 mesecev za poškodbe in ohlapne zveze. Zategnite ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelek ne sme biti več uporabljen!

Ta izdelek uporabljajte le za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druga uporaba velja za nepredvideno in lahko povzroči resne poškodbe in škodo. Za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Splošna navodila: Prosimo, natančno preberite vsa navodila, preden izdelek sestavite in uporabljate. Shranite vse varnostne informacije in montažna navodila na varnem mestu. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka, prosimo, upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko vodi do resnih poškodb, poškodovanja lastnine ali celo smrti.

Navodila za nego: Redno sesajte oblazinjeno pohištvo. Če ima izdelek prevleko, skrbite in čistite jo glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo iz lesa, uporabite perjanico za prah za čiščenje. Za vse druge površine in pri močnejši umazaniji lahko uporabite rahlo vlažno bombažno krpo. Nikakor ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, saj lahko povzročijo poškodbe. Za pohištvo v kopalnici: takoj obrišite vodo in kondenzat!

Navodila za odlaganje: Izdelek odložite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odlaganju, kot so donacije ali prodaja. Elektronski izdelki ne sodijo v gospodinjne odpadke. Odložite jih na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav, dodatne informacije dobite pri vaši lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, shranite ga zaščitene v škatli, v kateri je bil dostavljen.