

## **Varnostno opozorilo za izdelke s številko izdelka 50802**

Ta izdelek je pisalna miza in ga je treba uporabljati samo kot takšnega.

**Pozor: Nevarnost poškodbe! Ne sedite, ne postavljajte in ne naslanjajte se na izdelek.**

Izdelek je namenjen samo za notranjo uporabo. Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne spadajo v roke otrok. Hranite stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne postavljajte čez glavo!

**Pozor: Nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele stran od otrok!**

Izdelek redno pregledujte vsakih 3-6 mesecev glede poškodb in razrahljanih povezav. Ponovno privijte ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne uporabljajte več!

Izdelek ni pripomoček za stopanje / stopnica, ne postavljajte se in ne skačite na izdelek! Pozor: Nevarnost prevračanja in poškodbe!

Izdelek uporabljajte le za njegov namen, v tehnično brezhibnem stanju in za osebno uporabo. Drugi načini uporabe veljajo za neustrezne in lahko povzročijo hude poškodbe in škodo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe.

**Splošna navodila:** Prosimo, natančno preberite vsa navodila, preden sestavite in uporabljate izdelek. Vsa varnostna navodila in navodila za sestavljanje shranite na varnem. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko vodi do resnih poškodb, poškodbe lastnine ali celo smrti.

**Navodila za nego:** Redno sesajte oblazinjeno pohištvo. Če ima izdelek prevleko, jo negujte in čistite glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo iz lesa, za čiščenje uporabite omelo. Za vse druge površine in pri močnejši umazaniji uporabite rahlo vlažno bombažno krpo. Nikakor ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, saj lahko povzročijo poškodbe. Za pohištvo v kopalnici: Takoj obrišite vodo in kondenz!

**Navodila za odstranjevanje:** Izdelek odstranite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odstranjevanja, kot sta donacija ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odstranite jih na reciklažnem centru za staro električno in elektronsko opremo. Dodatne informacije dobite pri vaši lokalni občinski upravi.

**Navodila za shranjevanje:** Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščitene v škatli, v kateri je bil dostavljen.