

Varnostno opozorilo za artikel s številko artikla 65351

Ta izdelek je masažna kad in se sme uporabljati le kot taka.

Potrebna je velika previdnost, da preprečite nepooblaščen dostop otrok! Nadzirajte otroke okoli masažne kadi, da zmanjšate tveganje utopitve. Po vsaki uporabi zaklenite masažno kad s pokrovom! NEVARNOST NAKLJUČNE UTOPIITVE!

Redno pregledujte pokrov masažne kadi za poškodbe, prezgodnjo obrabo ter znake poškodb in obrabe. Nikoli ne uporabljajte obrabljenega ali poškodovanega pokrova!

Ob vstopu in izstopu iz masažne kadi bodite skrajno previdni. Pozor, NEVARNOST ZDRSA!

Ne uporabljajte električnih naprav, kot so luči, telefoni, radiji ali televizorji znotraj 3,5 m! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak za elektroniko.

Ne uporabljajte masažne kadi med dežjem, grmenjem ali bliskanjem!

Da zmanjšate tveganje električnega udara, ne uporabljajte podaljškov, adapterjev ali pretvornikov za priklop naprave na električno omrežje. Pravilno nameščena električna vtičnica je nujna.

Masažna kad je opremljena z zaščitnim stikalom na napaki (RCD), ki ne presega nazivnega diferencialnega toka 10 mA.

Komponente pod napetostjo masažne kadi, razen delov z nizko zaščitno napetostjo pod 12 V, morajo biti nedostopne za uporabnike masažne kadi.

Naprave z električnimi komponentami, razen daljinskega upravljalnika, morajo biti pritrjene ali izven dosega, da ne morejo pasti v masažno kad! Razdelilna omarica mora imeti najmanj 3,5 m razdalje od masažne kadi!

Električne instalacije morajo ustrezati lokalnim zahtevam oziroma standardom! Ne pritiskajte ali vlecite upravljalne plošče, po namestitvi ne postavljajte težkih predmetov na njo.

Masažno kad lahko uporabljajo otroci od 8 let in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja. Pomemben je ustrezen nadzor ali navodila o uporabi masažne kadi ter ozaveščanje o vseh nevarnostih. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo s masažno kadjo ali jo brez nadzora uporabljajo, čistijo ali vzdržujejo. Da zmanjšate tveganje poškodb, dovolite otrokom uporabo masažne kadi le pod nadzorom!

Zagotovite, da je podlaga dovolj stabilna za pričakovano obremenitev!

Za odtekajočo vodo mora biti zagotovljen učinkovit sistem odvodnjavanja!

Da zmanjšate tveganje poškodb:

Nizke temperature vode se priporočajo za majhne otroke in za uporabo daljšo od 10 minut. Splošno se priporoča, da povprečna temperatura vode masažne kadi ne presega 40 °C (104 °F).

Pri nosečnicah naj bo temperatura vode omejena na 38 °C (100 °F). Preden vstopite v vodo, izmerite temperaturo.

Nikoli ne uporabljajte kadi, če ste pod vplivom alkohola, drog ali zdravil!

Uporaba alkohola, drog ali zdravil pred ali med uporabo masažne kadi lahko vodi v nezavest in možne utopitve!

Uporaba alkohola, drog ali zdravil lahko znatno poveča tveganje za hipertermijo!

Vzroki in simptomi hipertermije so lahko opisani kot: Hipertermija nastopi, ko notranja temperatura telesa več stopinj preseže normalno telesno temperaturo 37 °C (98,6 °F). Simptomi vključujejo povišano telesno temperaturo, vrtoglavico, letargijo, omamljenost in omedlevico.

Prekomerno težke osebe, osebe s srčnimi boleznimi, nizkim ali visokim krvnim tlakom, težavami s krvnim obtokom ali diabetesom naj se pred uporabo masažne kadi posvetujejo z zdravnikom!

Osebe, ki jemljejo zdravila, se prav tako posvetujte z zdravnikom pred uporabo masažne kadi!

V primeru zdravstvenih težav se na splošno posvetujte z zdravnikom pred prvo uporabo. Zlasti, če ste noseči, diabetičar, slabo zdravi ali pod zdravniškim nadzorom!

Osebe z nalezljivimi boleznimi ne smejo uporabljati masažne kadi!

Temperatura vode nad 42 °C (108 °F) je lahko škodljiva za vaše zdravje. Nikoli ne uporabljajte masažne kadi sami in tudi drugim ne dovolite, da jo uporabljajo sami!

Ne uporabljajte masažne kadi neposredno po telesni vadbi! Uporaba masažne kadi lahko takrat vodi v nezavest!

Takoj zapustite masažno kad, če se počutite slabo, imate vrtoglavico ali ste zaspani. Toplota masažne kadi lahko povzroči hipertermijo in nezavest.

Masažna kad nikoli ne sme biti nameščena v okolju, kjer temperatura pade pod 0 °C (32 °F). S tem se izognete zmrzovanju vode v kadi.

Koristno je postaviti pregradno podlogo med masažno kad in tla.

Podobne podloge, narejene iz pene ali drugih materialov z delovanjem proti toplotnemu prelivu, je mogoče tudi uporabiti. Ne vklopite masažne kadi, če je voda zamrznjena.

Nikoli ne zlivajte vode s temperaturo nad 40 °C (104 °F) neposredno v masažno kad.

Vedno izključite napravo iz vtičnice, preden čistite, razstavljate ali vzdržujete izdelek.

Nikoli ne skačite ali se potaplajte v masažno kad.

Na masažno kad ne postavljajte električnih naprav, medtem ko je v uporabi.

Nikoli ne zakopljite napajalnega kabla!

Postavite kabel tako, da ga ne morejo poškodovati kosilnice, škarje za žive meje ali drugi pripomočki!

Ne poskušajte vklopiti ali izklopiti tega izdelka, medtem ko stojite v vodi ali imate mokre roke!

Ne uporabljajte masažne kadi, če je bila dostava poškodovana ali če obstajajo kakršne koli nepravilnosti v delovanju.

Držite vse hišne ljubljence stran od masažne kadi, da preprečite poškodbe ali nesreče.

Nikoli ne dodajajte kopalnega olja, kopalne soli ali drugih dodatkov v vodo masažne kadi!

Vedno dodajte kemikalije v vodo. Nikoli ne dodajajte vode kemikalijam. To lahko povzroči močne hlape ali burne reakcije! Vodo zamenjajte vsakih 3-5 dni!

Posvetujte se s strokovnjakom za masažne kadi o tem, katere kemikalije so potrebne za dezinfekcijo.

Ne sestavljajte masažne kadi pri temperaturi pod 4 °C (39 °F), če ni vklopljeno ogrevanje.

Vstopanje in izstopanje iz masažne kadi mora biti počasno in previdno. **POZOR: NEVARNOST ZDRSA+POŠKODBE!**

Da bi se izognili poškodbam črpalke, nikoli ne vklopite masažne kadi, preden ni napolnjena vsaj do minimalne vodne črte.

Sestavite masažno kad le na pravilno pripravljene osnovi, ki lahko zdrži obremenitev!

Ne puščajte masažne kadi prazne dalj časa, temeljito izpraznite vodo in jo shranite izven dosega otrok!

Ne izpostavljajte masažne kadi neposrednim sončnim žarkom.

Redno preverjajte masažno kad za poškodbe pred vsako uporabo! Pospravite ali zaklenite masažno kad po uporabi, da preprečite nepooblaščen dostop.

Odpihnite pokrov, kadar je funkcija zračnih mehurčkov vklopljena.

Da bi se izognili nevarnosti nenamerne ponovne nastavljanja temperaturnega stikala, te naprave ne smete uporabljati z zunanjo stikalno napravo, kot je na primer časovni vklop ali izklop, ki običajno izvede program.

Uporabite ustrezne poglavja za podrobnosti o čiščenju in drugih vzdrževalnih delih. Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Prosim držite stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne dajajte preko glave!

Pozor: Nevarnost zadušitve! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je

mogoče pogoltniti! Hranite drobne dele stran od otrok!

Redno pregledujte izdelek vsakih 3-6 mesecev za poškodbe in ohlapne povezave. Zategnite odkrite ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne smete več uporabljati!

Ta izdelek uporabljajte le za določeni namen, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druge uporabe se ne štejejo za določene in lahko vodijo k resnim poškodbam in poškodbam. Za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe, proizvajalec ne nosi odgovornosti.

Splošna navodila: Pred sestavljanjem in uporabo izdelka preberite vsa opozorila previdno. Shranite vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje dobro. Za lastno varnost in varnost vašega proizvoda upoštevajte varnostna opozorila. Nepravilna obravnava lahko vodi do hudih poškodb, poškodovane lastnine ali celo smrti.