

SONGMICS

by SONGMICS HOME



1



Unfold the basket

2



Fill the basket to help it take shape

3



Allow it to settle for 48 hours or iron out the creases gently

4



Bring your basket back to life

EN Iron with a steam iron, or fill the laundry basket and leave it for 48 hours to restore its shape.

DE Den Wäschekorb mit einem Bügeleisen bügeln oder ihn füllen und 48 Stunden stehen lassen, damit er wieder in Form kommt.

FR Repassez le panier à linge ou remplissez-le de linge, puis laissez-le reposer pendant 48 heures pour qu'il reprenne sa forme.

IT Stirare con un ferro da stiro oppure riempire il cesto della biancheria e lasciarlo riposare per 48 ore per riprendere la forma.

ES Pláncela con una plancha o llene el cesto de la ropa y déjela reposar durante 48 horas para que recupere su forma.

NL Strijk het met een strijkijzer of vul de wasmand en laat deze 48 uur staan om te helpen de vorm te herstellen.

SE Stryk med ett strykjärn eller fyll tvättkorgen och låt den stå i 48 timmar för att hjälpa den att återfå sin form.

PL Proszę wyprasować żelazkiem lub wypełnić kosz na pranie i pozostawić na 48 godzin, aby pomóc mu odzyskać kształt.

TR Ütü ile ütöleyin veya çamaşır sepetini doldurup 48 saat bekletin, böylece şeklinin geri kazanılmasına yardımcı olabilirsiniz.