# **EXPO BÖRSE**

# BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL



Elektrische Heizdecke Electric blanket 613-400224

Manufacturer:

EXPO-Börse GmbH

Industriestr. 12

D-49577 Ankum

www.expo-boerse.de



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts!

#### Wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko der Feuer, elektrischen Schock, und/oder durch benutz verursachte Verletzungen zu minderen, müssen die basischen Sicherheitsvorkehrungen immer bei der Nutzung des Geräts gefolgt werden, eingeschlossen diese:

- Benutzen Sie diese Decke allein als Unterdecke. Es ist nicht empfohlen für die Futonbetten und ähnliche Klappbetten Systeme.
- Diese Heizdecke ist nicht empfohlen zur Verwendung mit einem verstellbaren Bett. Wenn auf einem verstellbaren Bett gebraucht, sicheren Sie, dass die Heizdecke oder die Schnur nicht in den Mechanismus des Bettes geknittert oder verfängt werden kann.
- Sicheren Sie, dass die Heizfläche nicht über die Randecken der Matratze auf jeder Seite des Bettes hängt.
- Diese Heizdecke ist nicht geeignet für Invalide, bettgebundene Personen, Kleinkinder oder hitzeempfindliche Personen.
- Kann nicht gebraucht werden mit der verkabelten Fläche abgedeckt.
- Die Heizdecke nicht unter der Matratze stecken.
- Stecken Sie keine Nadeln in der Heizdecke.
- Nur für Menschen gebrauch, nicht geeignet für Haustiere.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Heizdecke spielen.
- Hautreizung und Verbrennungen können passieren beim längeren Gebrauch auf hoch Einstellungen.
- Die Heizdecke nicht benutzen, wenn es feucht oder nass ist.
- Die Heizdecke darf nicht gefaltet oder geknickt betrieben werden.
- Halten Sie das Bedienteil fern von geöffneten Fenstern, um zufälliger Kontakt mit Regenwasser abzuwenden.
- Stellen Sie sicher, dass diese Heizdecke allein mit einer Wechselstromzufuhr der korrekten Spannung verwendet wird.
- Die flexible Stromzuführung und Schalter muss außerhalb des Bettes behalten werden.

- Der Strom nicht anschalten, wenn die Heizdecke nass oder gefaltet ist.
- Wenn die Heizdecke nicht aktuell gebraucht wird, nehmen Sie den Stöpsel aus der Steckdose.
- Diese Heizdecke muss immer während des Gebrauchs ganz ausgebreitet gehalten werden, um Überheizung zu vermeiden. Es ist unerlässlich, dass die Heizdecke nicht zurück auf sich selbst faltet.
- Die Bettwäsche soll nicht zusammengeklappt werden sein, wenn die Heizdecke angeschaltet ist. Lassen Sie nicht schwere Objekte auf die Heizdecke, wenn das Gerät angeschaltet ist.
- Ordnen Sie die Heizdecke sodass es nicht unter den Kissen und/oder Luftkissen.
- Nicht im Wasser untertauchen.
- Die Heizdecke nicht chemisch reinigen; Reinigungsmitteln kann einer schädlicher Effekt auf die Insolation oder Bedeckung des Heizungsgeräts haben.
   Es ist empfehlend, dass Sie die 'Sorg und Pflege' Anweisungen für Reinigung folgen.
- Personen, die von gewohnheitsmäßigem Bettnässen leiden, soll nicht die elektrische Heizdecke benutzen.
- Falls einige Auffälligkeit oder Defekt der Betrieb dieser Heizdecke beobachtet ist, abbrechen Sie sofort die Nutzung der Heizdecke und kontaktieren Sie das Geschäft, wo Sie es gekauft haben.
- Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel, die Stecker, der Kontroller und die Heizdecke für Schäden. Falls es in einiger Art beschädigt ist, abbrechen Sie sofort die Nutzung der Heizdecke und bringen Sie es zurück zu dem Geschäft, wo Sie es gekauft haben oder zu einer qualifizierten Person für eine Inspektion.
- Da sind keine Benutzer gebrauchfähige Teile innen. Lassen Sie die Heizdecke von einem qualifizierten Techniker geprüft werden, falls das Gerät Ihre Aufmerksamkeit braucht.
- Die Heizdecke muss nicht ober oder unten dem Wasserbett benutzt werden.
- Es ist empfohlen, dass die Heizdecke alle drei Jahre nach Anwendung von einem qualifizierten Techniker kontrolliert wird.
- Beim Lagern falten Sie ordentlich und lagern Sie die Heizdecke ohne Beugung des Heizungselements und lagern Sie da, wo nichts auf die Heizdecke platziert werden kann.
- Vermeiden Sie von Falten in dem Gerät zu drücken
- Das Gerät ist nur für Haushalt Benutzung geeignet und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden

- Die Installation der Fehlerstromschutzschalter (Sicherheit Umschalter) ist empfohlen, um extra Sicherheit Schützung während der Anwendung des elektrischen Geräts zu versorgen. Es wird angeraten, dass eine Sicherheit Umschalter mit einem Fehlerstrom nicht mehr als 30mA in dem Elektroschalter installiert wird. Bitte konsultieren Sie mit Ihrem Elektriker für professionale Hinweise.
- Reinigen Sie diese Heizdecke allein wie gesagt in den Anweisungen, die zusammen mit dieser Heizdecke kommt. Bitte schauen Sie die "Sorge und Pflege" an.

### **Operation und Kontrolle**

- 1. Um Überheizung zu verhindern, wird das Gerät automatisch auf die niedrigste Temperatur Einstellung geschaltet, nach einer Stunde im Dauerbetrieb auf einer höheren Hitze Einstellung.
- 2. Der Dauerbetrieb der 'Einschaltung' Zeit kann verlängert werden durch Drücken auf die Zeit Taste bis mehrfache LED werden auf die Kontrolleinheit neben die Zeitindikator angezeigt.
- 3. Dieser Bestandteil nicht mit Kissen oder andere Textilien abdecken.
- 4. Dieser Bestandteil nicht öffnen oder versuchen zu reparieren.
- 5. Nie lassen Sie der Bestandteil unbeaufsichtigt angeschaltet.

#### Sorg und Pflege

- Nicht ins Wasser eintauchen
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht bügeln
- Nicht in Waschmaschine oder in die Trockner reinigen
- Allein diese Instruktionen darf verwendet werden:

Bevor Sie die Heizdecke reinigen, sicheren Sie, dass das Betriebsteil auf Position ,0' (aus) gesetzt ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Heizkabeln in dem elektrische Heizdecke sind voll wasserdicht.

Rollen Sie jeder der Befestigungsschlaufen ein vor die Reinigung oder Lagerung, und sicheren Sie die um Verwirren zu vermeiden.

#### Fleckenreinigung

Abschwammen Sie das betroffene Gebiet mit einem neutralen, lauwarmen Reinigungsmittel oder milder Seifenlauge. Folgen Sie diesem mit einer Abschwemmung mit einer sauberen Wasser Lösung. Entfernen Sie überschüssiges Wasser durch Zusammendrücken des Nassbereichs dazwischen mithilfe saugfähiger Handtücher. Bitte Luft trocknen.

**Wichtig**: Sicheren Sie, dass das Bedienteil in solche Position ist, die nicht zulässt, dass Tropfenwasser auf alle Teile des Bedienteiles fällt.

# Lagerung

Wenn nicht benutzt, lagen Sie dies in einem kühlen, sauberen und trockenen Platz. Vermeiden Sie von den scharfen Falten in dem Gerät zu drücken.

### **Spezifikationen**

Typ W15080

Bemessungsspannung AC 230V

Bemessungsfrequenz 50Hz

Leistungsaufnahme 60W

#### Garantie und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zuzätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

### **Umweltgerechte Entsorgung**



Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die WEEE: DE 18770614 Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEE-Richtlinie) wurde verabschiedet, um Produkte mit den

besten verfügbaren Techniken zur Verwertung und zum Recycling zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrenstoffe zu behandeln und eine Deponierung zu vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

Electric blanket 613-400224 English

Please read these instructions before operation.

#### Important safeguards

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electrical shock, and / or injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Use this blanket as an under blanket only. It is not recommended for futons or similar folding bed systems.
- This blanket is not recommended for use on an adjustable bed. If used on and adjustable bed, check that the blanket or cord cannot become caught or creased in the mechanism of the bed.
- Make sure that the heating area does not hang over the edge of the mattress on any side of the bed.
- Do not use this blanket with invalids, bed bound persons, infants or persons sensitive to heat.
- Do not use with wired area tucked in.
- Do not tuck the blanket in under the mattress.
- Do not insert pins into the blanket.
- Only for human use, not for pets
- Young children should be supervised to ensure they do not play with the blanket.
- Extended use on high setting can result in skin irritation or burns.
- Do not use the blanket if it is moist or wet.
- Do not use the blanket if it is creased or folded
- Keep control unit away from open windows to avoid accidental contact with rain water.
- Be sure that this blanket is used only on an alternating current supply of the correct voltage.
- The flexible power supply and switch must, be kept outside the bed.
- Do not switch the power on if the blanket is wet or in a folded state.
- Switch off at the power outlet and remove plug when this blanket is not in actual
  use.
- This blanket must be kept in the fully spread condition at all times during use to avoid overheating. It is imperative that the blanket does not fold back on itself.

- Bed clothes should not be folded back when the blanket is switched on. Do not leave heavy objects on the bed when the unit is switched on.
- Arrange the blanket so that it is not beneath pillows and / or bolsters.
- Do not immerse in water.
- Do not dry-clean this blanket; cleaning liquids may have a harmful effect on the insulation or covering of the heating unit. It is recommended you follow care & maintenance instructions for cleaning.
- Persons suffering from habitual bed-wetting should not use this electric blanket.
- If any abnormality or defect in operation of this blanket is observed, discontinue its use immediately and consult the store from where it was purchased.
- Regularly inspect the power cord, plug, controller and blanket for any damage.
   If it is found to be damaged in any way, immediately discontinue use of the blanket and return to the store from where it was purchased or authorized service agent for inspection.
- There are no user serviceable parts inside, Have the blanket checked by a qualified service agent should the unit require attention.
- The blanket must not be used over or under a waterbed.
- It is recommended that a suitably qualified person inspect your electric blanket after each 3 years of use.
- When storing, fold neatly and store without bending the heating element and store where no other objects will be placed upon it.
- Avoid pressing creases into the appliance.
- This appliance is for domestic use only. Not intended for use in hospitals.
- The installation of a residual current device (safety switch) is recommended to
  provide additional safety protection when using electrical appliances. It is advisable that a safety switch with a rated residual operating current not exceeding
  30mA be installed in the electrical circuit. Consult your electrician for professional advice.
- Clean this blanket only as per instruction supplied with this blanket. See "Care and Maintenance".

#### **Operation & controls**

- 1. To prevent overheating, this unit will automatically re-set to the lowest temperature setting after one hour of continuous use on a higher level of heat.
- The program duration of "power on" time can be extended by pressing the time button until multiple lights are displayed on the control unit next to the time indicator.

- 3. Do not cover this control with pillows or linens.
- 4. Do not open or attempt to repair this control.
- 5. Never leave this unit turned on while unattended.

#### Care & maintenance

- Do not immerse in water
- Do not dry clean
- Do not iron
- Do not machine wash or machine dry
- Use only the following instructions:

Before cleaning, ensure the control is set to the "0" Position (OFF) and remove the plug from the wall socket.

The heating wires within the electric blanket are fully water-proof.

Roll up each of the tie tapes before cleaning or storing and secure them to avoid tangling.

### **Spot cleaning**

Sponge the affected area using a luke warm neutral detergent or mild soapy solution. Follow this with a sponging using a clean water solution. Remove any excess water by compressing the wet area between by using absorbent towels. Please air dry.

**IMPORTANT**: Ensure the controls are in a position that will not allow dripping water to fall onto any part of the controller.

#### **Storage**

When not in use, store in a cool, clean and dry location. Avoid pressing sharp creases into the blanket.

# **Specifications:**

Type W15080

Rated voltage AC 230V

Rated frequency 50Hz

Rated power 60W

#### Guarantee and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please return it to the retailer. You can legally make a claim under the guarantee in the following circumstances:

The product is covered by a 2-year guarantee from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the guarantee.

# Correct disposal



WEEE: DE 18770614

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling

techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.