



Design sko möbeldesign

**B**  
**BACHER**

Im Lieferumfang enthalten ist pro Tisch ein Packstück. Der Tisch ist fertig montiert.

## **Bedienungshinweise:**

Bitte beachten Sie, dass die Höhenverstellung durch eine Gasfeder unterstützt wird! Dadurch ist es möglich, dass die obere Platte beim Drücken des Auslöseknopfes nach oben schnellt. Bitte durch leichtes Gegenhalten mit der Hand sichern.

### **Absenken:**

Zum Höhenverstellen der Glasplatte den Auslöseknopf am Griff drücken und gleichzeitig den Griff herunterdrücken.

### **Herauflassen:**

Den Auslöseknopf betätigen und den Griff anheben. Es empfiehlt sich, mit einer Hand auf der Tischplattenmitte diese gegen heraufschnellen zu sichern.

### **Wichtige Hinweise:**

Vor Betätigung der Höhenverstellung sollten auf dem Tisch befindliche Gegenstände heruntergenommen werden um ein unabsichtliches Umstürzen während des Höhenverstellungsvorganges zu vermeiden.

Heiße oder extrem kalte Gegenstände (z.B. Töpfe oder Flaschen aus dem Gefrierschrank) dürfen nicht auf die Glasplatten abgestellt werden, da Glasplatten bei extremen Temperaturen zerbrechen.

Sofern der Tisch gerollt wird, sollte darauf geachtet werden, dass beim rollen über Kanten und Absätze (z.B. Teppichkanten) erhöhte Kippgefahr besteht. Auf dem Tisch sollten sich keine Gegenstände befinden, diese könnten herunterfallen.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.