

GOURMETMAXX

Popcornmaker

30447



DE

Gebrauchsanleitung

ab Seite 3

EN

Operating Instructions

starting on page 10

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3	Vor dem ersten Gebrauch	6
Geräteübersicht	3	Benutzung	7
Symbole	4	Reinigung und Aufbewahrung	8
Signalwörter	4	Technische Daten	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	Entsorgung	9
Sicherheitshinweise	4	Kundenservice	9

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen oder weitere Nutzer auf. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Lieferumfang

- Messlöffel
- Abdeckung
- Haupteinheit
- Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen.

Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!

Geräteübersicht

- 1 Abdeckung
- 2 Maistopf
- 3 Schalter
- 4 Haupteinheit
- 5 Auswurfschacht
- 6 Messlöffel



Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Ergänzende Informationen



Für Lebensmittel geeignet.



Gebrauchsanleitung vor Gebrauch lesen!

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient zur Herstellung von Popcorn.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



VORSICHT: Heiße Oberfläche! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! Ausschließlich den Schalter berühren während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es transportiert bzw. verstaut wird. Küchenhandschuhe im Umgang mit dem heißen Zubehör benutzen.

- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn die **Netzanschlussleitung** des Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten!



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Die Haupteinheit und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Vor erneuter Inbetriebnahme durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt prüfen lassen, um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.

- Das Gerät und Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben. Keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Papier, Kunststoff) auf oder in das Gerät legen.
- Das Gerät während des Betriebes nicht abdecken und die Lüftungsöffnungen frei halten, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- Das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln, die länger als 3 m sind, oder mit Kabeltrommeln benutzen. Verlängerungskabel vollständig abwickeln.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen z. B. mit einer Löschdecke ersticken.
- Nahrungsmittel nicht in Frischhaltefolie, Kunststoffbeuteln, Papier usw. verpackt in das Gerät legen.



VORSICHT – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von jungen Kindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Keine Metallgegenstände auf oder in das Gerät legen. Diese können heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt, den Netzstecker ziehen. Ansonsten das Gerät immer erst ausschalten, bevor der Netzstecker gezogen wird.
- Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen.
- Das Gerät schützen vor: Feuer und anderen Wärmequellen, lang anhaltender Feuchtigkeit, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

Vor dem ersten Gebrauch

Beachten!

- Die erste Inbetriebnahme des Gerätes sollte ohne Nahrungsmittel erfolgen, da es aufgrund eventueller Beschichtungsrückstände zu einer Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen könnte.

1. Das Gerät einige Minuten lang **ohne Abdeckung und ohne Inhalt** aufheizen lassen. Dafür die Anweisungen im Kapitel „Benutzung“ befolgen und für einen gut durchlüfteten Raum sorgen!
2. Nach dem Abkühlen: Gerät und Zubehör reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Benutzung

Beachten!

- Gerät und Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es unbeschädigt und funktionsfähig ist.
 - Gerät niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite dürfen nicht abgedeckt sein.
 - Gerät nicht unter Küchenober-schränke o. Ä. stellen. Durch den aufsteigenden Dampf könnten diese Schaden nehmen!
 - Nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
 - **Nicht ohne Maiskörner einschalten** (Ausnahme: Vor dem ersten Gebrauch). Wenn das Gerät ohne Inhalt eingeschaltet wird, könnte die Abdeckung beschädigt werden.
 - Ausschließlich geeignete Maiskörner (Popcorn-Mais) verwenden:
 - Niemals frischen Mais oder eingelegten Mais aus der Dose verwenden!
 - **Ausschließlich trockene Maiskörner verwenden!**
 - **Niemals Zusätze wie Butter, Öl, Wasser, Zucker, Salz oder Gewürze in das Gerät geben. Erst wenn das Popcorn fertig ist, kann es gewürzt werden.**
 - Kein bereits fertiges Popcorn in das Gerät geben, da es anbrennen und Rauch verursachen kann.
 - Maistopf **nicht** überfüllen! Dies kann zum Verbrennen von aufgeplatzttem Popcorn und zur Rauchentwicklung führen, wenn aufgesprungenes Popcorn aus dem Maistopf nicht hinausgelangt.
1. Die Haupteinheit (4) auf einen trockenen, ebenen und hitze-unempfindlichen Untergrund stellen. Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten sorgen.
 2. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
 3. Einen gestrichenen Messlöffel (6) Popcorn-Mais in den Maistopf (2) füllen.
 4. Die Abdeckung (1) so auf die Haupteinheit setzen, dass sich der Auswurfschacht (5) vorne befindet.
 5. Den Messlöffel in die obere Öffnung der Abdeckung einsetzen: Er dient gleichzeitig als Deckel.
 6. Eine Schüssel unter den Auswurf-schacht stellen.
 7. **Einschalten:** Den Schalter (3) auf die Position **I** kippen.
Durch die Heißluft im Maistopf platzen die Maiskörner auf. Dabei entsteht das typische Pop-Geräusch. Das fertige Popcorn fällt aus dem Auswurfschacht.
 8. Sobald das Pop-Geräusch kaum noch zu hören ist, das Gerät **ausschalten:** Den Schalter auf die Position **O** kippen.
 9. Das Gerät abkühlen lassen.
 10. Nach dem Abkühlen eventuell vorhandene Popcorn- bzw. Maisreste aus dem Maistopf entfernen.
 11. Vor erneuter Benutzung das Gerät mind. 10 Minuten abkühlen lassen.
 12. Das abgekühlte Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz trennen und reinigen (siehe Kapitel „Reini-gung und Aufbewahrung“).
- Das fertige Popcorn kann man sofort genießen oder nach Belieben mit Butter, Zucker, Salz oder Gewürzen verfeinern.

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Die Haupteinheit ist **nicht** spülmaschinengeeignet!
- Zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, raue Schwämme oder Messer verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
2. **Abdeckung (1) und Messlöffel (6):** Mit Spülmittel und warmem Wasser reinigen.
3. **Maistopf (2):** Mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm auswischen und anschließend trockenwischen.
4. **Haupteinheit (4):** Bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. **Niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.**
5. Alle Teile gründlich abtrocknen, bevor sie wieder zusammengebaut und verstaut werden.
6. Das Gerät an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Artikelnummer:	30447
Modellnummer:	GPM-888
Spannungsversorgung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Leistung:	1200 W
Stromverbrauch	
(Bereitschaftszustand):	Nicht vorhanden
Stromverbrauch (Aus-Zustand):	0,0 W
Schutzklasse:	I
Kapazität Maistopf:	max. 40 g
ID Gebrauchsanleitung:	Z 30447 M DS V1 0726 as



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14

22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice

Am Heisterbusch 1

19258 Gallin, Deutschland

kundenservice@dspro.de

Alle Rechte vorbehalten.

Contents

Items Supplied	10	Before Initial Use	13
Device Overview	10	Use	13
Symbols	11	Cleaning and Storage	14
Signal Words	11	Disposal	15
Intended Use	11	Technical Data	15
Safety Instructions	11	Customer Service	15

Dear Customer,

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference or other users. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

Items Supplied

- Measuring spoon
- Cover
- Main unit
- Operating instructions

Check the delivery contents for completeness and any transport damage. If damaged, do not use the device and contact customer service.

Remove any film, stickers, or transport protection from the device. **Never remove the rating plate or any warning labels!**

Device Overview

- 1 Cover
- 2 Corn pot
- 3 Switch
- 4 Main unit
- 5 Discharge chute
- 6 Measuring spoon



Symbols



Warning symbols: These symbols indicate potential hazards. Read the accompanying safety instructions carefully and follow them.



Caution: hot surfaces!



Supplementary information



Suitable for food use.



Read operating instructions before use!

Signal Words

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury

NOTICE – may result in risk of damage to material

Intended Use

- This device is intended to be used to make popcorn.
- This device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the device only for the intended purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Safety Instructions



Warning: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device. Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- **Children** must **not** play with the device.

- Cleaning and **user maintenance** may **not** be performed by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the mains cable.



CAUTION: Hot surface! The device will become very hot during use. Do not come into contact with heated parts while or after using the device! Only touch the switch while the device is in operation or immediately after it has been switched off. Wait until the device has cooled down fully before it is transported or stored away. Use oven gloves when handling hot cookware.

- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning the device.
- The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Do not make any modifications to the device. If the device's **mains cable** is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service department or a specialist workshop in order to avoid any hazards.
- Note the instructions in the "Cleaning and Storage" chapter!
- If the device falls into water while connected to the power supply, immediately unplug the power cable from the outlet. **Only then** remove the device from the water. To avoid potential hazards, have it checked by the manufacturer, customer service, or a specialist workshop before reusing the device.
- Never touch the device or power cable with wet hands while the device is connected to the power supply.



WARNING – Danger of Fire



WARNING – Danger of Electric Shock

- Never immerse the main unit or power cable in water or other liquids, and ensure that they cannot fall into water or become wet. Risk of electric shock!
- Do not operate the device near flammable materials. Do not place flammable materials (e.g., cardboard, paper, plastic) on or inside the device.
- Do not cover the device during operation, and keep the ventilation openings clear to prevent fire.
- Do not use the device with extension cables longer than 3 meters or with cable reels. Unwind extension cables completely.

- In case of fire: Do not extinguish with water! Smother flames, e.g., with a fire blanket.
- Do not place food that is still wrapped in cling film, plastic bags, paper etc. into the device.



CAUTION – Danger of Injury

- Keep packaging materials away from children and animals. Risk of suffocation.
- Ensure the power cord is always out of reach of young children and animals. Risk of strangulation.
- Do not place any metal objects on or in the device. They may become hot. There is a risk of burns.
- Do not move the device during operation. Risk of burns.

NOTE – Risk of Damage to Material and Property

- If a fault occurs during operation, unplug the device. Otherwise, always turn off the device before unplugging it.
- When unplugging the device from the power supply, always pull on the power plug and never on the power cord.
- Protect the device from: fire and other heat sources, prolonged moisture, prolonged direct sunlight, and impacts.
- Use only original accessories from the manufacturer to prevent impairing the device's functionality and potential damage.

Before Initial Use

Please note!

- The device should be used for the first time without food, as possible coating residues could cause odors or smoke to develop.

1. Allow the device to heat up **without any contents and without the cover** for a few minutes. To do so, follow the instructions in the "Use" chapter and make sure that the room is well ventilated!
2. Once cooled down: clean the device and accessories (see the "Cleaning and Storage" chapter).

Use

Please note!

- Check the device and power cord for damage before each use. Only use the device if it is undamaged and in working order.
- Never place the device on a soft surface. The ventilation openings on the bottom must not be covered.
- Do not place the device under kitchen cabinets or similar. Rising steam could damage them!
- Only connect to a socket that matches the technical data of the device.
- Do **not switch on without corn kernels** (exception: before first use). If the device is switched on without any contents, the cover could be damaged.
- Only ever use suitable corn kernels (popcorn corn):
 - Never use fresh corn or pickled corn from a tin!
 - **Only ever use dry corn kernels!**

- **Never pour additives such as butter, oil, water, sugar, salt or herbs into the device.**

The popcorn can only be seasoned once it is ready.

- Do not pour ready-made popcorn into the device as it may burn on and produce smoke.
- Do not overfill the corn pot! This may result in burning of burst popcorn and smoke being produced if broken popcorn cannot get out of the corn pot.

1. Place the main unit (4) on a dry, even and heat-resistant surface. Ensure sufficient clearance on all sides.
2. Insert the mains plug into a socket.
3. Pour a heaped measuring spoon (6) of popcorn corn into the corn pot (2).
4. Place the cover (1) on the main unit in such a way that the discharge chute (5) is at the front.
5. Insert the measuring spoon into the opening at the top of the cover: It also serves as a lid.
6. Place a bowl beneath the discharge chute.
7. **Switch on:** Flip the switch (3) to the **I** position.
The hot air inside the corn pot makes the corn kernels break open. This produces the typical popping noise. The cooked popcorn falls out of the discharge chute.
8. Once the popping sound has almost disappeared, **switch off** the device: Flip the switch to the **O** position.
9. Allow the device to cool down.
10. Once cooled, remove any remaining popcorn or corn from the corn pot.

11. Allow the device to cool down for at least 10 minutes before using it again.
12. Disconnect the cooled device from the mains power after use and clean it formation (see the "Cleaning and Storage" chapter).

The cooked popcorn can be enjoyed straight away or if you wish you can season it with butter, sugar, salt or herbs.

Cleaning and Storage

Please note!

- The main unit is **not** dishwasher-safe!
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents, rough sponges or knives to clean the device. These could damage the surfaces.

1. Ensure the device is unplugged and has cooled down.
2. **Cover (1) and the measuring spoon (6):** Clean with detergent and warm water.
3. **Corn pot (2):** Wipe out with a clean, damp cloth or sponge and then wipe it dry.
4. **Main unit (4):** If necessary, wipe down with a soft, damp cloth. **Never immerse in water or other liquids.**
5. Dry all parts thoroughly before they are reassembled and stored away.
6. Store the device in a clean, dry place out of reach of children and animals.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

Technical Data

Article number:	30447
Model number:	GPM-888
Voltage supply:	220–240 V~, 50–60 Hz
Power:	1200 W
Power consumption (standby mode):	Not available
Power consumption (off):	0.0 W
Protection class:	I
Capacity corn pot:	approx. 50 g
ID Operating	Z 30447 M DS
Instructions:	V1 0726 as



DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Germany
kundenservice@dspro.de

All rights reserved.

GOURMETMAXX