Bedienungsanleitung

Auf und Ab | Speichertasten | Display Anzeige

Die ganze Fernsteuerungsoberfläche ist eine Touch-Konsol. Falls für 30 Sekunden nichts gedrückt wird, sperrt sich der Bildschirm und die Speichertasten M1 – M4 sind gesperrt. Für erneute Nutzung den Auf oder Ab Knopf drücken, sodass der Bildschirm sich erhellt und genutzt werden kann.

Auf und Ab

Um die Höhe der Tischplatte einzustellen, drücken sie Auf oder Ab bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Display Anzeige

Zeigt die Höhe des Tisches an.

Speicherknöpfe M1 – M4

Nach der Einstellung der Speicher, kann die Tischplatte automatisch zu der eigespeicherten Höhe gehoben bzw. gesenkt werden.

- Speicherung – Bitte halten Sie die Knopf M1, M2, M3 oder M4 für 5 Sekunden bis Sie den Beep hören und damit ist diese Höhe eingespeichert. Nach Einspeicherungen der verschiedenen Höhen können dann durch Nutzung dieser Knöpfe die Höhen automatisch erreicht werden.

Sicherheitsfunktion

Wenn die Platte beim Auf oder Ab auf Widerstand treffen, wird die Platte die entgegne Richtung nehmen.

Einstellung der Tischfunktionen

Drück M4 bis der zweite Beep ertönt (ca. 10Sekunden)

Nutze ⬆ oder ⬇ um A, B, C, D, E oder F zu wählen

-A – Drücke M4 - Empfindlichkeit der niederen Anti-Kollision (1 größte, 2 generelle, 3 leichte, 4 abgestellt)

-B-Cm oder Zoll Einstellung – Drücke M4 – 1 cm, 2 Zoll

-C-Standard Höheneinstellung – Drücke M4 – nutze bzw. bis zur gewünschten Höhe

-D-Minimale Höheneinstellung – Drücke M4 – nutze bzw. bis zur gewünschten Höhe

-E-Maximale Höheneinstellung- Drücke M4 – nutze bzw. bis zur gewünschten Höhe

-F-– Drücke M4 - Empfindlichkeit der höheren Anti-Kollision (1 größte, 2 generelle, 3 leichte, 4 abgestellt)

Fehleranzeigen/Grund/Lösung

ER1 – Motor Stop- Strom abstellen und wieder anstellen. Wenn der Fehler nicht behoben ist, besteht ein Motorschaden

ER5 – Überlastungsschutz – Wenn das Gewicht höher als 120kg ist, zeigt die Anzeige ER5. Entfernen Sie das Gewicht, Strom ab und wieder anschalten.

Hot- Kontinuierliche Nutzung zwischen 2 und 5 Minuten – Stromschutz, wird sich automatisch nach 10 Minuten zurücksetzen.