

Allgemeine Sicherheitshinweise für Schuhschränke

Der Schrank muss aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für die Befestigung an Beton und / oder festem Mauerwerk geeignet.

Bei anderer Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwand) ist bauseits eine andere, der Belastung angemessene Befestigung vorzunehmen.

Achtung: **Kippgefahr** bei geöffneten Fronten vor und während der Wandmontage.

Wichtiger Hinweis zur Anbringung von Hängeschränken

Zur Montage der Befestigungsschiene an der Wand sind bei **60 cm und 80 cm** breiten Schränken **4**, bei **120 cm** breiten Schränken **5** der beigelegten Schrauben zu verwenden.

Nachdem der Schrank an der Wand eingehängt ist, kann er bei Bedarf noch über den Beschlag im Inneren des Schrankes ausgerichtet werden. Bei Kommoden, die einen Schubkasten besitzen, ist dieser dazu herauszunehmen. **Grundsätzlich ist bei der Justierung kein Akkuschrauber zu verwenden!**

Alle Hängeschränke müssen im letzten Schritt generell über den Beschlag **handfest** an die Wand gezogen werden!

Hinweis zu Klappenschränken

Das Trenngitter innerhalb des Drahtkorbes ist verstellbar. Durch Umclipsen können Sie den Korb individuell einrichten.

Anbringung der Aushebesicherung bei Hängeschränken

Der mitgelieferte Metallwinkel dient als Aushebesicherung. Bitte schrauben Sie den Winkel mittig unter das Möbelstück. Anschließend erfolgt die Befestigung an der Wand.

Bitte nur für die Wandbeschaffenheit geeignetes Befestigungsmaterial verwenden!

