

## **Resetfunktion**

Sollte es bei Leuchten der Serien mit der Funktion **vertical dimm** und **warm dimming** mit einem eingebauten **LCU-Computer (LIGHT CONTROL UNIT)** wie **VANITY**, **CALLAS**, **ALISSA** (mit mehr als einem Pendel) nach der Inbetriebnahme später zu eventuellen Fehlfunktionen o.ä. kommen, kann über eine **Resetfunktion die Kalibrierung** jederzeit wie folgt gestartet werden:

Leuchte muss ausgeschaltet sein!

**1. Leuchte für ca. 1 Sekunde einschalten.**

1-B. Leuchte über Wandschalter für min. 12 Sekunden ausschalten.

**2. Leuchte für ca. 1 Sekunde einschalten.**

2-B Leuchte über Wandschalter für min. 12 Sekunden ausschalten.

**3. Leuchte einschalten, dann ca. 60 Sekunden warten** und nach einigen Sekunden schaltet sie sich selbstständig aus und startet automatisch die Kalibrierung