

PATINIO

12-36M

5207000107, LOT: 0LWUI
BDSK Handels GmbH & Co.KG,
Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Germany.
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



DE SCHAUKELTIER MONTAGEANLEITUNG LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH

Die Sicherheit Ihres Kindes gehört zu unserer grössten Sorgfaltspflicht. Daher möchten wir Sie bitten, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen und nach Gebrauch gut aufzubewahren. Sorgen Sie bitte dafür, dass das Produkt regelmässig überprüft wird, um eine Gefährdung Ihres Kindes auszuschliessen. Plastikteile grundsätzlich von Kindern fernhalten.

ACHTUNG:
Das Schaukeltier darf ausschließlich unter Aufsicht eines Erwachsenen genutzt werden. Sie müssen immer sicherstellen, dass das Kind die Griffe hält. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Warnung. Darf nicht von Kindern über 36 Monaten verwendet werden. Unzureichender Widerstand.

HR UPUTE ZA NOSAČ PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE

Sigurnost vašeg djeteta je naša najveća briga, stoga vam snažno preporučujemo da pažljivo pročitate ove upute. Provjerite ga redovito, inače može doći do smanjenja sigurnosti vašeg djeteta. Plastična vreća uvijek mora biti van dosega djece.

UPOZORENJE!
Nosac se može koristiti samo pod nadzorom odraslog. Uvijek morate osigurati da dijete drži za ručke. Ove upute sačuvajte za buduću referencu.

Upozorenje. Ne smije se koristiti od strane djece starije od 36 mjeseci. Nedostatna otpornost.

SI NAVODI ZA KLIZALO PAŽLJIVO PREBERITE NAVODE

Varnost našega otroka je naša največja skrb, zato vam močno priporočamo, da te navode pazljivo preberete. Poskrbite, da ga redno preverjate, sicer lahko vpliva na varnost našega otroka. Plastična vreča mora biti vsačasno zunaj dosega otrok.

OPOZORILO!
Klizalo lahko uporablja le pod nadzorom odraslega. Vsačasno poskrbite, da otrok drži za ročaje. Te navode shranite za prihodnje reference. Opozorilo. Ne more ga uporabljati otroci starejši od 36 mesecev. Nezadostna odpornost.

CZ Návod k použití houpačky POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY

Bezpečnost vašeho dítěte je pro nás velmi důležitá, proto vám důrazně doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tyto pokyny. Prosíme ujistěte se, že výrobek je pravidelně kontrolován, jinak by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti vašeho dítěte. Plastový obal musí být mimo dosah dítěte po celou dobu.

VAROVÁNÍ!
Houpačku je možné použít jen pod dohledem dospělé osoby. Vždy musíte zajistit, aby dítě drželo se za rukojeti. Uchovávejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Varování. Nesmí užívat děti starší 36 měsíců. Nedostatečný odpor.

SE ANVISNINGAR FÖR ROCKER LÄS ANVISNINGARNA Noga

Din barns säkerhet är vår största oro, därför rekommenderar vi starkt att du läser dessa anvisningar noggrant. Se till att den kontrolleras regelbundet, annars kan det skada ditt barns säkerhet. Plastpåse måste alltid hållas utanför barns räckvidd.

VARNING!
Rockern kan endast användas under vuxens övervakning. Du måste alltid se till att barnet håller i handtaget. Spara dessa anvisningar för framtida referens. Varning. Får inte användas av barn över 36 månader. Otillräcklig motståndskraft.

BG УКАЗАНИЯ ЗА КОЛИЧКА ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА ОБЗОРО

Безопасността на вашето дете е нашата най-голяма грижа, поради това силно препоръчваме да прочетете тези указания внимателно. Уверете се, че тя се проверява редовно, иначе това може да намали безопасността на вашето дете. Пластмасова торба винаги трябва да се държи извън достъп на деца.

ВНИМАНИЕ!
Количката може да се използва само под надзор на възрастен. Винаги трябва да се уверите, че детето държи за рамоците. Запишете тези указания за бъдещи справки. Внимание. Не може да се използва от деца над 36 месеца. Недостатъчна отпорност.

SK Návod na použitie hojdačky

Bezpečnosť vášho dieťaťa je pre nás veľmi dôležitá, preto vám dôrazne odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny. Prosíme uistite sa, že výrobok je pravidelne kontrolovaný, inak by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti vášho dieťaťa. Plastový obal musí byť mimo dosahu dieťaťa po celú dobu

VAROVANIE!
Hojdačku je možné používať iba pod dohľadom dospeljej osoby. Vždy musíte zabezpečiť, aby dieťa držalo za rukoväte. Odložte si tieto pokyny pre budúce použitie. Pozor. Nesmú používať deti staršie ako 36 mesiacov. Nedostatočný odpor.

RS УПУТСТВО ЗА КОЛИЧКУ ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО

Безбедност вашег децега је наша највећа бригаа, зато вам снажно препоручујемо да ово упутство пажљиво прочитајте. Проверавајте га редовно, иначе то може да оштети безбедност вашег децега. Пластична џакница увек мора да буде ван досега деце.

УПОЗОРЕЊЕ!
Количка се може користити само под надзором одраслих. Увек морате да се уверите да дете држи за ручке. Ово упутство сачувајте за будуће употребе. Упозорење. Не сме се користити од стране деце старије од 36 месеци. Недовољна отпорност.

HU A "ROCKER" HINTÁZÓ ÁLLATKA HASZNÁLATI UTASÍTÁSAIT OLVASSA EL FIGYELMESEN.

Gyermeke biztonságára a legfontosabb a számkunkra, ezért azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy gyermeke mindig biztonságban legyen. A műanyag zacskót mindig gyermekektől elzárva kell tartani.

FIGYELEM!
A hinta csak felnőtt felügyelete mellett használható. Mindig biztosítani kell, hogy a gyermek megtartsza a fogantyúkat. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra. 36 hónaposnál idősebb gyermekek nem használhatják. Elégtelen ellenállás.

RO INSTRUȚIUNI PENTRU BALANȚA CITEȘTI INSTRUȚIUNILE ATENT

Siguritatea copilului tău este cea mai mare preocupare pentru noi, prin urmare, îți recomandăm cu tărie să citești aceste instrucțiuni atent. Asigură-te că este verificată periodic, altfel poate afecta siguranța copilului tău. Pungile de plastic trebuie ținute în permanență la distanță de copii.

ATENȚIE!
Balanța poate fi folosită doar sub supravegherea unui adult. Trebuie să te asiguri întotdeauna că copilul ține de manere. Păstrează aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare. Atenție. Nu trebuie folosită de copii cu vârsta peste 36 de luni. Rezistență insuficientă.

FR INSTRUCTIONS BASCULE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE

La sécurité de votre enfant est notre premier souci; c'est pour cela que nous vous recommandons de suivre attentivement ces instructions. Contrôler le produit régulièrement afin d'éviter tout risque pour votre enfant. Tenez toujours les sacs en plastique hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT !
La bascule n'est à utiliser que sous la surveillance d'une adulte. Vous devez toujours veiller à ce que l'enfant tiennne les poignées. Veuillez conserver ces instructions pour un prochain usage. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Résistance insuffisante