



MODEL NO.:PHH-2000BS
ITEM NO.:B991571

CE



Czech

Pozor

Používejte ohřívač pouze na pevné vodorovně ploše, kde všechny nohy podstavce se dotýkají podlahy. (Pokud se ohřívač nakloní nebo spadne, aktivuje se automatické vypnutí.)

1. Umístěte ohřívač venku na velké otevřené prostranství mimo jakékoliv překážky jako větve nebo mimo dosah velkých předmětů, které mohou být ovlivněny žářem, například nábytek, záclony nebo jiné hořlavé předměty (minimální vzdálenost 1 metr).
2. Nepoužívejte v blízkosti van, mycích prostorů nebo bazénů.
3. Nepoužívejte v nevětraných prostorech.
4. Nepoužívejte v místech skladování plynů, benzínu, barev a jiných hořavin.
5. Nezasouvejte jakékoliv předměty do mřížky v hlavici ohřívače, neucpávejte ji a nezakrývejte ji.
6. Neumísťujte bezprostředně nad elektrickou zásuvku nebo pod ni.
7. Nepřesunujte terasový ohřívač, když je zapojen do elektrické sítě, a vždy počkejte, až vychladne, než ho uložíte.
8. Během provozu nesahejte na hlavici ohřívače.
9. Neponechávejte zapnutý ohřívač bez dozoru, zvláště pokud jsou nablízku děti nebo zvířata.
10. Údaj o různých polohách vypínačů musí být viditelný na vzdálenost 1 m.
11. Označení týkající se zakrývání musí po instalaci ohřívače zůstat viditelné. Nesmí se umísťovat na zadní stranu přenosných ohřívačů.

12. Přístroj musí být instalován s mezerou 100 cm od zdi a 30 cm od stropu.
13. Přístroj musí být správně nainstalován v souladu s pokyny. Zajistěte, aby se hlavice nacházela minimálně 1,8 m od podlahy.
14. Přístroj musí být bezpečně upevněn k vodorovnému a plochému povrchu.
15. Přístroj má během provozu vysokou teplotu. Po určitou dobu po vypnutí zůstane horký. Při dotyku v tuto dobu může hrozit nebezpečí.
16. Neinstalujte přístroj v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých předmětů. Jinak bude hrozit jejich vznícení.
17. Nezakrývejte přístroj ničím během provozu a po krátkou dobu po jeho vypnutí.
18. Neomotávejte elektrický kabel kolem přístroje.
19. Se spotřebičem musíte zacházet opatrně a zabránit vibracím a nárazům.
20. Spotřebič musí být během provozu bezpečně uzemněn.
21. Pokud dojde k poškození spotřebiče, musí ho opravit profesionální elektrikáři.
22. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí ho vyměnit schválený prodejce nebo jiný odborník, aby se předešlo nebezpečí.
23. Spotřebič nesmí být namontován pod zásuvkou.
24. Při montáži nesmí být v blízkosti žádná deska nebo hořlavý materiál.
25. Spotřebič musí být pod dohledem dospělých, pokud ho používá dítě.
26. Není bezpečné instalovat spotřebič u bazénu, v koupelně nebo ve sprchách.
27. Spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti. Není bezpečné používat spotřebič na staveništi, ve skleníku, stodole nebo stáji, kde je hořlavý prach.

28. Hlavice spotřebiče má během provozu vysokou teplotu. Před čištěním spotřebič odpojte a počkejte, dokud nevychladne.
29. Nepoužívejte spotřebič tam, kde se vyskytují žíraviny nebo těkavé látky, např. prach, pára, plyn atd.
30. Nepoužívejte spotřebič jako sušák na utěrky a ručníky.
31. Nepoužívejte spotřebič jako ohříváč do sauny.
32. Nepoužívejte spotřebič jako pokojové topné těleso.
33. Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se rozmnožují a chovají zvířata.
34. Nečistěte spotřebič ponořením do vody.
35. Spotřebič musí být zapojen do zásuvky, která je snadno viditelná a dosažitelná.
36. Během několika prvních minut po zapnutí mohou být na povrchu ohřívacích prvků dva tmavé body. Jde o normální jev, který nemá vliv na chod spotřebiče.

Slovakian

Pozor

Ohrievací prístroj používajte iba na pevných, horizontálnych plochách, na ktorých majú všetky nohy podstavca kontakt s podkladom. (Ak je ohrievací prístroj naklonený alebo sa prevráti, aktivuje sa automatické vypínanie.)

1. Prístroj umiestnite vonku alebo vo veľkej, otvorenej oblasti s veľkým odstupom od prekážok ako sú konáre alebo predmety, ktoré by mohli byť napadnuté teplom, napr. nábytok, záclony alebo iné zápalné predmety (minimálny odstup 1 meter).
2. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vaní, umývacích priestorov alebo bazénov.
3. Nepoužívajte prístroj v nevetraných oblastiach.
4. Nepoužívajte prístroj v skladoch pre plyn, benzín, farby alebo iné horľavé látky.
5. Cez mriežku hlavy ohrievacieho prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mriežka nesmie byť upchatá alebo prikrytá.
6. Neumiestňujte prístroj priamo nad alebo pod elektrickú zásuvku.
7. Nehýbte prístrojom, ak je zapojený do prúdovej siete, a predtým, ako terasový ohrievač upracete, nechajte ho vždy vychladnúť.
8. Nedotýkajte sa hlavy ohrievacieho prístroja, keď je v prevádzke.
9. Nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru, zvlášť keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo zvieratá.
10. Ukazovateľ rôznych polôh spínača musí byť viditeľný z odstupu XXX.

11. Označenie pre kryt musí byť po montáži ohrievacieho prístroja viditeľné. Nesmie byť umiestnené na zadnej strane portabilných ohrievacích prístrojov.
12. Prístroj musí byť umiestnený s odstupom 100cm od steny a 30cm od stropu.
13. Prístroj musí byť nainštalovaný v súlade s nariadeniami. Zabezpečte, aby sa hlava nachádzala minimálne 1,8m od podlahy.
14. Prístroj musí byť upevnený na horizontálnom a rovnom povrchu.
15. Počas prevádzky vyvíja prístroj vysoké teploty. Po vypnutí ostáva ešte určitú dobu horúci. Ak sa ho počas tejto doby dotknete, môže dôjsť k ohrozeniam.
16. Neumiestňujte prístroj v blízkosti závesov a/alebo iných zápalných predmetov. Tieto by sa mohli vznietiť.
17. Počas prevádzky alebo krátko po vypnutí prístroj neprikrývajte.
18. Neomotávajte prúdový kábel okolo prístroja.
19. S prístrojom manipulujte opatrne a bez vibrácií alebo nárazov.
20. Prístroj musí byť počas prevádzky bezpečne uzemnený.
21. V prípade poškodení musí opravy prístroja vykonať elektroodborník.
22. Ak je poškodený prúdový kábel, musí ho vymeniť oprávnený zástupca alebo iný odborník, aby sa predišlo ohrozeniam.
23. Prístroj nesmie byť umiestnený pod elektrickou zástrčkou.
24. Počas montáže držte prístroj vzdialený od oblečenia alebo zápalných materiálov.

25. Ak prístroj používa dieťa, musí byť pod dozorom dospeljej osoby.
26. Montáž prístroja v blízkosti bazéna, v kúpeľni alebo v sprchovacej oblasti je nebezpečná.
27. Prístroj je určený iba na používanie v domácnosti. Používanie na stavbe, v skleníku, v stajni alebo v maštali je nebezpečné, keď sa tu nachádza zápalný prach.
28. Hlava prístroja vyvíja počas prevádzky vysoké teploty. Pred čistením prístroja vytiahnite zástrčku prístroja zo siete a nechajte ho vychladnúť.
29. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde sa nachádzajú žieravé alebo prchavé látky, napríklad prach, para, plyn atď.
30. Nepoužívajte tento prístroj na sušenie prádla alebo uterákov.
31. Nepoužívajte tento prístroj ako saunové vykurovanie.
32. Nepoužívajte tento prístroj ako izbové vykurovanie.
33. Nepoužívajte tento prístroj v oblastiach, kde sú rozmnožované alebo chované zvieratá.
34. Pri čistení neponárajte prístroj do vody.
35. Prístroj by mal byť zapojený do dobre viditeľnej a prístupnej zásuvky.
36. Počas prvých minút po zapnutí sú na povrchu viditeľné dva tmavé body. Je to normálne a neovplyvňuje to výkon prístroja.