

# Manual utilizare

RO:

## 1. INSERAREA BATERIEI

Introduceți o baterie alcalină AA LR6, 1,5 V (nu este inclusă în pachetul de livrare) în compartimentul pentru baterii. Aveți grijă să introduceți bateriile respectând polaritatea corectă.

## 2. RECEPȚIE UNDE RADIO:

După ce bateria a fost introdusă în compartimentul pentru baterii, secundarul, urmat de orar și apoi de minutar se deplasează automat în dreptul orei 12:00 (în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, apăsați butonul **RESET - Tasta 2**). Procesul poate dura între 4- 6 minute. În cazul în care limbile ceasului nu se mai mișcă, atunci acesta începe recepția de unde radio (starea inițială). Dacă ora corectă este recepționată după aproximativ 3 până la 12 minute, limbile ceasului se vor deplasa rapid la ora corectă. **Nu mișcați ceasul în timpul recepționării semnalului radio.**

Dacă ceasul nu a fost încă setat automat după 12 minute, înseamnă că semnalul este slab sau recepția nu este posibilă în locul ales. Repetați procesul într-un alt loc, apăsând tasta **RESET (2)**.

## 3. SETAREA MANUALĂ A OREI:

Ora poate fi setată atât atunci când ceasul este controlat prin unde radio, cât și atunci când acesta este în modul de reglare manuală. Țineți apăsată **tasta M.SET(4)** timp de 4 secunde, dacă ceasul funcționează în mod corespunzător. Limbile ceasului se vor opri. Ora poate fi acum setată manual.

- Țineți apăsată **tasta M.SET(4)** timp de 1 secundă. Minutarul se va deplasa cu un minut înainte.
- Dacă țineți apăsată **tasta M.SET (4)**, orarul și minutarul se vor mișca rapid (secundarul nu poate fi setat).

De îndată ce eliberați tasta **M.SET**, modul de setare manuală a orei va înceta după 8 secunde, iar ceasul va funcționa în funcție de ora setată.

# Manual utilizare

## 4. RESETARE

Dacă apăsați tasta **RESET** (2) pentru scurt timp, orarul, minutarul și secundarul se vor deplasa în dreptul orei 12:00. Memoria internă se șterge, iar ceasul revine la modul de control prin unde radio (starea inițială).

## 5. RECEPȚIE AUTOMATĂ ZILNICĂ A UNDELOR RADIO

- În cazul în care ceasul nu a primit corect semnalul radio, acesta va fi transmis la opt ore diferite prestabilite: 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
- Semnalul radio se recepționează la 10:20, 22:20 și de la 22:40 până la 00:00. Dacă semnalul a fost recepționat cu succes, atunci acesta nu va mai fi recepționat și la celelalte ore. În caz contrar, semnalul se va recepționa și la celelalte ore.
- Pentru a evita apariția anumitor defecțiuni și pentru a facilita recepționarea semnalului, este necesar să opriți secundarul în timpul recepției. Minutarul și orarul trebuie să se miște în mod normal.
- Atunci când ceasul funcționează în modul manual, semnalul trebuie să fie recepționat de 7 ori pe zi.
- Procesul poate dura între 3 – -12 minute.

## 6. MOD DE RECEPȚIONARE MANUALĂ

Dacă țineți apăsată **tasta REC** (3) timp de 3 secunde, limbile ceasului se opresc. După un interval de recepție de cca 2-5 minute, secundarul începe să se deplaseze. Ceasul se află în modul de recepție manuală și recepționează semnalul radio. Dacă semnalul radio este recepționat după aproximativ 3 până la -12 minute, limbile ceasului se vor deplasa la ora corectă. În caz contrar, limbile ceasului se mișcă în funcție de ora salvată în memoria internă.

## 7. CALIBRARE AUTOMATĂ A ERORILOR MECANICE

Pentru a elimina erorile mecanice inerente sau erorile în indicarea orei din cauza unei baterii descărcate, poziția secundarului este corectată automat în fiecare zi, la ora 01:00

(în cazul unui secundar care ticăie durează cca. 6 secunde, iar în cazul unui silențios aprox. 54 secunde).

Poziția orarului, a minutarului și a secundarului va fi corectată automat la ora 00:00, o dată la 4 zile.

(procesul durează cca 4-6 minute).