

Massagetisch MT50

Bedienungsanleitung





ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Artikel / IT Nummer: 142117 Ausgabe: 06/2019 Revision: Version 01

Inhalt

Einleitung	2
Technische Daten	
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Zeichenerklärung	3
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Den Massagetisch aufstellen	6
Benutzung des Massagetisches	9
Lagerung, Wartung und Reinigung	10
Garantie	12
Hinweise zur Entsorgung	15
Konformitätserklärung / Zertifikate	15

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Massagetisch MT50!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Massagetisch verwenden und vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend benutzt wird.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie den Massagetisch nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Technische Daten

Größe:	ca. 186 x 68 x 61 – 82 cm
Max. Benutzergewicht:	130 kg
Max. Belastung:	250 kg

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Massagetisch ist für den Gebrauch als Liegefläche bestimmt. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für medizinische oder gewerbliche Nutzung geeignet.

Der Massagetisch darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Massagetisch ist kein Spielzeug für Kinder. Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Massagetisch zu vermeiden.



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die duch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert des Massagetisches beschränkt.
- Verwenden Sie den Massagetisch niemals im Freien, in feuchten Räumen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Sorgen Sie dafür, dass der Massagetisch nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Halten Sie den Massagetisch von Flammen, direkter Sonneneinstrahlung und heißen Oberflächen fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Massagetisch spielen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
 Sie können sich darin verfangen und beim Spielen ersticken.
- Seien Sie beim Aufklappen des Massagetisches vorsichtig, um sich nicht die Finger zu quetschen.
- Platzieren Sie den Massagetisch ausschließlich auf einem trockenen, ebenen Untergrund und achten Sie auf eine waagrechte Ausrichtung der Liegefläche.
- Achten Sie vor dem Aufstellen auf ausreichenden Freiraum.
 Platzieren Sie den Massagetisch nicht näher als 2 Meter zu Möbeln oder anderen Gegenständen .

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Überlasten Sie den Massagetisch nicht. Die maximale Belastung liegt bei 250 kg.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Massagetisch auf Schäden oder Verschleiß. Vergewissern Sie sich, dass alle Muttern und Schrauben festgezogen sind.
- Bei sichtbarer Beschädigung darf der Massagetisch nicht benutzt werden.
- Es ist untersagt, den Massagetisch zu modifizieren.
- Reparaturen dürfen nur durch von KSR autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder unsachgemäßem Umgang sind die Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Reinigen Sie den Massagetisch nach der Verwendung wie im Kapitel "Aufbewahrung, Wartung und Reinigung" beschrieben.
- Klappen Sie den Massagetisch erst zusammen, wenn er gereinigt und vollständig getrocknet ist.
- Der Massagetisch sollte nur unter folgenden Bedingungen benutzt oder gelagert werden:
 - a. Temperaturen von mindestens +5°C
 - b. relative Luftfeuchtigkeit von höchstens 80%
 - c. keine aggressive Luftverschmutzung

Den Massagetisch aufstellen

- Nehmen Sie den Massagetisch am Griff aus der Tragetasche und stellen Ihn seitlich auf die Kunststofffüße. Öffnen Sie die Verschlüsse und klappen den Massagetisch auf, um die Zubehörteile aus den Halterungen zu entnehmen. (Abb. 1).
- 2. 2. Öffnen Sie den Massagetisch nun vollständig, die Standfüße klappen automatisch aus. (Abb. 2).





- 1. 3. Heben Sie den geöffneten Massagetisch in der Mitte und drehen Ihn auf die Standfüße.
- 2. 4. Achten Sie darauf, dass die Liegefläche eben ist.

i HINWEIS!

- Legen Sie eine Decke unter den Massagetisch, bevor Sie ihn auf die Seite drehen, um Verschmutzungen zu vermeiden.
- Ist die Liegefläche nach dem Aufstellen nicht eben, richten Sie gegebenenfalls die Seile am Untergestell und üben einen leichten Druck auf die Mitte der Liegefläche aus.

Den Massagetisch aufstellen

1. 5. Montieren Sie nun das Zubehör:



Kopfstütze

Öffnen Sie den Feststellhebel der Kopfstütze und stecken Sie das Gestell in die beiden Löcher am Ende der Liegefläche. Wählen Sie den gewünschten Winkel und fixieren das Kopfstützengestell, indem Sie den Feststellhebel wieder schließen (Abb.3).



Armablage

Hängen Sie die Armablage wie abgebildet am Gestell der Kopfstütze ein (Abb. 4). Die Höhe der Armablage lässt sich individuell verstellen

Den Massagetisch aufstellen

Seitliche Armauflagen

Schieben Sie die Armauflagen in die seitlichen Löcher der Liegefläche.

Einstellen der Liegehöhe

Die Liegehöhe lässt sich in 8 Positionen einstellen. Drücken Sie auf den Einstellknopf eines Standfußes und adjustieren die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf, dass der Einstellknopf in einem der 8 Löcher einrasten muss. Wiederholen Sie den Vorgang bei den anderen 3 Standfüßen.



Abb. 5

Einstellen der Rückenlehne

Öffnen Sie den Verschluß der Rückenlehne. Ziehen Sie die Rückenlehne nach oben und lassen sie in der gewünschten Höhe einrasten (Abb. 5).

Um die Rückenlehne wieder nach unten zu klappen, ziehen Sie sie zunächst ganz nach oben und klappen sie dann nach unten.

Benutzung des Massagetisches

- Setzen Sie sich nahe der Liegeflächenmitte auf den Massagetisch und legen sich anschließend langsam in die gewünschte Position.
- Richten Sie sich nach der Massage so auf, dass Sie wieder in der Mitte des Massagetisches sitzen und stehen dann langsam auf.



WARNUNG!



- Setzen Sie sich nicht auf das Kopf- oder auf das Fußende des Massagetisches.
- Achten Sie immer auf eine gleichmäßige Gewichtsbelastung des Massagetisches um ein Umkippen auszuschließen.
- Überlasten Sie den Massagetisch nicht.
 - a. Das maximale Benutzergewicht liegt bei 130 kg.
 - b. Während der Massage darf der ausgeübte Druck 120 kg nicht übersteigen.
 - c. Die resultierende maximale Belastung des Massagetisches liegt bei 250 kg.

Aufbewahrung, Wartung und Reinigung

Aufbewahrung

- Bewahren Sie den Massagetisch nach erfolgter Reinigung zum Transport oder bis zur Wiederverwendung in der Tragetasche auf.
- Wird der Massagetisch über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, bewahren Sie ihn in der Originalverpackung an einem trockenen, warmen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Den Massagetisch zuklappen

- Drehen Sie den Massagetisch auf die seitlich angebrachten Kunststofffüße.
- 2. Befestigen Sie alle Zubehörteile wieder in den Halterungen an der Unterseite des Massagetisches (Abb. 6).
- 3. Klappen Sie den Massagetisch vorsichtig zu und schließen die seitlichen Riegel.



Wartung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Massagetisch auf Schäden oder Verschleiß. Vergewissern Sie sich, dass alle Muttern und Schrauben festgezogen sind.
- Lassen Sie defekte Teile ausschließlich durch von KSR autorisiertes Fachpersonal ersetzen.

Aufbewahrung, Wartung und Reinigung

Reinigung

- Wischen Sie den Massagetisch mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein mildes Reinigungsmittel. Beseitigen Sie die Rückstände mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Benutzen Sie anschließend ein fusselfreies, trockenes Tuch, um den Massagetisch zu trocknen.

Desinfektion

- Desinfizieren Sie den Tisch nur mit für die Verwendung auf Polyurethanvinyl zugelassenen Desinfektionsmitteln.
- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen vom Hersteller des Desinfektionsmittels.



- Verwenden Sie keine sauren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere abrasive Gegenstände.

Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des Massagetisches vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für den Massagetisch MT50 und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren.

Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

- 1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
- 2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
- Kaufdatum
- 4. Original des Kaufbeleges
- 5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
- 6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport: Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwahrloste Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehörteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

Hinweise zur Entsorgung

Den Massagetisch entsorgen

Achten Sie beim Entsorgen des Massagetisches auf die in Ihrem Land gültigen Gesetze und Bestimmungen.

Die Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

Inverkehrbringer: KSR Group GmbH Im Wirtschaftspark 15 3494 Gedersdorf Österreich