

GOURMETmaxx

Reiskocher

19178



DE

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

EN

Operating Instructions
starting on page 9

Inhaltsverzeichnis

Symbole	3	Vor dem ersten Gebrauch	7
Signalwörter	3	Benutzung	7
Lieferumfang und Geräteübersicht	4	Reinigung	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5	Technische Daten	8
Sicherheitshinweise	5	Kundenservice	8
Aufstellen und Anschließen	6	Entsorgung	8



Wichtige Hinweise! Unbedingt aufbewahren!

Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Für Lebensmittel geeignet



Wechselstrom

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben.

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- und Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Lieferumfang und Geräteübersicht

- 1 Garbehälter mit Mess-Skala
- 2 Dampfger-Einsatz
- 3 Gerätegehäuse
- 4 Hauptschalter
- 5 Reislöffel
- 6 Messbecher
- 7 Glasdeckel inkl. Griff und Schraube
- 8 **COOK** – Kontrollleuchte Kochen
- 9 **WARM** – Kontrollleuchte Warmhalten
- 10 Ein- / Aus-Schalter
 - Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (1)



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist zum Kochen von Reis und Eiern sowie zum Dämpfen von Gemüse, wie z. B. Broccoli, Paprika, Möhren etc., bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von **Kindern** jünger als 8 Jahre fernzuhalten.



VORSICHT: heiße Oberflächen!

Das Gerät und die Zubehöerteile sind während und kurz nach dem Gebrauch sehr heiß. Ausschließlich Griffe und Schalter berühren. Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor es gereinigt wird. **Das Gerät niemals mit offenem Deckel betreiben! Es besteht Verbrühungsgefahr!**

- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Das Gerät und die Anschlussleitung sind bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder einen autorisierten Fachhändler ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten.



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn die Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser!

- Kontakt mit dem aufsteigenden Dampf vermeiden. Den Deckel des Gerätes nicht während des Betriebes öffnen.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in Verbindung mit Verlängerungskabeln nutzen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Darauf achten, dass der austretende Dampf nicht in Kontakt mit elektrischen Geräten und Einrichtungen kommt, die elektrische Bauteile enthalten.
- Keine scharfkantigen Gegenstände zum Rühren und Entnehmen der Speisen benutzen. Sie könnten die Beschichtung beschädigen.

Aufstellen und Anschließen

Beachten!

- Das Gerät und die Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es unbeschädigt und funktionsfähig ist.
- Das Gerät niemals auf einen weichen Untergrund stellen.
- Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten sorgen (mind. 20 cm zu den Seiten und 50 cm nach oben). Das Gerät nicht unter Küchenoberschranke o. Ä. stellen. Durch den aufsteigenden Dampf könnten diese Schaden nehmen!
- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit

die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.

1. Das Gerätegehäuse **(3)** auf die Küchenzeile oder eine andere geeignete Arbeitsfläche stellen.
2. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Vor dem ersten Gebrauch

Beachten!

- Die erste Inbetriebnahme des Gerätes sollte ohne Nahrungsmittel erfolgen, da es aufgrund eventueller Beschichtungs-rückstände zu einer Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen könnte.
1. Den mitgelieferten Griff auf den Glasdeckel **(7)** schrauben.
 2. Wasser bis zur 1.0 L-Markierung in den Garbehälter füllen und aufkochen. Dafür die Anweisungen im Kapitel „Benutzung“ befolgen.
 3. Alle Zubehöreile reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Benutzung

Beachten!

- Nie über die maximale Füllmenge hinausgehen. Ist der Garbehälter überfüllt, könnte während des Kochens heißes Wasser überlaufen.
- Das Gerät **nicht ohne Wasser** im Garbehälter betreiben.
- **Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt in das Gerätegehäuse füllen.**
- Darauf achten, dass der Garbehälter korrekt eingesetzt ist! Das Gerät nur verwenden, wenn es korrekt zusammengebaut ist!

- Den Reislöffel während des Gebrauchs nicht im Garbehälter lassen.

1. Garbehälter **(1)** in das Gerätegehäuse **(3)** einsetzen. **Die Außenseite muss trocken sein.**
2. Mithilfe des Messbechers **(6)** Reis einfüllen:
 - Benutzung **ohne** Dampfgar-Einsatz: **max. 4** gestrichene Messbecher Reis
 - Benutzung **mit** Dampfgar-Einsatz: **max. 2** gestrichene Messbecher Reis
3. Das empfohlene Verhältnis ist ca. 1 1/2 Tassen Wasser zu 1 Tasse Reis.
Auch dann Wasser einfüllen, wenn das Gerät nur zum Dampfgaren verwendet werden soll.
4. Falls Fisch/Gemüse/Eier zubereitet werden sollen:
Dampfgar-Einsatz **(2)** in den Garbehälter setzen und Lebensmittel einfüllen.
5. Den Deckel auf den Garbehälter setzen.
6. Den Hauptschalter **(4)** auf die Position **I** stellen. Die Kontrollleuchte **WARM (9)** leuchtet.
7. Den Ein-/Aus-Schalter **(10)** nach unten drücken. Die Kontrollleuchte **COOK (8)** leuchtet.
Nach dem Kochvorgang schaltet das Gerät automatisch in die Warmhalte-Funktion und der Ein-/Aus-Schalter springt gleichzeitig nach oben. Die Kontrollleuchte **WARM** leuchtet.
8. Nach dem Gebrauch den Hauptschalter auf die Position **0** stellen und das Gerät vom Stromnetz trennen.

Reinigung

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Das Gerätegehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.

Nicht in der Spülmaschine reinigen oder ins Wasser tauchen!

- Die übrigen Zubehörteile mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen zuvor einweichen lassen.
- Alle Teile vollständig trocknen lassen oder abtrocknen.

Technische Daten

Artikelnummer:	19178
Modellnummer:	RC10A-KY1
Stromversorgung:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	400 W
Schutzklasse:	I
Kapazität:	max. 1 L
ID Gebrauchsanleitung:	Z 19178 M DS V1 0725 fd



DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice

Am Heisterbusch 1,
19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 *

kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif
Ihres Anbieters.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

List of Contents

Symbols	9	Before first use	13
Signal Words	9	Use	13
Items Supplied and Device overview	10	Cleaning	13
Intended Use	11	Technical data	14
Safety Notices	11	Customer Service	14
Setting up and Connecting	12	Disposal	14



Important Notices! Please keep for reference.

Symbols

	Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.
	Supplementary information
	Read operating instructions before use!
	Caution: hot surfaces!
	Suitable for use with food.
	Alternating current

Signal Words

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury

NOTICE – may result in risk of damage to material

Information about the Operating Instructions

Before using the device for the first time, read these instructions carefully and keep them for future reference and for other users. They are an integral part of the device. The manufacturer and importer accept no liability if the information in these instructions is not followed.

If you have any questions about the device, replacement parts or accessories, please contact customer service via our website.: www.ds-group.de/kundenservice

Items Supplied and Device overview

- 1 Cooking container with measuring scale
 - 2 Steaming insert
 - 3 Appliance housing
 - 4 Main switch
 - 5 Rice spoon
 - 6 Measuring cup
 - 7 Glass lid incl. handle and screw
 - 8 **COOK** – Cooking indicator light
 - 9 **WARM** – Keep warm indicator light
 - 10 On/off switch
- Operating Instructions

Check the delivery for completeness and the components for transport damage. If there is any damage, do not use the device; contact customer service instead. Remove any film, stickers or transport protection from the device. **Never remove the type plate or any warning labels!**

Key numbers are shown as follow: (1)



Intended Use

- The appliance is designed for cooking rice and eggs and for steaming vegetables such as broccoli, peppers, carrots, etc.
- The appliance is only suitable for private use, not for commercial or household-like use, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens, etc.
- Only use the appliance for the specified purpose and only as described in the operating instructions. Any other use is considered improper.
- The device is not intended to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- The warranty does not cover any defects caused by improper handling, damage or repair attempts. This also applies to normal wear and tear.

Safety Notices



WARNING: Observe all safety instructions, instructions, illustrations and technical data provided with this device.

Failure to comply with the safety instructions and instructions may result in electric shock, fire and/or injury.

- This appliance can be used by **children** aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must **not** play with the appliance.
- Cleaning and **user maintenance** must **not** be carried out by **children** unless they are over 8 years of age and are supervised.
- The appliance and its connection cable must be kept out of the reach of children under 8 years of age.



CAUTION: Hot surfaces!

The appliance and accessories are very hot during and shortly after use. Only touch the handles and switches. Allow the appliance to cool down completely before cleaning. **Never operate the appliance with the lid open! There is a risk of scalding!**

- Never immerse the device and the connection cable in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or get wet.

- Always disconnect the device and the connection cable from the mains when unattended and before cleaning.
- Do not make any modifications to the device. If the device or the connection cable are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, customer service or an authorised dealer to avoid hazards.
- Follow the instructions in the chapter 'Cleaning and storage'.



**WARNING –
Risk of electric shock**

- If the device falls into water while it is connected to the mains, immediately pull the mains plug out of the socket. **Only then** remove the device from the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains!
- Never touch the device or the connection cable with wet hands when the components are connected to the mains.



**WARNING –
Risk of injury**

Risk of scalding due to heat, hot steam or condensation!

- Avoid contact with rising steam. Do not open the lid of the appliance during operation.



WARNING – Fire hazard

- Do not connect the device to a multiple socket together with other consumers (with high wattage) in order to avoid overloading and possibly a short circuit (fire).
- Do not use the device in conjunction with extension cables.

NOTICE – Risk of material damage and property damage

- Ensure that the escaping steam does not come into contact with electrical appliances and equipment containing electrical components.
- Do not use sharp objects to stir or remove food. They could damage the coating.

Setting up and Connecting

Please Note!

- Check the appliance and the connection cable for damage before each use. Only use the appliance if it is undamaged and in good working order.
- Never place the appliance on a soft surface.
- Ensure there is sufficient space on all sides (at least 20 cm to the sides and 50 cm above). Do not place the appliance under kitchen wall cabinets or similar. The rising steam could damage them!
- Only connect the appliance to a socket that complies with the technical data of the appliance. The socket must also be easily accessible after connection so that the mains connection can be quickly disconnected.

1. Place the appliance housing (3) on the kitchen unit or another suitable work surface.
2. Unwind the connection cable completely and plug the mains plug into a socket.

Before first use

Please Note!

- The appliance should be used for the first time without food, as any coating residues could cause odours or smoke to develop.

1. Screw the supplied handle onto the glass lid (7).
2. Fill the cooking container with water up to the 1.0 L mark and bring to the boil. Follow the instructions in the chapter 'Use'.
3. Clean all accessories (see chapter 'Cleaning and storage').

Use

Please Note!

- Never exceed the maximum filling level. If the cooking container is overfilled, hot water may spill over during cooking.
- Do **not** operate the appliance **without water** in the cooking container.
- Do **not pour water or other liquids directly into the appliance housing**.
- Make sure that the cooking container is inserted correctly! Only use the appliance when it is correctly assembled!
- Do not leave the rice spoon in the cooking container during use.

1. Insert the cooking container (1) into the appliance housing (3). **The outside must be dry.**
2. Fill with rice using the measuring cup (6):
 - Use **without** steaming insert: **max. 4** level measuring cups of rice
 - Use **with** steaming insert: **max. 2** level measuring cups of rice
3. The recommended ratio is approximately 1½ cups of water to 1 cup of rice. **Fill with water even if the appliance is only to be used for steam cooking.**
4. If you want to cook fish, vegetables or eggs: Place the steaming insert (2) in the cooking container and add the food.
5. Place the lid on the cooking container.
6. Set the main switch (4) to position **I**. The **WARM** indicator light (9) will light up.
7. Press the on/off switch (10) down. The **COOK** indicator light (8) lights up. After cooking, the appliance automatically switches to the keep-warm function and the on/off switch pops up at the same time. The **WARM** indicator light comes on.
8. After use, set the main switch to position **0** and disconnect the appliance from the mains.

Cleaning

Please Note!

- Do not use harsh or abrasive cleaning agents or cleaning pads for cleaning. These can damage the surfaces.
- Ensure that the device is disconnected from the power supply and has cooled down.
- If necessary, wipe the device housing with a damp cloth.
Do not clean in the dishwasher or immerse in water!

- Clean the remaining accessories with warm water and washing-up liquid. Soak stubborn dirt beforehand.
- Allow all parts to dry completely or dry them off.

Technical data

Article number:	19178
Model number:	RC10A-KY1
Power supply:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Performance:	400 W
Protection class:	I
Capacity:	max. 1 litre
ID Operating Instructions:	Z 19178 M DS V1 0725 fd



DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Germany

☎ +49 38851 314650 *

kundenservice@dsprou.de

* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycle.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

