

e-lion 1: Az asztali panel funkciói és kezelőelemei

Gyermekzár feloldása

Nyomja meg a három gombot (csengő + Bluetooth + csillag) egymás után balról jobbra. Ha a piros világít, kérjük, várjon egy rövid ideig, és próbálja meg újra.

Az asztal magasságának helyesbítése cm-ben

Az asztallap a teljesen befordított lábak esetén cm-ben mutatja a helyes asztalmagasságot. Ha a padló egyenetlenségei miatt fordulnak ki.

Ha a padló egyenetlensége esetén kifordítják, a kijelzőt kézzel kell beállítani, hogy a kijelző magassága ismét megfelelő legyen. Ehhez Nyomja meg a csengőgombot + Bluetooth gombot 5 másodpercig, amíg a kijelző villogni nem kezd. Ha elmozdítja a Desk Panel felfelé vagy lefelé, beállíthatja a kívánt magasságot. Az asztali panel felengedése után az asztal magassága automatikusan elmentésre kerül.

Memória funkció (legfeljebb négy kívánt magasság tárolására)

Állítsa az asztalt a kívánt magasságba, és nyomja meg a csillag gombot 2 másodpercig. Amikor a panel fehérén villog, a pozíció elmentésre kerül.

A mentett kedvencek törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a csillag gombot kb. 8 másodpercig. Amikor az asztali panel szélén lévő fénycsík pirosan villog, a folyamat befejeződött. Most a tárolt pozíciókat újra ki lehet rendelni.

Mozgás a tárolt pozíciókba

Miután elmentett egy vagy több kedvenc pozíciót, az asztal beállítása egyszerű.

Nyomja meg az asztali panelt felfelé vagy lefelé, és tartsa a nyomást. Az asztal rövid időre megáll, jelzi, hogy a mentett magasságot elértük.

Emlékeztető beállítása a felkeléshez

Ehhez nyomja meg a csengőgombot az íróasztalon. A kijelzőn megjelenik a csengő szimbólum és az OFF. Ha ezután ismét megnyomja a csengőgombot az asztali panelen, kiválaszthatja a kívánt intervallumot.

- Intervallum 1 (egy fehér fény világít): Emlékeztető 55 perc ülés után (5 perc állás)
- 2. intervallum (két fehér fény világít): Emlékeztető 50 perc ülés (10 perc állás) után.
- 3. intervallum (három fehér fény világít): Emlékeztető 45 perc ülés (15 perc állás) után.

Alapértelmezés szerint az asztali panel 1. intervallumra van beállítva. Ha nem világít fehér fény, az emlékeztető funkció ki van kapcsolva. az emlékeztető funkció ki van kapcsolva.

Emlékek a felkeléshez

Az asztali panel rendelkezik emlékeztető funkcióval, egy fénycsíkkal, amely jelzi, hogy mikor kell felkelni:



- Zöld lámpa: Minden rendben, még nem kell felkelni.
- Narancssárga fény: Ideje felkelni, kérjük, változtassa meg az asztal magasságát.
- Amint megváltoztatta az asztal magasságát, a narancssárga lámpa ismét zöldre vált.

Gyári beállítás

Nyomja meg a csillag és a harang billentyűt, és tartsa lenyomva 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog.

Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció biztonsági okokból nincs hozzárendelve, mivel nem megengedett, hogy a gyermekek az alkalmazáson keresztül állítsák be az asztal magasságát.