

Kombitasche / Softtasche

nach DIN EN 1466:2015-02

Bodenlänge: 76 cm, Bodenbreite: 30 cm

passend für die Modelle:

Racer, Skater, Topline, Sky, VIP, Xperia.

WARNUNG! Diese Tragetaschen sind nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Händen und Knien stützen kann. Höchstgewicht des Kindes: 9 kg.

Diese Tragetaschen nie auf einem Ständer benutzen.



D 3 E 39
GB 7 CZ 43
F 11 SK 47
NL 15 HR 51
DK 19 SCG 55
N 23 SLO 59
S 27 H 63
FIN 31 PL 67
I 35 RUS 71

damit sich Ihr Baby sicher und geborgen fühlt!



Kombitasche



Softtasche

Product of Germany Sicherheit – Qualität und neueste Techni

Unsere Modelle werden hergestellt und getestet nach der Euro-Norm

DIN EN 1888:2012-06 DIN EN 1466:2015-02





Herzlichen Glückwunsch

Damit sich Ihr Baby sicher und geborgen fühlt, haben Sie sich für ein hochw Produkt aus dem Hause *Yartun* entschieden und damit eine sehr gute Wa Hochwertige Verarbeitung und laufende, strenge Qualitätskontrollen geben Sicherheit, dass Sie lange sehr viel Freude an Ihrem *Yartun*-Produkt habe Die Verarbeitung schadstoffgeprüfter Textilien garantiert Ihnen die Unbeden Ihr Baby.

Wichtig! Lesen Sie alle Anleitungen vor Gebrauch sorgfältig durch und diese für spätere Zwecke und Rückfragen auf.

Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann das die Sicherheit Ihres beeinträchtigen.

Zur Sicherheit Ihres Kindes

WARNUNG! Der Kopf des Kindes sollte niemals in der Tragetasche niedriger als sein K **WARNUNG!** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Tragetasche.

WARNUNG! Diese Tragetasche ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nich

aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Händen und Knier

kann. Höchstgewicht des Kindes: 9 kg.

WARNUNG! Diese Tragetasche nie auf einem Ständer benutzen. Stellen Sie die auf einen festen, waagerechten Untergrund ab.

WARNUNG! Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Ta

WARNUNG! Verwenden Sie die Tragetasche nicht, wenn Teile fehlen, eingeriss gebrochen sind. Kontrollieren Sie regelmäßig die Griffe und den Bo

gebrochen sind. Kontrollieren Sie regelmäßig die Griffe und den Bo Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Bedienungsanleitung für Kombitasche



"Kombitasche"

Die Kombitasche ist Tragetasche und Fußsack zugleich. des Fußsackes ist gleichzeitig Liegeauflage für den Trage Zur Nestchenbildung im Kopfbereich ziehen Sie die Korc Das Oberteil des Fußsackes dient gleichzeitig als Windsc Tragetasche. Dazu befestigen Sie diese mittels Reißversi der Tragetasche.

Verwendung der Tragetasche im Sportwagenaufsatz

WARNUNG! Befestigen Sie die Tragetasche immer mit dem Beckengurt, indem Sie die beiden Steckerteile des Gurtsystems mit dem dafür vorgesehenen Schnallengehäuseteil, das an der Taschen-Oberseite angebracht ist, zusammenstecken. Ziehen Sie den Beckengurt immer straff an! Stecken Sie zusätzlich die beiden seitlichen Steckverbinder in die Öffnungen für den Schutzbügel in der Armlehne! Stellen Sie die Fußstütze des Sportwagens immer



waagerecht damit die Tragetasche zusätzlich gegen Herausrutschen gesichert ist.

Das Verdeck des Sportwageneinsatzes muss auf dem Wagen montiert sein. Die Druckknöpfe müssen am Sportwagenrücken fixiert werden.



Aufnahme (auch für Schutzbügel)

Bedienungsanleitung für Softtasche



"Softtasche"

Die Softtasche ist Tragetasche und Fußsack zugleich.

WARNUNG! Prüfen Sie vor dem Tragen der Softtat Verschlüsse der Tragegurte, die Steckverbinder, dieWinkele Boden, die Zusatzsicherheits-gurte richtig eingerastet und a geschlossen sind.

WARNUNG! Tragen Sie Ihr Baby nur mit geschlossener Decke. Achten Sie beim Tragen darauf, dass die Tragegurte möglichst senkrecht nach oben und niemals seitlich nach außen gezogen werden.

Achten Sie darauf, dass der Zusatzsicherheitsgurt immer beidseitig in den Schlaufen der Tragegurte eingehängt ist.

Schlaufe de Tragegurtes



Verwendung der Tragetasche im Sportwagenaufsatz

WARNUNG! Befestigen Sie die Tragetasche immer mit dem Beckengurt, indem Sie die beiden Stecke Gurtsystems mit dem dafür vorgesehenen Schnallengehäuseteil, das an der Taschen-Oberseite angebracht ist Ziehen Sie den Beckengurt immer straff an! Stecken Sie zusätzlich die beiden seitlichen Steckverbinder in i

Bedienungsanleitung für Softtasche

Anleitung für den Umbau der "Softtasche" zum Thermofußsack:



Reißverschluss an der Unterseite der Softtasche öffnen und die Bodenplatte entfernen.



 Kopfteil mit Reißverschluss von der Softtasche abtrennen.





3.
Tragegurte und
Sicherheitsgurte von
den Winkelelementen
entfernen.




Winkelelemente aus den Stoffschlaufen herausziehen.



5. Beingurt des Wagens durch das Knopfloch in der Mitte des Fußsackes ziehen, dadurch sicherer Sitz und erhöhte Sicherheit.



6.
Schultergurte des
Wagens durch die
Knopflöcher der
Softtasche ziehen.
Beckengurte seitlich
zuführen und mit
Schnallenteil des
Beingurtes verbinden.



7. Rückenlasche der Softtasche über das Rückenteil des Wagens ziehen und das Klettverschlußband an der Sicherungsöse befestigen.

Anleitung für den Einbau einer Winterfelleinlage (als Zubehör erhältlich) in die Softtasche:



 Das Winterfell wird mit dem Reißverschluß am Kopfteil der Softtasche befestigt.



2. Durch den Winterfellüberschlag die zwei Knöpfe der Decke der Softtasche ziehen.

WARNUNG! Diese Tragetaschen sind nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Händen und Knien stützen kann. Höchstgewicht des Kindes: 9 kg.

Diese Tragetaschen nie auf einem Ständer benutzen.

Kontrolle und Pflegeanleitung

Alle von uns verwendeten Materialien lassen sich leicht pflegen.

Reinigen Sie verschmutzte Stoffe mit einer Kleiderbürste trocken oder mit klarem Wasser (mit Fön trocknen), vermeiden Sie ein starkes Reiben. Hartnäckige Flecken können mit einem milden Waschmittel entfernt werden. Alle abnehmbaren Stoffteile können Sie mit einem Feinwaschmittel in der Waschmaschine bei 30° (Schonwaschgang) waschen. Sollten Sie einmal von einem Regenguss überrascht werden, trocknen Sie anschließend die Tragetasche in einem trockenen, luftigen Raum. Neben vielen positiven Eigenschaften unserer Stoffe reagieren diese auf intensive Sonneneinstrahlung sehr empfindlich. Wir empfehlen deshalb das Abstellen der Tasche im Schatten.

2-JAHRE Gewährleistung

Sie haben auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Vertragspartner von 2 Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewahren Sie bitte diese ausgefüllte Karte, den von Ihnen unterzeichneten Übergabe-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf, ohne Vorlage dieser Dokumente kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

GEWÄHRLEISTUNG IM REKLAMATIONSFALL

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen.

KEINE GEWÄHRLEISTUNG WIRD ÜBERNOMMEN...

Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Ware, die von uns nicht zu vertreten sind. Dies gilt insbesondere für

- natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden und aufgrund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (s. Gebrauchsanweisung)
- Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung.
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes.

Beschaffenheitsvereinbarung

GEWÄHRLEISTUNGSFALL ODER NICHT?

Schimmelbildung: Wenn Textilteile feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden (siehe Gebrauchsanweisung). Für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bleichung der Stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe den gültigen Normen entsprechen. Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund. Geringe Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungspartien lassen sich leider nicht immer vermeiden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden. Noppenbildung der Stoffe: Gegen Noppenbildung wird keine Gewährleistung übernommen. Dieses fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wollpullovern einfach mit einer Kleiderbürste oder Noppenmaschine beseitigt werden. Einreißen der Nähte/Druckknöpfe/des Stoffes: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass alle Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von Nählten/defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers bei Ihrem Fachhändler reklamiert werden.

WAS SIE BEIM KAUF BEACHTEN SOLLTEN

Prüfen Sie, dass die Tasche vollständig ausgeliefert worden ist und dass keine Teile fehlen. Prüfen Sie, dass alle Funktionen der Tasche vollständig funktionieren und bestätigen Sie dieses auf dem Übergabe-Check.

VORGEHENSWEISE BEI REKLAMATIONEN

Melden Sie den Fehler unverzüglich bei dem Fachhändler, bei dem Sie die Tasche gekauft haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die Tasche gekauft haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die Tasche gekauft haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten beim Fachhändler angemeldet werden, kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktspezifische Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die ausliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Achten Sie darauf, daß der Wagen in einem sauberen Zustand eingeschickt wird. Stark verdreckte Wagen können nicht repariert werden.

VERWENDUNG. PFLEGE UND WARTUNG

Die Tasche ist ein Transportmittel für Ihr Kind und muss entsprechend der Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden, damit seine Ursprungsqualität erhalten bleibt.



Congratulations on your purchase

You want your baby to feel safe and secure, that's why you have purchasec high-quality product. You have made an excellent choice.

Constantly by rigorous quality control assuring that your carry cot will provide satisfaction. The textiles used for our products have been tested for harmful (chemical residues) according to the industry's own ,Öko-Tex-Standard 100' that all the fabric parts of your carry cot are safe for your baby.

Important! Do not use this carry cot before reading the instructions and keep these instructions for queries or future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions

For the safety of your child

WARNING: The child's head must never be lower than its body in the folding-ho

WARNING: Never leave your child unattended in the carry cot.

WARNING: This carry cot is suitable for holding only one baby, that cannot yet s

own, or roll on its side or support itself on hands and knees.

Maximum baby weight: 9 kg.

WARNING: Never place this carry cot on a stand. Always place the carry cot on

horizontal base.

WARNING: Never allow other children to play unsupervised near the cot.

WARNING: Do not use the carry cot if any part is torn or broken. Check the hand

base regularly for signs of wear or damage.

Instructions for using the hard carrycot



"Hard carrycot"

The hard carrycot is a carrycot and foot-muff combined. foot muff also functions as the mattress for the bottom is possible to create a little "nest" round the head by pully. The upper part of the foot muff also serves as a wind carry cot. It can be fixed on the carry cot with the zip fas

Using the carry cot on a pushchair frame

WARNING: Always secure the carry-cot with the lap-strap by snapping together the two parts of the belt system into the buckle housing, which is located on the top of the carry-cot. In addition to it, insert the two lateral push-in fastener into the respective safety-bar arm-rest openings. The foot rest on the pushchair should always be in the horizontal position, so that the carry cot is further prevented from slipping out.



The hood of the carrycot must be fitted to the frame. The pushbuttons must be fixed to the back of the buggy.



Catch (also for arm bar)

Instructions for using the soft carrycot



"Soft carrycot"

The soft carrycot is a carrycot and foot-muff combined. **WARNING:** Check before carrying the soft carrycot the carrying straps, the buckles, the corner elements on a safety straps are securely in place and that all zips a

WARNING: The cover must always be closed when the baby is being carried. Take care during carrying that the carrying straps are as vertical as possible and are never pulled out sideways. Make sure that the additional safety strap is always slotted through the loops of the carrying straps on both sides.

Carr

Cot

Using the carry cot on pushchair frame

WARNING: To attach the carry cot, always use the lap belt.

Always pull the lap belt tight. In addition to it, insert the two lateral push-in fastener into the respective safety-bar arm-rest openings. The foot rest on the pushchair should always be in the horizonta the carry cot is further prevented from slipping out. The hood of the carrycot must be fitted to the frame. must be fixed to the back of the buggy.

Instructions for using the soft carrycot

Instructions for converting the "Soft carrycot" to a thermal foot-muff:



Undo the zip fastener on the underside of the soft carrycot and remove the base panel.



Separate the head piece from the soft carrycot using the zip.





3. Remove carrying straps and safety belts from the corner elements.




4.
Pull the corner elements
off the material loops.



5. Draw the leg-strap through the buttonhole in the middle of the footmuff to ensure a stable seat and improved safety.



6.
Draw the shoulderstraps through the
buttonholes in the soft
carrycot. Draw the lapstraps to the sides and
click into place with the
buckle of the leg-strap.



7.
Pull the rear strap of the soft carrycot over the end of the pushchair and fasten the Velcro strap to the fixing eye.

Instructions for fitting a winter fur insert (available as an accessory) in the soft carrycot:



1.
The winter fur is attached with the zip to the head piece of the soft carrycot.



2.
Draw the two
buttons on the soft
carrycot cover through
the flap of the winter
fur insert.

WARNING! This product is only suitable for a child which cannot yet sit up or roll onto its side on its own or support itself on hands and knees. Maximum weight of the child: 9 kg.

Never use these carrycots on a stand.

Instructions for checking and care

All the materials we use can easily be cared for.

Care of the fabric parts

Clean soiled fabrics when dry using a clothes-brush or lukewarm water (then use hair dryer). Do not rub fabrics extensively. Remove tenacious stains using a soft detergent. All removable fabric parts may be machine washed in lukewarm water at a gentle setting and reduced agitation, at 30 °C. Let's say you have encountered a heavy rain shower. Dry your carry cot in a

Our fabrics have quite a number of distinctive features. However, they are very sensitive to excessive sunlight. That's why you should place your carry cot in the shade whenever possible.

2 YEARS warranty

This product is guaranteed for a period of 2 years by your contract partner. For possible submission of proof, please keep your receipt, the completed warranty card as well as the hand-over check bearing your signature for the length of the warranty period. These documents must be submitted to qualify for service under the warranty.

In case of warranty claim

This product is warranted against defects in materials and workmanship that existed at the time it was handed over.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER

We disclaim liability for defects in the object of purchase that are beyond our control. This especially applies to:

- natural wear and tear (wear-related defects) and defects due to excessive stress
- consequential defects, originally caused by neglect of defects/damages but developing into conditions necessitating a more difficult repair
- defects due to improper or inappropriate use (see Instructions)
- defects due to incorrect assembly or operation
- defects due to negligent handling or lack of maintenance of the product
- defects due to improper alteration of the product.

Quality agreement

Mould formation: Fabric parts, having become wet, should be dried

properly to prevent mould formation (see Instructions). Mould formation will not be covered by the warranty.

Bleaching of the fabrics: We confirm that the fabrics comply with the established standards. It cannot be ruled out that colours of the fabrics may fade while the parts are exposed to direct sunlight, washed too frequently, come into contact with sweat and detergents, or suffer abrasive wear (especially on those parts where the carry cot is handled). Consequently, colour fading is excluded from the warranty. It is unavoidable that colours sometimes differ slightly from one individual

batch to the next, which is why this case will not be covered under the warranty.

Knob formation on fabrics: We recommend that you apply general clothes care. As with woollen sweaters, the knobs can easily be removed by using a clothes-brush or burling machine.

Tearing of seams, fabrics, press studs: At the time of purchase, please check carefully that all the fabric parts, seams and snap fasteners have properly been sewn and fastened. In case of a possible complaint concerning seams/defective snap fasteners, a claim must immediately be reported to your dealer after the defect has been discovered.

WHAT TO REMEMBER WHEN BUYING YOUR CARRY COT

Check that your carry cot is complete when it is handed over and no parts are missing. Check the function of all parts and confirm this by signing the hand-over check.

WHAT TO DO IN CASE OF A COMPLAINT

ICall your dealer, from whom you bought the carry cot, to file the complaint and to discuss how to handle the matter. In case of defects concerning safety regulations, your complaint must be filed at your dealer within a 30 days period from the date the defects have occurred, otherwise these defects will not be warranted for. When handling your warranty claims, we will apply productspecific depreciation rates. We refer you to our general terms and conditions displayed at our premises.

Make sure that the pram is in a clean condition before being sent in for repair. Repairs will not be carried out on prams which are in a dirty condition

USE, CARE AND MAINTENANCE

To maintain the original quality of your carry cot as a means of transportation for your child, it requires care and maintenance according to the instructions.



Toutes nos félicitations

Vous souhaitez que votre bébé se sente à l'aise et en sécurité et votre choi sur un produit fabriqué par **Hartens**. Ce choix est parfaitement judicieux. La soignée et des contrôles permanents très stricts de la qualité constituent de que votre nacelle porte-bébé de la marque **Hartens** vous donnera longtemp satisfaction. Les textiles utilisés ont été testés conformément à la norme ökcles substances nocives, attestant que votre bébé ne court aucun risque.

Important! Avant d'utiliser cette nacelle porte-bébé, veuillez lire atte ces instructions en totalité et les conserver pour un usage ultérieur ou demande de renseignement complémentaire. La sécurité de votre enfa dépendre du respect de ces informations.

Pour la sécurité de votre enfant

AVERTISSEMENT La tête de l'enfant dans le sac de port ne devrait jamais être p que son corps.

AVERTISSEMENT Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans sa nacell porte-bébé.

AVERTISSEMENT Cette nacelle porte-bébé convient à un enfant qui ne peut pas

relever, se tourner sur le côté ni prendre appui sur les mains e seul. Poids maximum de l'enfant : 9 kg.

AVERTISSEMENT Ne jamais utiliser cette nacelle porte-bébé sur un châssis. Posez la un support horizontal stable.

AVERTISSEMENT Ne laissez jamais d'autres enfants jouer à proximité de la nace surveillance.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas la nacelle porte-bébé si des éléments sont déchi cassés. Contrôlez régulièrement si les poignées et le fond sont

Notice d'utilisation pour le couffin combiné



"Couffin combiné"

Le couffin combiné sert à la fois de couffin amovible et c L'arrière de la chancelière sert en même temps de couch de la nacelle porte-bébé. Tirez légèrement sur la cordelet coquille à la tête. La partie supérieure de la chancelière s nacelle porte-bébé de pare-vent, que vous fixerez à la na la fermeture à glissière.

Utilisation de la nacelle porte-bébé en élément de poussette

AVERTISSEMENT Toujours fixer la nacelle avec la sangle sous-abdominale en insérant les deux fixations du système de sangle dans l'attache-ceinture prévu placé sur la partie supérieure de la nacelle. Veillez à ce que la sangle abdominale soit bien serrée. En plus, la fixez aux deux embouts en Boucle-fermoir dans les passages de l'arceau de protection dans l'accoudoir. Toujours placer le cale-pieds à l'horizontale pour assurer une protection

anti-chutes supplémentaire lorsque le couffin est en place.



La capote de la nacelle doit être montée sur la poussette. Les boutons pression doivent être fixés sur le dosseret de la poussette.



Logement (aussi pour arceau de protection)

Notice d'utilisation pour le couffin souple



"Couffin souple"

Le couffin souple sert à la fois de couffin amovible et de **AVERTISSEMENT** Vérifier avant de porter le « les fermetures des sangles, les raccords enfichables, les sur le fond et les sangles de sécurité supplémentaires so enclenchés et que toutes les fermetures éclair sont fermé

AVERTISSEMENT Portez votre bébé uniquement lorsque le tablier est fermé. Veillez en le portant que les sangles de portage soient tendues autant que possible à la verticale vers le haut mais jamais latéralement vers l'extérieur. Veillez à ce que la ceinture de sécurité supplémentaire soit toujours accrochée de part et d'autre aux boucles des sangles de portage.



Nacelle

Utilisation de la nacelle porte-bébé en élément de poussette

AVERTISSEMENT Fixez toujours la nacelle porte-bébé à la sangle abdominale. Veillez à ce que la sangle abdominale soit bien serrée. En plus, la fixez aux deux emb-outs en Boucle-ferr passages de l'arceau de protection dans l'accoudoir. Toujours placer le cale-pieds à l'horizontale pour assertatetion anti-churs supplémentaire larceule couffin est en place. La capote

Notice d'utilisation pour le couffin souple

Instruction pour la transformation du couffin souple en chancelière thermo :



Fermeture éclair sur la partie inférieure Ouvrir le couffin souple et retirer la plaque de fond.



 Séparer la partie de la tête avec la fermeture éclair du couffin souple.





3. Retirer les sangles et les ceintures de sécurité sur les équerres.



4. Retirer les équerres des sangles en tissu.



5. Faire passer la sangle d'entrejambe de la poussette dans la boutonnière au milieu de la chancelière, ce qui protège l'assise et accroît la sécurité.



b.
Faire passer les sangles
de la poussette par
les boutonnières de la
nacelle souple puis les
sangles abdominales
sur le côté et les relier
avec la boucle de la
sangle d'entrejambe.



7.
Tirer la languette du
dosseret de la nacelle
souple par l'arrière de la
poussette et fixer la bande
autoagrippante sur l'œillet
de sécurité.

Instruction pour l'insertion d'un insert en peau d'hiver (disponible comme accessoires) dans le couffin souple :



L'insert en peau est fixé
à la fermeture éclair
sur la partie de tête du
couffin souple.



2.
Tirer les deux boutons de la couverture du couffin souple par le rabat de l'insert en peau.

AVERTISSEMENT! Ce produit est uniquement destiné à un enfant qui ne peut pas s'asseoir de lui-même ou rouler sur le côté ou prendre appui sur ses mains et ses genoux. Poids maximal de l'enfant : 9 kg.

Ne jamais utiliser ces sacs de port sur un support.

Vérification et conseils d'entretien

Tous les matériaux que nous utilisons sont faciles d'entretien.

Entretien des tissus

Nettoyer les tissus salis secs à la brosse à habits ou à l'eau claire (puis

utiliser un sèche-cheveux). Eviter de frotter. Enlever les taches rebelles avec un détergent doux. Il est possible de laver en machine toutes les pièces amovibles en tissu à 30 °C (lavage délicat). S'il vous arrive d'être surpris par une averse, essuyez votre nacelle porte-bébé dans une pièce sèche et aérée. Nos tissus possèdent de nombreuses caractéristiques favorables mais ils sont toutefois très sensibles au rayonnement intense du soleil. Il est donc préférable dans la mesure du possible de laisser la nacelle porte-bébé à l'ombre.

Garantie deux ans

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans par votre contractant. La période de garantie commence à la remise du produit par votre revendeur. A titre de pièces justificatives, veuillez conserver pendant toute la durée de la garantie cette carte dûment remplie, la liste de vérification au moment de la remise du produit ainsi que votre reçu ; aucune réclamation ne pourra être traitée sans présentation de ces documents.

EN CAS DE GARANTIE

La garantie se rapporte à la totalité des défauts de matériau et de fabrication qui se présentent au moment de la remise du produit.

AUCUNE PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ...

Aucune garantie ne s'appliquera pour tout défaut ou dommage sur la chose vendue qui ne soit pas de notre responsabilité. Cela s'applique en particulier à

- l'apparition de dégradations naturelles (usure) et dommages dus à une utilisation excessive
- des défaillances consécutives au fait que les dommages/défaillances n'ont pas été pris en considération et par suite aggravent la difficulté de la réparation
- des dommages dus à une utilisation inappropriée ou non conforme (voir mode d'emploi)
- des dommages dus à une erreur de montage ou de mise en service
- des dommages dus à une négligence de maniement ou l'entretien insuffisant de l'objet acquis
- des dommages dus à des transformations non conformes de l'objet acquis.

Convention sur la qualité

Cas de garantie ou non ?

Formation de moisissures: lorsque des textiles ont pris l'humidité, il faut les sécher correctement afin d'éviter la formation de moisissures (voir mode d'emploi). Aucune garantie ne peut s'appliquer pour la formation de moisissures. **Décoloration des tissus**: nous confirmons que les tissus sont conformes aux normes en vigueur. Une décoloration ne peut pas être exclue en raison du rayonnement solaire, de l'effet de la sueur, des produits de nettoyage, du frottement (en particulier les parties se trouvant dans la zone des poignées) ou des lavages trop fréquents. La décoloration n'est donc pas une cause de réclamation. Il n'est malheureusement pas toujours possible d'éviter de légères différences de couleur entre les éléments de fabrication en raison de quoi aucune garantie ne neut s'appliquer dans ces cas-là

les éléments de fabrication, en raison de quoi aucune garantie ne peut s'appliquer dans ces cas-là. **Boulochage des tissus :** aucune garantie ne s'applique contre le boulochage qui est du ressort de l'entretien des vêtements en général et qu'il n'est pas possible d'éliminer comme sur les tricots en laine par une simple brosse à habits ou un appareil anti-boulochage.

Coutures déchirées/boutons arrachés/tissu déchiré : à votre achat, veuillez vérifier précisément que toutes les parties en tissu, les coutures et les boutons-pression sont cousus et fixés correctement. Toute contestation éventuelle relative aux coutures/boutons-pression défec tueux est à réclamer immédiatement auprès de votre revendeur dès constatation du défaut.

PRÉCAUTIONS À L'ACHAT DE VOTRE PART

Vérifiez que la nacelle porte-bébé vous a été fournie complète et qu'aucun élément ne manque. Vérifiez que toutes les fonctions de la nacelle porte-bébé sont parfaites et confirmez-le sur le certificat de livraison.

CONDUITE À TENIR LORS DE RÉCLAMATIONS

Signalez immédiatement par téléphone le défaut au revendeur auquel vous avez acheté la nacelle porte-bébé pour discuter de la conduite à tenir. Aucune garantie ne peut s'appliquer pour tout vice relevant de la sécurité qui n'est pas signalé au revendeur moins de trente jours après son apparition. Les droits à la garantie traités sont soumis à des barèmes d'amortissement spécifiques au produit. Se reporter à nos Conditions Générales de vente affichées.

Veillez à ce que la poussette soit envoyée dans un état de propreté impeccable. Une poussette fortement salie ne sera pas réparée.

UTILISATION. SOIN ET ENTRETIEN

Cette nacelle porte-bébé constitue un moyen de transport pour votre enfant et elle requiert un certain soin et un entretien conformément au mode d'emploi pour conserver sa qualité d'origine.



Proficiat

Om uw baby een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven, hebt u geko hoogwaardig product van **Harten** en hebt u dus een zeer goede keuze gema een hoogwaardige verwerking en permanente strenge kwaliteitscontroles hebt dat u lang zeer veel plezier zult hebben van uw Hartan product. Wij gebruike ten die van tevoren op de aanwezigheid van schadelijke stoffen zijn onderzoch hebt u de garantie dat het textiel voor uw kind volkomen ongevaarlijk is.

BELANGRIJK! Lees vóór gebruik a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen aa door en bewaar ze voor latere doeleinden of voor het geval er later nog rijzen.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan de veiligheid van uw kind in ge

De veiligheid van uw kind

WAARSCHUWING! Het hoofd van het kind mag zich in de draagtas nooit lager da lichaam bevinden.

WAARSCHUWING! Laat uw kind nooit zonder toezicht alleen achter in de wagen.

WAARSCHUWING! Deze draagtas is uitsluitend geschikt voor een kind dat nog n

rechtop kan gaan zitten, opzij kan rollen of zichzelf op handei kan ondersteunen. Maximumgewicht van het kind: 9 kg.

WAARSCHUWING! Gebruik deze draagtas nooit op een staander. Zet deze tas all

een vaste en horizontale ondergrond.

WAARSCHUWING! Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de WAARSCHUWING! Gebruik de tas niet als delen ervan gescheurd of gebroken zij

Controleer de grepen en de bodem regelmatig op eventuele beschadigingen of slijtageverschijnselen.

Handleiding voor combireiswieg



"Combireiswieg"

De combireiswieg is tegelijk een reiswieg en een voetenza van de voetenzak is tegelijkertijd het ligvlak voor de boder Om een nestje rond het hoofd te maken, moet u het koorc aantrekken. Het bovengedeelte van de voetenzak doet teve windafwijzende deken op de draagtas. Daartoe moet u dez aan de draagtas bevestigen.

De draagtas in het sportwageninzetstuk gebruiken

WAARSCHUWING! Bevestig de reiswieg altijd met de bekkenriem, door de beide beugels van het riemsysteem in de daarvoor bedoelde gesp aan de bovenzijde van de wieg te steken. Steek bovendien de beide zijdelings aangebrachte steekverbinding in de openingen voor de veiligheidsbeugel in de armleuning! Zet de voetensteunen van de sportwagen altijd horizontaal zodat de draagtas ook niet kan wegglijden.





Het dak van de wandelwagenbak moet op de wagen gemonteerd zijn. De drukknopen moeten op de rug van de wandelwagen worden vastgemaakt.



Richtgat -(ook voor veiligheidsbeugel)

Handleiding voor softreiswieg



"Softreiswieg" De softreiswieg is tegelijk een reiswieg en een voetenzak.

WAARSCHUWING! Controleer vóór het dragen of de sluitingen van de draagriemen, de steekverbindingen aan de bodem en de extra veiligheidsriemen goed zijn vast ritssluitingen gesloten zijn.

WAARSCHUWING! Draag uw baby alleen met gesloten dek. Zorg er tijdens het dragen voor dat u de draagriemen zoveel mogelijk verticaal omhoog trekt en nooit in zijwaartse richting naar buiten toe.

Zorg er voor dat de extra veiligheidsgordel

altijd aan beide zijden in de lussen van de draagriemen is vastgehangen.

Draagriem



De draagtas in het sportwageninzetstuk gebruiken

WAARSCHUWING! Bevestig de draagtas altijd met de bekkengordel! Trek de bekkengordel altijc Steek bovendien de beide zijdelings aangebrachte veiligheidsbeugel in de openingen voor de veiligheidsbeu armleuning! Zet de voetensteunen van de sportwagen altiid horizontaal zodat de draagtas ook niet kan wegi

Handleiding voor softreiswieg

Handleiding voor het ombouwen van de softreiswieg tot thermo-voetenzak:



De ritssluiting aan de onderzijde van de softreiswieg openen en de bodemplaat verwijderen.



Z.
Het hoofdeinde met
ritssluiting van de
softreiswieg verwijderen.





3.
De draagriemen en veiligheidsgordels van de haakse elementen verwijderen.




4.
De haakse elementen
uit de stoffen lussen
trekken.



5.
De beengordel van de
wagen door het knoopsgat
in het midden van de
voetzak trekken, voor een
betrouwbare bevestiging
en extra veiligheid.



6.
De schoudergordels
van de wagen door de
knoopsgaten van de
zachte tas trekken.
De heupgordel over
de zijranden leiden en
met de gesp van de
beengordel verbinden.



7.
De lus op de rug van de zachte tas over de rug van de wagen trekken en de klittenbandsluiting aan het bevestigingsoog vastmaken.

Handleiding voor het aanbrengen van een wintervacht (als toebehoren verkrijgbaar) in de softreiswieg:



 De wintervacht wordt met de ritssluiting aan het hoofdeinde van de softreiswieg bevestigd.



2.
Trek de twee knopen van de deken van de softreiswieg door de overslag van de wintervacht.

WAARSCHUWING! Dit product is alleen geschikt voor een kind dat nog niet alleen rechtop kan zitten, zich nog niet op zijn zij kan rollen en nog niet op handen en knieën kan steunen. Maximumgewicht van het kind: 9 kg.

Gebruik deze draagtassen nooit op een staander.

Controle en onderhoudshandleiding

Alle materialen die door ons gebruikt worden, zijn gemakkelijk te onderhouden.

De stoffen delen onderhouden

Als de stof vuil is, kunt u hem droog schoonmaken met een kleerborstel of vochtig schoonmaken met leidingwater (drogen met een föhn). Niet hard wrijven. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een mild wasmiddel. Alle afneembare stoffen delen kunt u met een fijnwasmiddel op 30° in de wasmachine wassen (programma voor de fijne was). Als u in een regenbui terechtgekomen bent, moet u de draagtas vervolgens in een droge, goed geventileerde ruimte laten drogen. Ondanks de vele positieve eigenschappen die onze stoffen hebben, reageren deze zeer gevoelig op intensieve zonnestraling. Wij raden u dan ook aan, de tas steeds in de schaduw neer te zetten.

2 JAAR GARANTIE

U maakt op dit product gedurende 2 jaar aanspraak op garantie jegens uw contractuele partner. De garantieperiode begint op het moment waarop het product van de handelaar op u overgaat. Als bewijs daarvan moet u deze ingevulde kaart, de door u ondertekende afgiftecheque en de kassabon gedurende de garantieperiode bewaren. Zonder deze documenten kunnen wii uw reclames niet verwerken.

GARANTIE BIJ RECLAMATIES

De garantie geldt voor alle materiaal- en fabricagefouten die bestaan op het moment van afname van het product.

GEEN GARANTIE IN GEVAL VAN...

Wij geven geen garantie op gebreken of schade op verkochte producten als deze schade of deze gebreken niet door ons zijn veroorzaakt. Dit geldt in het bijzonder voor:

- natuurlijke gebruiksverschijnselen (slijtage) en schade als gevolg van overmatig gebruik
- fouten die het gevolg zijn van het feit dat schade/fouten over het hoofd zijn gezien en als gevolg daarvan nog grotere moeillijkheden bij de reparatie veroorzaken
- schade die het gevolg is van onjuist of ondoelmatig gebruik (zie de gebruiksaanwijzing)
- schade die het gevolg is van foutieve montage of ingebruikneming
- schade als gevolg van onachtzaam gebruik of gebrekkig onderhoud van het gekochte product
- schade als gevolg van onvakkundig aangebrachte wijzigingen aan het gekochte product.

Kwaliteitsovereenkomst

Garantiegeval of niet?

Schimmelvorming: als textiel vochtig geworden is, moet het op de juiste manier gedroogd worden om schimmel te voorkomen (kijk in de gebruiksaanwijzing). Op schimmelvorming kunnen wij geen garantie geven. Verschoten stoffen: wij bevestigen bij deze dat de stoffen aan de geldende normen voldoen. Als gevolg van zonnestraling, transpiratievocht, reinigingsmiddelen, slijtage (vooral op plaatsen die veel met de handen worden aangeraakt) of te veel wassen is verschieten niet te voorkomen en dus geen reden voor reclames. Minimale kleurverschillen tussen de afzonderlijke delen van het product zijn helaas niet altijd te vermijden. Hierop kunnen wij geen garantie geven. Uitgeplozen stoffen: wij geven geen garantie op uitgeplozen stoffen. Dit valt onder algemene onderhoud aan kleding en kan net als bij wollen truien eenvoudig worden behandeld met een kleerborstel of een antipluis-apparaat. Ingescheurde naden/ingescheurde drukknopen/ingescheurde stof: voordat u het product koopt, moet u goed controleren of alle stoffen delen, naden en drukknopen goed vastgenaaid en bevestigd zijn. Voor eventuele kapotte naden/defecte drukknopen moet u na het constateren van de gebreken onmiddellijk reclameren bij uw vakhandel.

WAAR U BIJ HET KOPEN OP MOET LETTEN

Controleer of de tas compleet is geleverd en of er geen delen van ontbreken. Controleer of alle functies van de tas naar behoren werken en bevestig dit op de afgiftecheck.

HOE TE HANDELEN BIJ RECLAMES?

Meld gebreken onmiddellijk telefonisch bij de dealer bij wie u de tas gekocht hebt en bespreek met hem, wat u verder moet doen. Wij kunnen geen garantie geven op gebreken die een gevaar opleveren voor de veiligheid als deze niet binnen de 30 dagen na constatering aan de dealer zijn gemeld. Tijdens de bewerking van reclames worden productspecifieke afschrijvingstabellen gebruikt. Kijk voor meer informatie in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Zorg ervoor dat de wagen in een schone toestand wordt ingezonden. Sterk verontreinigde wagens kunnen niet worden gerepareerd.

GEBRUIK, SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

De tas is een transportmiddel voor uw kind en moet volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing schoongemaakt en onderhouden worden om zijn oorspronkelijke kwaliteit te kunnen blijven behouden.



HJERTELIG TILLYKKE

For at dit spædbarn kan føle sig sikker og tryg, har du valgt et produkt af hø fra **Hartan** og således truffet en virkelig god beslutning. Takket være førsteklasses udførelse og løbende streng kvalitetskontrol vil d

Takket være førsteklasses udførelse og løbende streng kvalitetskontrol vil d glæde af dit **Hartar** produkt i lang tid. Forarbejdningen af tekstiler, der er a sundhedsskadelige stoffer, garanterer, at dit barn ikke udsættes for risici.

VIGTIGT! Læs alle vejledninger opmærksomt igennem før produktet i og opbevar dem for fremtidige formål og kontakt.

Dit barns sikkerhed vil kunne påvirkes, hvis du ikke iagttager disse he

Barnets sikkerhed

ADVARSEL! Barnets hoved bør aldrig være længere nede end kroppen i foldeta

ADVARSEL! Barnet i liften skal altid være under opsyn.

ADVARSEL! Denne lift er kun egnet til børn, der endnu ikke selv kan sætte sig

sig om på siden eller støtte sig på hænderne og knæene.

Barnets maksimale vægt: 9 kg.

ADVARSEL! Brug selen for dit barns sikkerheds skyld.

ADVARSEL! Denne lift må aldrig benyttes på et stativ. Stil altid liften på en fast

vandret overflade.

ADVARSEL! Lad aldrig andre børn lege i nærheden af liften uden at holde dem

ADVARSEL! Benyt aldrig liften, hvis dele er flænget eller brækket. Kontrollér gr

hunden renelmæssint for heskadinelse og slitage

Betjeningsvejledning til kombitaske



"Kombitaske"

Kombitasken er bæretaske og fodpose i ét. Ryggen af kø samtidig hvileflade for liftens bund.

Træk lidt i snoren i hovedde-len, så der dannes en lille " køreposen er samtidig beregnet som læskærm til liften. hjælp af lynlåsen på liften.

Brug af lift i klapvognsstel

ADVARSEL! Fastgør altid bæretasken med hofteselen, idet du samler selesystemets to stikdele med de dertil beregnede spændedele på taskens overside. Stram altid bækkenselen! Stik desuden de to indstiksenheder af stikforbindelserne i åbningerne til beskyttelsesbøjlen i armlænene! Stil altid fodstøtten på klapvognen

vandret for ekstra at sikre, at liften ikke glider ud.



Sportsvognsindsatsens kaleche skal være monteret på vognen. Trykknapperne skal fikseres på ryggen af sportsvognen.



Fastgørelse (også til besky-(telsesbøjle)

Betjeningsvejledning til Softtaske



"Softtaske"

Softtasken er bæretaske og fodpose i ét.

ADVARSEL! Kontrollér inden du bærer softtaskel bæreselernes lukninger, stikforbindelser, vinkelelementer og de ekstra sikkerhedsseler er gået rigtigt i indgreb og a er lukket.

ADVARSEL! Bær altid barnet med lukket overtræk. Kontrollér om bæreselerne trækkes lodret opad og aldrig udad i siderne, når liften bæres.

Bæresele

Sørg for, at den ekstra sikkerhedssele altid er sat i løkkerne i bæreselerne på begge sider.

Brug af lift i klapvognsstel

ADVARSEL! Kontrollér inden liften tages i brug, om låse på bæreselerne, stikfo bindelserne, vinkelelementerne på bunden og de ekstra sikkerhedsseler er gået rigtigt i hak og at alle lynlåse er lukket.er lukket. Sportsvognsindsatsens kaleche skal være monteret på vognen. Trykknapperne skal fikseres på ryggen af sportsvognen.

Lift



Betjeningsvejledning til Softtaske

Vejledning til ombygning af "softbæretasken" til termofodpose:



Lyn lynlåsen på undersiden af softtasken op og fjern bundpladen.



2. Lyn hoveddelen af softtasken med lynlåsen.





3. Fjern bære- og sikkerhedsseler fra vinkelelementerne.




Træk vinkelelementerne ud af stofstropperne.



5. Træk vognens bensele gennem knaphullet i midten af fodposen, derved opnås der et sikker hold og øget sikkerhed.



6.
Træk vognens skulderseler gennem knaphullerne i softtasken. Hent
bækkenselen fra siden
og forbind den med
benselens spændedel.



7. Træk softtaskens rygstrop over vognens ryg og fastgør velcrobåndet i sikringsøjet.

Vejledning til montering af et vinterindlæg (fås som tilbehør) i softbæretasken:



Vinterindlægget fastgøres med lynlåsen på softtaskens hoveddel.



2. Træk de to knapper på softtaskens tæppe gennem vinterindlægget.

ADVARSEL! Dette produkt er kun egnet til ét barn, der endnu ikke selv kan sætte sig op eller rulle om på siden eller afstøtte sig med hænder og knæ. Barnets maksimalvægt: 9 kg.

Benyt aldrig denne bæretaske på en stander.

Kontrol og plejevejledning

Alle benyttede materialer er lette at vedligeholde.

Pleie af tekstiler

Rengør tilsmudsede stoffer i tør tilstand med en klædebørste eller med rent vand (tørres med en hårtørrer). Undgå kraftig gnidning. Hårdnakkede pletter kan fjernes med et mildt vaskemiddel. Alle aftagelige stoffer kan vaskes i vaskemaskinen med et finvaskemiddel ved 30° C (skåneprogram). Skulle det hænde, at du pludseligt overraskes af en regnbyge, skal du efterfølgende tørre liften i et tørt og godt ventileret rum. Vore tekstiler har mange positive egenskaber, de reagerer dog stærkt over for intensivt sollys. Vi anbefaler derfor at parkere vognen i skyggen.

TO ÅRS GARANTI

Du har krav på 2 års garanti på dette produktet af din kontraktpartner. Garantiperioden starter ved forhandlerens overdragelse af produktet til køber. Som dokumentation opbevares dette kort i udfyldt stand af køber tilligemed den af køber underskrevne overdragelsescheckliste samt kassebonen i hele garantiperioden. En reklamation kan ikke behandles uden fremlæggelse af disse dokumenter.

GARANTI I TILFÆLDE AF REKLAMATION

Garantien omfatter alle eksisterende materiale- og fabrikationsfejl på overdragelsestidspunktet.

DER YDES INGEN GARANTI PÅ....

Der ydes ingen garanti på mangler eller skader på den solgte vare, som vi ikke er ansvarlige for. Det gælder især for

- naturlige tegn på slid (slitage) og skader pga. uforholdsmæssig belastning
- følgemangler forårsaget af ikke iagttagede skader/fejl, hvilket har haft større reparationer til følge
- skader, der er opstået pga. uegnet eller ukyndig brug (se brugsanvisning)
- skader, der er opstået pga. fejlagtig montering eller ibrugtagning
- skader, der er opstået pga. uagtsom behandling eller manglende vedligeholdelse af købsgenstanden
- skader, der er opstået pga. ukyndige ændringer på købsgenstanden.

Beskaffenhedsaftale

GARANTISAG ELLER IKKE?

Skimmeldannelse: Tekstiler, som er blevet fugtige, skal tørre rigtigt for at undgå dannelse af skimmel (se brugsanvisning). Der overtages intet ansvar for skimmeldannelse. Falmning af stoffer: Vi bekræfter, at stofferne er i overensstemmelse med gældende normer. Pga. sollys, sved, rengøringsmidler, slid (især på de steder, hvor der gribes fat i stoffet) eller for hyppig vask kan falmning ikke udelukkes og er således ingen reklamationsgrund. Ringe farvedifferencer mellem forskellige produktionspartier kan desværre ikke altid undgås og er ikke omfattet af garantien. Noppedannelse på stofferne: Noppedannelse er ikke omfattet af garantien. Det falder ind under almindelig pleje af tøj og kan ligesom ved uldtrøjer ganske enkelt fjernes med en klædebørste eller en noppemaskine. Revner i søm/ved trykknapper/i stoffet: Kontrollér omhyggeligt ved købet at alle stofdele, søm og trykknapper er syet og fastgjort korrekt. Eventuelle reklamationer af søm/defekte trykknapper skal efter konstatering af feilen omgående videregives til forhandleren.

TAG HENSYN TIL FØLGENDE VED KØB

Kontrollér, at liften er leveret komplet og der ikke mangler dele. Kontrollér, at alle vognens funktioner fungerer korrekt og bekræft det på overdragelseschecklisten.

FREMGANGSMÅDE VED REKLAMATIONER

Giv omgående forhandleren, hvor vognen er købt, telefonisk besked om fejlen for at drøfte nærmere om fremgangsmåden. Der ydes ingen garanti på sikkerhedsrelevante mangler, der ikke meddeles forhandleren inden 30 dage, efter at fejlen er optrådt. Ved behandling af reklamationskrav anvendes produktspecifikke afskrivningssatser. Der henvises til vore fremlagte almindelige forretningsbetingelser.

Sørg for, at vognen indsendes i ren tilstand. Meget beskidte vogne kan ikke repareres.

BRUG, PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE

Liften er et transportmiddel for et barn og skal plejes og vedligeholdes i henhold til brugsanvisningen for at bevare dens oprindelige kvalitet.



GRATULERER

For at babyen din kan føle seg sikker og trygg, har du valgt et produkt med høy

fra *Hartan* og dermed virkelig tatt en bra avgjørelse.

Takket være førsteklasses utførelse og streng kvalitetskontroll vil du ha stor gle ditt Hartan produkt i lang tid. Vi bruker tekstiler som er kontrollert med hensy helsefarlige stoffer, slik at babyen din ikke utsettes for noen risiko.

VIKTIG! Les nøye gjennom alle instruksene før bruk og oppbevar dem fremtidige formål og kontakt.

Sikkerheten til barnet ditt kan innskrenkes hvis du ikke følger disse hen

SIKKERHET

ADVARSEL! Hodet til barnet må aldri ligge lavere enn kroppen i bærevesken.

ADVARSEL! La aldri barnet ligge i bagen uten oppsyn.

ADVARSEL! Denne bagen er kun egnet til barn som ikke kan sette seg opp sel

kan rulle seg over på siden eller støtte seg opp på hendene eller k

Maksimal vekt for barnet: 9 kg.

ADVARSEL! Bruk denne bagen aldri på et stativ. Sett bagen kun på en fast,

vannrett undergrunn.

ADVARSEL! Ikke la andre barn leke i nærheten av bagen uten oppsyn.

ADVARSEL! Ikke bruk bagen hvis deler er revnet eller brukket. Kontroller håndi

bunnen med jevne mellomrom med hensyn til skader eller slitasje.

Bruksanvisning for kombinasjonsveske



"Kombinasjons-veske"

Kombinasjonsvesken er en bæreveske og fotpose samtic posen er samtidig liggeflate for bærebag-bunnen. For å l rundt babyens hode kan du trekke båndet litt sammen. (er samtidig vindbeskyttelse på bagen. Du må da feste de glidelås på bagen.

Bruk av bagen i et sportsvognstativ

ADVARSEL! Fest alltid bærevesken sammen med bekkenbeltet ved å sette de to pluggdelene til beltesystemet sammen med belteklemmedelen som er montert på oversiden av vesken. Trekk hoftebeltet alltid stramt til! Sett i tillegg de to stikkforbindelse på siden inn i åpningene for beskyttelsesbøylen i armlenet. Sett fotstøtten til sportsvognen alltid vannrett, slik at bagen er ekstra sikret mot å skli ut.



Kalesjen til sportsvognen må være montert på vognen. Trykknappene må festes på baksiden av sportsvognen.



Feste (også for beskyttelsesbøyl

Bruksanvisning for myk veske



"Myk veske"

Den myke vesken er en bæreveske og fotpose samtidig.

ADVARSEL! Før bruk av den myke vesken må de bærebeltene, pluggforbindelsene, vinkelelementene på bu sikkerhetsbeltene er riktig låst fast og at alle glidelåser er

ADVARSEL! Bær babyen din kun med lukket overdel. Pass på at bærestroppene helst trekkes loddrett oppover og aldri ut mot siden. Pass på at ekstrasikkerhetsbeltet alltid er hengt inn i stroppeløkkene på begge sider.

Bruk av bærebagen i et sportsvognstativ

ADVARSEL! Fest bagen alltid sammen med hoftebeltet!
Trekk hoftebeltet alltid stramt til! Sett i tillegg de to stikkforbindelse på siden inn i åpningene for beskyttelsesbøylen i armlenet. Sett fotstøtten til sportsvognen alltid vannrett, slik at bagen er ekstra sikret mot å skli ut. Kalesjen til sportsvognen må være montert på vognen. Trykknappene må festes på baksiden av sportsvognen.



Bag

Bruksanvisning for myk veske

Veiledning for ombygging av "myk veske" til termo fotpose:



Glidelåsen på undersiden til den myke vesken åpnes og bunnplaten fjernes.



Toppdelen med glidelås separeres fra den myke vesken.





3. Bærebelter og sikkerhetsbelter fjernes fra vinkelelementene.




Vinkelelementene trekkes ut av stoffsløyfene.



5. Vognens beinbelte trekkes gjennom knapphullet i midten av fotposen, dermed sitter en bedre og sikkerheten økes.



6.
Skulderbeltene til
vognen trekkes gjennom
knapphullene til den
myke bærebagen.
Bekkenbeltene føres
tilbake på siden og
forbindes med låsmekanismen til beinbeltet.



7. Ryggdelen til den myke bærebagen trekkes over bakdelen til vognen og borrelåsen festes i sikringsmaljen.

Veiledning for montering av en vinterpels (kan fås som tilbehør) i den myke vesken:



Vinterpelsen festes med glidelåsenpå toppdelen til den myke vesken.



2.
Med vinterpelsens
folding trekkes de to
knappne til teppet over
den myke vesken.

ADVARSEL! Dette produktet er kun egnet for et barn som ennå ikke kan sette seg opp selv, rulle seg på siden eller støtte seg på hender og knær. Maks. Vekt til barnet: 9 kg.

Disse bæreveskene må aldri brukes på et stativ.

Kontroll og pleieveiledning

Alle benyttede materialene er lette å vedlikeholde.

Pleie av tekstilei

Rengjør tilsmussede stoffer i tørr tilstand med en klesbørste eller med rent vann (tørkes med en føn). Unngå kraftig gnidning. Hårdnakkede flekker kan fjernes med et mildt vaskemiddel. Alle avtagbare stoffer kan vaskes i vaskemaskinen med et finvaskemiddel ved 30° C (skånvask). Skulle det hende at du plutselig overraskes av en regnbøye, skal du etterpå tørke bagen i et tørt og godt ventilert rom.

Våre tekstiler har mange positive egenskaper, men de reagerer sterkt på intensivt sollys. Vi anbefaler derfor å plassere bagen i skyggen.

TO ÅRS REKLAMASJONSRETT

Du har krav på 2-års-garanti på dette produktet av din kontraktpartner. Reklamasjonsfristen starter ved forhandlerens overlevering av produktet til kjøperen. Som dokumentasjon oppbevarer kjøperen dette utfylte kortet, overleverings-sjekklisten som er underskrevet av kjøperen samt kvitteringen i hele reklamasjonsperioden. En reklamasjon kan ikke behandles uten at disse dokumentene legges frem.

GARANTI I REKLAMASJONSTILFELLER

Reklamasjonsretten omfatter alle eksisterende material- og fabrikasjonsfeil på overleveringstidspunktet.

DET YTES INGEN REKLAMASJONSRETT PÅ..

Det ytes ingen reklamasjonsrett på mangler eller skader på den solgte varen, som vi ikke er ansvarlige for. Det gjelder spesielt for

- naturlige tegn på slitasje og skader pga. uforholdsmessig belastning
- påfølgende mangler som er forårsaket av ikke registrerte skader/feil som medfører større reparasjoner
- skader som er oppstått pga. uegnet eller ukyndig bruk (se bruksanvisning)
- skader som er oppstått pga. gal montering eller bruk
- skader som er oppstått pga. uaktsom behandling eller manglende vedlikehold av den kjøpte gjenstanden
- skader som er oppstått pga. ukyndige endringer på produktet

Kvalitetsavtale

GARANTISAK ELLER IKKE?

Mugg: Tekstiler som er blitt fuktige, skal tørke riktig for å unngå at det oppstår mugg (se bruksanvisningen). Det overtas intet ansvar for muggdannelse. Falming av stoffer: Vi bekrefter at stoffene er i overensstemmelse med gyldige normer. På grunn av sollys, svette, rengjøringsmidler, slitasje (særlig på steder der man tar i stoffet) eller for hyppig vasking kan falming ikke utelukkes og dette er derfor ingen reklamasjonsgrunn. Små fargedifferanser mellom forskjellige produksjonspartier kan dessverre ikke alltid unngås og inngår ikke i garantien. Noppedannelse på stoffene: Noppedannelse inngår ikke i garantien. Dette inngår under vanlig pleie av tøy og kan som på ulltøy ganske enkelt fjernes med en klesbørste eller en noppemaskin. Revner i sømmene/ved trykknapper/i stoffet: Kontrollér omhyggelig ved kjøpet at alle stoffdeler, sømmer og trykknapper er sydd og festet på korrekt måte. Eventuelle reklamasjoner av sømmer/defekte trykknapper skal etter konstatering av feilen omgående meldes til forhandleren.

TA HENSYN TIL FØLGENDE VED KJØPET

Kontrollér at bagen er levert komplett og det ikke mangler deler. Kontrollér at alle bagens funksjoner fungerer korrekt og bekreft dette på overleverings-sjekklisten.

FREMGANGSMÅTE VED REKLAMASJONER

Gi straks forhandleren du kjøpte bagen hos, telefonisk beskjed om feilen for å drøfte fremgangsmåten nærmere. Det ytes ingen garanti på sikkerhetsrelevante mangler, som ikke meldes til forhandleren i løpet av 30 dager etter at feilen er oppstått. Ved behandling av reklamasjonskrav anvendes produktspesifiske avskrivningssatser. Det henvises til våre fremlagte standard kontraktvilkår.

Se til at kjøretøyet sendes inn i ren tilstand. Kjøretøy som er svært tilskitnet kan ikke repareres.

BRUK, PLEIE, VEDLIKEHOLD

Bagen er et transportmiddel for ditt barn og skal pleies og vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen for å bevare dens opprinnelige kvalitet.



Vi gratulerar dig!

För att din baby ska känna sig säker och trygg har du bestämt dig för en för produkt från Jurian och därmed gjort ett mycket gott val!
Förstklassig tillverkning och kontinuerlig, sträng kvalitetskontroll ger dig en gatt du under lång tid kommer att ha mycket stor glädje av din babylift från Jivid fabrikation har textilier använts, som testats med avseende på skadliga och detta innebär trygg säkerhet för din baby.

Obs! Vi ber dig att noggrant läsa alla anvisningar innan du tar din bat liksom att du sparar dem för eventuella framtida frågor. Om du inte följer dessa instruktioner kan detta negativt påverka ditt barns säkerhet!

För ditt barns säkerhet

VARNING! Barnets huvud måste alltid befinna sig högre än kroppen i mjukliften

VARNING! Lämna aldrig ditt barn i babyliften utan tillsyn.

VARNING! Denna babylift är bara avsedd för ett barn, som ännu inte kan sätta s

resp rulla över på sida eller resa upp sig på händer och knän.

Maximal vikt för barnet: 9 kg.

VARNING! Använd aldrig denna babylift uppställd på någon form av stativ.

Du får bara ställa babyliften på fast och plant underlag.

VARNING! Låt aldrig andra barn leka utan uppsikt i närheten av babyliften.

VARNING! Använd inte babyliften, om den uppvisar sönderrivna eller trasiga del

Kontrollera regelbundet handtagen och botten med avseende på ska

Bruksanvisning för kombiväska



"Kombiväska"

Kombiväskan är samtidigt både bärväska och fotsack. Å utgör samtidigt upplagsyta för babyliftens botten. Dra åt aning för att forma ett rede i huvudänden. Åkpåsens öve samtidigt som vindskyddande täcke i babyliften. För dett fästa den i babyliften med hjälp av blixtlås.

Användning av babyliften på sportvagnsstativet

VARNING! Fäst alltid liften med höftbandet genom att sätta ihop bältessystemets båda lås med det spänne som sitter på liftens ovansida. Dra alltid åt midjebältet, så att det är spänt. Stick dessutom de båda insticksspänne på sidorna in i armstödets öppningar för skyddsbygeln. Ställ alltid sportvagnens fotstöd vågrätt, så att babyliften också hindras från att glida av.





Sportvagnsinsatsens sufflett måste vara monterad på vagnen. Tryckknapparna måste fixeras på sportvagnens baksida.



Fäste (även för skyddsbygel)

Bruksanvisning för soft-väska



"Soft-väska"

Soft-väskan är samtidigt både bärväska och fotsack.

VARNING! Kontrollera innan du börjar bära soft-vi att spännena till bärremmarna, instickslåsen, vinkeleleme säkerhetsbältena är korrekt fastlåsta och att alla dragkedj

VARNING! Bär bara din baby när täcket sitter på plats. När du bär liften ska du se till, att bärremmarna dras så rakt uppåt som möjligt och aldrig i sidled snett utåt. Se till att det extra säkerhetsbältet alltid på båda sidor har dragits in genom bärremsslingorna.



Användning av babyliften på sportvagnsstativet

VARNING! Fäst alltid babyliften med hjälp av midjebältet. Dra alltid åt midjebältet, så att det är spänt. Stick dessutom de båda insticksspänne på sidorna in i armstödets öppningar för skyddsbygeln. Ställ alltid sportvagnens fotstöd vågrätt, så att babyliften också hindras från att glida av. Sportvagnsinsatsens sufflett måste vara monterad på vagnen.

Bärrem

Bruksanvisning för soft-väska

Anvisning för omvandling av "soft-väskan" till termofotsack:



Öppna dragkedjan på undersidan av soft-väskan och avlägsna bottenplattan.



2. Ta av huvuddelen med dragkedjan från soft-väskan.





3. Avlägsna bärremmarna och säkerhetsbältet från vinkelelementen.




Dra ur vinkelelementen ur tygöglorna.



5. Dra vagnens benband genom knapphålet i mitten av fotsacken, för säkrare fäste och ökad säkerhet.



b.
Dra vagnens axelband
genom softväskans
knapphål. Mata fram
benbandet på sidorna
och koppla ihop med
benbandets fäste.



7. Dra bärväskans ryggflik över vagnens ryggdel och fäst kardborrbandet på fästöglan.

Anvisning för isättning av vinterfällinsats (finns som tillbehör) i soft-väskan:



 Fäst vinterfällen med dragkedjan på soft-väskans huvuddel.



2. Dra de två knapparna i soft-väskans överdrag genom vinterfällplösen.

VARNING! Denna produkt är avsedd endast för ett barn som ännu inte självt kan sätta sig upp, rulla över på sidan eller stödja sig på händer och knän. Barnets max.vikt: 9 kg.

Dessa mjukliftar får aldrig placeras på ett stativ.

Kontroll och skötselanvisning

Alla de material, som vi har använt, är lättskötta.

Skötsel av tygdelar

Rengör nedsmutsade tygdelar med en torr klädborste eller med rent vatten (och torka med hårtork) men undvik kraftig gnuggning. Besvärliga fläckar kan du avlägsna med hjälp av milt tvättmedel. Alla tygdelar, som går att ta loss, kan du köra i tvättmaskinens fintvättprogram (30° C) med tvättmedel för fintvätt. Råkar du ut för regnväder så låt babyliften torka i ett torrt, luftigt rum. De material vi använt har många positiva egenskaper men de är mycket känsliga för intensivt solljus. Därför rekommenderar vi dig att ställa babyliften i skuggan.

2 ÅRS GARANTI

Vi lämnar 2 års garanti på denna produkt. Kontakta fackhandlaren, där du har köpt produkten, om du vill reklamera. Garantin gäller från datum när du får varan från din handlare. Förvara det ifyllda garantikortet, det av dig underskrivna överlåtelsebetyget och kassakvittot tills garantitiden gått ut för att kunna redovisa när du fått varan. En handläggning av reklamationer kan bara göras om alla dessa dokument uppvisas.

GARANTIN LÄMNAS FÖR:

Garantin avser alla material- och fabrikationsfel som existerade vid tidpunkten för varans överlåtande.

VI LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ...

Vi lämnar ingen garanti för defekter eller skador på den sålda varan, för vilka vi inte är ansvariga, i synnerhet inte för

- naturligt slitage (nötning) och skador till följd av att varan överbelastats.
- efterföljande fel, som uppkommit p g a att ingen hänsyn tagits till skador /fel och som leder till att reparationen försvåras.
- skador till följd av olämplig eller icke fackmässig användning (se bruksanvisningen).
- skador p g a felaktig montering eller idrifttagning.
- skador förorsakade av slarvig behandling eller bristfällig skötsel av köpeobjektet.
- skador p g a inte fackmässigt utförda ändringar på köpeobjektet.

Garanti och garantivillkor

GARANTIFALL ELLER INTE?

Mögel: Om delar i tyg blivit fuktiga eller våta måste de torkas ordentligt för att undvika mögelbildning (se bruksanvisningen). Ingen garanti kan lämnas för skador som uppstått p g a mögel. Tygens urblekning: Vi garanterar att tygerna uppfyller gällande normer. Det går emellertid inte att utesluta tygens urblekning genom solljus, påverkan av svett, rengöringsmedel, friktion (i synnerhet på ställen som utgör "greppområdet") eller alltför ofta genomförd tvätt och detta berättigar inte till reklamationer. Det går inte alltid att undvika smärre nyansskillnader mellan enskilda tillverkningsserier och därför kan ingen garanti lämnas för detta. Noppor bildas på tygerna: Ingen garanti lämnas mot att noppor bildas. Detta faller under allmän textilvård och kan enkelt åtgärdas med hjälp av en klädborste eller noppborttagare på samma sätt som exempelvis på en yllepullover. Sömmar, tryckknappar eller tyget går sönder: Vi ber dig att i samband med köpet noga kontrollera, att alla tygdelar, sömmar och tryckknappar är ordentligt sydda och fastsatta. Eventuella reklamationer angående sömmar eller defekta tryckknappar måste du lämna till din fackhandlare omedelbart efter det att du har upptäckt felet.

TÄNK PÅ FÖLJANDE I SAMBAND MED KÖPET

Kontrollera att babyliften levereras komplett och att inga delar saknas. Kontrollera att alla babyliftens funktioner fungerar helt perfekt och bekräfta detta på överlåtelsebetyget.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL REKLAMERA

Meddela omedelbart ett eventuellt fel per telefon till den fackhandlare, där du har köpt babyliften. Din handlare talar om för dig hur du ska gå tillväga i forsättningen. Vi lämnar ingen garanti för säkerhetsrelevanta brister, som inte meddelats till fackhandlaren inom 30 dagar från det att de upptäckts. Vid handläggning av reklamationsärenden tillämpar vi produktspecifika värdeminskningar – vi hänvisar till våra Allmänna Affärsvillkor, som finns utlagda.

Vagnen skall skickas in i rengjort skick. Kraftigt nedsmutsade vagnar kan inte repareras.

ANVÄNDNING, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Babyliften är ett transportmedel för ditt barn och måste skötas och underhållas i enlighet med bruksanvisningen, för att den ska bibehålla sin ursprungliga kvalitet.



Onnittelumme

Koska haluat vauvasi tuntevan olonsa hyväksi ja turvalliseksi, olet valinnut korkealuokkaisen *Hartan*-tuotteen, ja olet siten tehnyt erittäin hyvän valinr Ensiluokkaiset valmistusmenetelmät ja jatkuva tiukka laaduntarkkailu varmis Sinulla tulee olemaan pitkäksi aikaa iloa *Hartan*-tuotteesta. Valmistukseer tekstiilit eivät todistetusti sisällä haitallisia aineita, mikä takaa vauvasi turvall

Huom! Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttö säilytä ne mahdollista myöhempää tarvetta varten. Näiden ohjeiden huomiottajättäminen voi vaarantaa lapsesi turvallisuu

Lapsesi turvallisuuden vuoksi

VAROITUS! Lapsen pää ei koskaan saa olla kantokassissa muuta vartaloa alem VAROITUS! Älä milloinkaan jätä lastasi ilman valvontaa kantokoppaan / kantoka

VAROITUS! Tämä kantokoppa / kantokassi soveltuu ainoastaan vauvalle, joka e

nousta istumaan yksin, kääntyä kyljelleen tai tukea itseään käsien j

varassa. Lapsen paino ei saa ylittää 9 kg.

VAROITUS! Älä koskaan käytä minkäänlaiselle jalustalle asetettua kantokoppaa

kantokassia. Aseta koppa / kassi aina tukevalle, vaakasuoralle alusi VAROITUS! Älä anna muiden lasten leikkiä kantokopan / kantokassin läheisyyde

valvontaa.

VAROITUS! Älä käytä kantokoppaa / kantokassia mikäli jokin sen osa on revenr murtunut. Tarkasta säännöllisin väliaioin kahvoien ia pohian kunto r

Yhdistelmäkopan käyttöohje



Yhdistelmäkoppa

Yhdistelmäkoppa on kantokoppa ja jalkapussi yhdessä. « selkäosa toimii makuualustana kantokopan pohjalla. Nau kiristämällä saat lapsesi päätä suojaavan reunuksen. Jall on samalla kantokopan tuulensuojapeite. Se kiinnitetään kantokoppaan.

Kantokopan käyttö urheilumallisissa rattaissa

VAROITUS! Kiinnitä kantokoppa aina sylivyöllä yhdistämällä vyön molemmat pistokkeet kantokopan yläpuolella oleviin solkiin. Työnnä lisäksi kummallakin sivulla sijaitsevat kiinnitin käsinojassa oleviin turvakaaren aukkoihin. Aseta rattaiden jalkatuki vaakasuoraan asentoon, jolloin varmistat vielä lisäksi, että kantokoppa ei pääse luisumaan pois paikaltaan.



Vaunukopan peitteen täytyy olla asennettu vaunuun. Painonapit täytyy kiinnittää vaunukopan selkäosaan.





Kiinnityskoh (myös turvakaarell

Bedienungsanleitung für Softtasche



"Pehmokoppa"

Pehmokoppa on kantokoppa ja jalkapussi yhdessä.

VAROITUS! Varmista ennen pehmokopan kantam kantohihnojen lukitukset, pistoliitokset, pohjan kulmaelen lukituneet kunnolla ja ovatko kaikki vetoketjut kiinni.

VAROITUS! Kanna vauvaa kantokassissa aina vain siten että peite on kiinnitetty. Huomaa, että kantohihnojen tulee olla pystysuorassa asennossa, ei milloinkaan viistossa ulospäin vedettyinä, kun kannat kassia Varmista, että lisäturvavyö on aina ripustettu kantohihnojen lenkkeihin kummaltakin puolelta.

Kantohihn

Kassi

Kantokassin käyttö urheilumallisissa rattaissa

VAROITUS! Kiinnitä kantokassi aina lantiovyöllä. Kiristä lantiovyö huolellisesti.
Työnnä lisäksi kummallakin sivulla sijaitsevat kiinnitin käsinojassa oleviin turvakaaren
aukkoihin. Aseta rattaiden jalkatuki vaakasuoraan asentoon, jolloin varmistat vielä lisäksi, että kantokassi
pois paikaltaan. Vaunukopan peitteen täytyy olla asennettu vaunuun. Painonapit täytyy kiinnittää vaunuko

Pehmokopan käyttöohje

Pehmokopan muunto-ohje jalkapussiksi:



Avaa pehmokopan alapuolella oleva vetoketju ja ota pohjalevy pois.



Irrota vetoketjulla kiinnitetty pääosa pehmokopasta.





 Poista kanto- ja turvavyöt kulmaelementeistä.



4. Vedä kulmaelementit kangashihnoista.



5. Vedä vaunun jalkahihna jalkapussin keskellä olevan napinreiän läpi. Se parantaa istumisvarmuutta ja turvallisuutta.



o. Vedä vaunun olkapäähihnat kassin napinreikien läpi. Pujota lantiovyöt sivusta ja yhdistä ne jalkahihnan solkeen.



7. Vedä kassin selkäpuolella oleva remmi vaunun selkäosan yli ja kiinnitä se tarrahihnalla renkaaseen.

Talvitaljan (saatavissa lisävarusteena) asettaminen pehmokoppaan:



1. Talvitalja kiinnitetään vetoketjulla pehmokopan pääosaan.



 Vedä pehmokopan peitteen kaksi nappia talvitaljan kääntöosan läpi.

VAROITUS! Tämä tuote sopii ainoastaan lapsille, jotka eivät vielä osaa istua tai kierähtää kyljelleen tai tukeutua käsiensä tai polviensa varaan. Lapsen enimmäispaino: 9 kg.

Älä koskaan käytä näitä kantokasseja jalustan päällä.

Tarkistus ja hoito-ohje

Kaikki käyttämämme materiaalit ovat helppohoitoisia.

Kankaisten osien hoito

Puhdista likaantuneet kangasosat joko kuivana vaateharjalla tai puhtaalla vedellä (kuivaa hiustenkuivaajalla), vältä voimakasta hankaamista. Voimakkaammin likaantuneet kohdat voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella. Kaikki irrotettavat kangasosat voidaan pestä pesukoneessa hienopesuaineella 30°C:n lämpötilassa (hienopesu). Jos kantokoppa / kantokassi sattuu kastumaan vesisateessa, anna sen kuivua kuivassa, ilmavassa paikassa. Käyttämillämme kankailla on lukuisia hyviä ominaisuuksia, mutta ne eivät siedä voimakasta auringonpaistetta. Suosittelemme siis pitämään kantokopan / kantokassin varjoisessa paikassa.

2 VUODEN TAKUU

Annamme tälle tuotteelle 2 vuoden takuun. Ota yhteys myyjään, jolta olet tuotteen ostanut, jos tahdot tehdä valituksen. Takuuaika alkaa myyjän luovuttaessa tuotteen. Säilytä tämä täytetty kortti, samoin kuin allekirjoittamasi luovutustodistus ja ostokuitti todisteena takuuajan päättymiseen asti, sillä ilman näiden todisteiden esittämistä ei valitusta voida käsitellä.

TAKUU KATTAA:

Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka ovat tuotteessa sen luovutushetkellä.

TAKUU EI KATA..

Takuu ei kata myydyssä tuotteessa sellaisia vikoja tai vahinkoja, joista emme ole vastuussa. Tällaisia ovat erityisesti

- luonnolliset kulumisjäljet (kuluminen) ja ylirasituksesta aiheutuvat vahingot
- jälki- ja seurausviat, seurauksena vahinkojen/virheiden huomiottajättämisestä, minkä johdosta on täytynyt tehdä vaikeampia korjauksia.
- sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvat vahingot (katso käyttöohjetta).
- virheellisestä asennuksesta tai käyttöönotosta aiheutuvat vahingot.
- kaupan kohteen huolimattomasta käsittelystä tai puutteellisesta huollosta aiheutuvat vahingot.
- kaupan kohteen epäasianmukaisesta muuttamisesta aiheutuvat vahingot.

Takuu ja takuuehdot

KATTAAKO TAKUU VAHINGON VAI EI?

Homeen muodostuminen: Jos kankaiset osat ovat kostuneet, niiden on annettava kuivua perusteellisesti homeen välttämiseksi (katso käyttöohjetta). Takuu ei kata homeesta aiheutuvia vahinkoja.

Kankaiden haalistuminen: Takaamme, että kankaat vastaavat voimassaolevia normeja. Auringonpaiste, hiki, pesuaineet, hankaus (erityisesti niissä kohdissa, joihin tartutaan käsin) tai liian usein tapahtuva pesu voivat kuitenkin haalistaa kankaita, mikä ei oikeuta valituksiin. Vähäisiä värieroja yksittäisten valmistuserien välillä ei valitettavasti voida välttää. Ne eivät kuulu takuuseen.

Kankaiden nukkaantuminen: Takuu ei kata kankaiden nukkaantumista. Nukkaantuminen kuuluu kankaiden tavallisen hoidon piiriin ja nukka voidaan poistaa vaateharjalla tai nukanpoistokoneella samalla tavalla kuin villapuseroista. Saumojen/neppareiden/kankaan repeämiset: Tarkasta tuotetta ostaessasi huolellisesti, että kaikki kangasosat, saumat ja nepparit on ommeltu ja kiinnitetty oikein. Saumoja/viallisia neppareita koskevat valitukset on tehtävä tuotteen myyjälle viipymättä virheen toteamisen jälkeen.

MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON TUOTETTA OSTETTAESSA

Tarkasta, että toimitus on täydellinen ja että se sisältää kaikki osat.

Tarkasta kantokopan / kantokassin kaikki toiminnot ja vahvista tämä luovutustodistuksessa.

VALITUSMENETTELY

Ilmoita vika välittömästi puhelimitse myyjälle, jolta olet kantokopan / kantokassin ostanut voidaksesi sopia hänen kanssaan jatkotoimenpiteistä. Emme vastaa turvallisuuden kannalta oleellisista vioista ja puutteista, joita ei ole ilmoitettu myyjälle 30 päivän sisällä niiden havaitsemisesta. Valitusvaatimuksia käsiteltäessä otetaan huomioon tuotekohtaiset arvonvähennykset. Viittaamme esilläoleviin Yleisiin Myyntiehtoihin.

Varmista, että vaunu on puhdas lähetettäessä. Hyvin likaantuneita vaunuja ei voida korjata.

KÄYTTÖ, HOITO JA HUOLTO

Tämä kantokoppa / kantokassi on tarkoitettu lapsesi kuljettamiseen ja sitä on hoidettava ja huollettava käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäisen laadun säilyttämiseksi.



Congratulazioni

Acquistando questo prodotto di qualità della casa **Hartan** avete fatto un'ot e il vostro bambino si sentirà sicuro e protetto. I nostri prodotti sono realizza massima attenzione e sottoposti a severi controlli di qualità, così avete la ga poter utilizzare a lungo il vostro passeggino **Hartan**. L'utilizzo di tessuti tes sostanze nocive vi garantisce la totale sicurezza per il vostro bambino.

Importante! Prima di utilizzare il prodotto leggete attentamente le isi l'uso e conservatele per future referenze.

La mancata osservanza di queste disposizioni può compromettere la s vostro bambino.

Per la sicurezza del vostro bambino

ATTENZIONE! La testa del bambino non deve mai essere più bassa del corpo a

della navicella.

ATTENZIONE! Non lasciate mai il bambino incustodito nella navicella.

ATTENZIONE! Questa navicella è omologata solo per un bambino che non è and

di stare seduto da solo, di rotolare sul fianco o di tirarsi su a gatt

Peso massimo del bambino: 9 kg.

ATTENZIONE! Non mettere mai questa navicella su un supporto. Appoggiatela s

fondo solido e orizzontale.

ATTENZIONE! Non lasciate che altri bambini giochino vicino alla navicella senza

supervisione di un adulto.

ATTENZIONE! Non utilizzate la navicella se presenta parti mancanti, strappate o

Controllate con regolarità che le maniglie e il fondo non presentir

Istruzioni per l'uso della navicella combi



"Navicella combi"

La navicella combi funge allo stesso tempo da navicella passeggino. La parte posteriore del sacco funge allo stematerassino per il fondo della navicella.

È possibile creare una zona a forma di nido intorno alla tirando leggermente il cordoncino. La parte superiore de anche da paravento sopra la navicella. A tal fine bisogna navicella con la cerniera lampo.

Montaggio della navicella sul telaio della carrozzina

ATTENZIONE! Fissate sempre la navicella con la cinghia di sicurezza addominale agganciando le due estremità della cinghia con l'apposita fibbia applicata sulle parte superiore della navicella. La cinghia deve essere sempre ben tesa! Agganciate inoltre le due estremità laterali nelle aperture per la barra di protezione sul bracciolo! Mettete il poggiapiedi della carrozzina sempre in posizione orizzontale come cautela

aggiuntiva perché la navicella non cada.



La capottina della parte superiore della carrozzina deve essere montata. Le clip devono essere fissate sulla parte posteriore della carrozzina.



Clip femmina (anche per la barra di protezione)

Istruzioni per l'uso della navicella morbida



"Navicella morbida"

La navicella morbida funge allo stesso tempo da navicella seggino. \\

ATTENZIONE! Prima di trasportare la navicella m le chiusure della cinghia di trasporto, le clip maschio, gli e fondo e le cinghie di sicurezza aggiuntive siano agganciate che tutte le cerniere lampo siano chiuse.

ATTENZIONE! Quando trasportate il vostro bambino, la parte superiore della navicella deve essere chiusa. Durante il trasporto tirate le cinghie di trasporto il più possibile in verticale verso l'alto e mai lateralmente verso l'esterno. Assicuratevi che la cinghia di sicurezza aggiuntiva sia sempre agganciata ad entrambi i passanti della cinghia di trasporto.

Passante della cinghia di trasporto

Navicella

Montaggio della navicella sul telaio della carrozzina

ATTENZIONE! Fissate sempre la navicella con la cinghia di sicurezza addominale agganciando le due estremità della cinghia con l'apposita fibbia applicata sulla parte superiore della navic essere sempre ben tesa! Agganciate, inoltre, le due estremità laterali nelle aperture per la barra di protezi

Istruzioni per l'uso della navicella morbida

Istruzioni per trasformare la navicella morbida in sacco termico



Aprire la cerniera lampo sul lato inferiore della navicella morbida e rimuovere la base.



 Rimuovere la testiera dalla navicella morbida mediante la cerniera lampo.





3. Sganciare la cinghia di trasporto e la cintura di sicurezza dagli elementi angolari.




4. Estrarre gli elementi angolari dai passanti attraverso il tessuto.



5. Far passare la cinghia sottogamba della carrozzina attraverso l'occhiello al centro del sacco per una maggiore sicurezza e una maggiore stabilità.



6.
Far passare le bretelle
della cintura di sicurezza
della carrozzina attraverso
gli occhielli della navicella
morbida. Far passare la
cintura addominale di lato
e collegarla con la fibbia
della cintura sottogamba.



7.
Tirare la linguetta posteriore della navicella sopra
la parte posteriore del
passeggino e fissare
la chiusura in velcro
all'occhiello di sicurezza.

Istruzioni per il montaggio dell'inserto in pelliccia (disponibile come accessorio) all'interno della navicella morbida:



 Fissare l'inserto sulla testiera della navicella morbida mediante la chiusura lampo.



2.
Tirare le due clip
della parte superiore
della navicella morbida
attraverso il risvolto
dell'inserto.

ATTENZIONE! Questo prodotto è omologato solo per un bambino che non è ancora in grado di stare seduto da solo, di rotolare sul fianco o di tirarsi su a gattoni. Peso massimo del bambino: 9 kg.

Non mettere mai questa navicella su un supporto.

Istruzioni per il controllo e la manutenzione

Tutti i materiali da noi impiegati sono facili da pulire.

Manutenzione delle parti in tessuto

Pulite i tessuti sporchi con una spazzola per vestiti asciutta o con acqua pulita (asciugare con il fon) evitando di sfregare con troppa forza. È possibile rimuovere le macchie più ostinate con un detersivo per delicati. Tutte le parti in tessuto removibili possono essere lavate in lavatrice a 30° (programma per delicati) con un detersivo per delicati. Se vi capita di essere sorpresi da un acquazzone, fate asciugare la navicella in un luogo asciutto e arieggiato. Oltre alle loro molte caratteristiche positive, i nostri tessuti sono molto sensibili ai raggi solari intensi. Vi consigliamo pertanto di lasciare la navicella all'ombra.

Acquistando questo prodotto avete diritto ad una garanzia di 2 anni. La garanzia decorre dalla consegna del prodotto da parte del rivenditore. Come pezza giustificativa conservate questa cartolina compilata, il documento di consegna da voi firmato e lo scontrino d'acquisto per tutta la durata della garanzia. In assenza di tali documenti non ci è possibile elaborare

GARANZIA IN CASO DI RECLAMO

La garanzia si riferisce a tutti i difetti del materiale e di produzione presenti al momento della consegna.

CASI IN CUI NON SI FORNISCE NESSUNA GARANZIA

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per difetti e danni alla merce venduta non imputabili a noi. Ciò vale in particolare per:

- segnali naturali dovuti all'uso (usura) e danni dovuti ad un utilizzo smodato
- danni conseguenti emersi perché i danni/vizi non sono stati presi in considerazione e a causa di ciò hanno reso più complicata una possibile riparazione
- danni dovuti ad un utilizzo improprio o inappropriato (v. Istruzioni per l'uso)
- danni dovuti ad un errato montaggio o messa in funzione
- danni dovuti ad un comportamento negligente o ad una scarsa manutenzione del prodotto acquistato
- danni dovuti a modifiche inappropriate al prodotto acquistato

Condizioni di garanzia

CASI DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

Formazione di muffa: se i tessuti si inumidiscono, devono essere asciugati bene per evitare che si formi muffa (v. Istruzioni per l'uso). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la formazione della muffa. **Scolorimento dei tessuti:** il produttore certifica che i tessuti sono conformi alle relative norme vigenti. Non è da escludere che i tessuti sbiadiscano a causa di esposizione ai raggi del sole, usura, utilizzo di detersivi, strofinamento (in particolare nei punti intorno alle maniglie) o a lavaggi frequenti. Ciò non costituisce pertanto alcun fondamento per un eventuale reclamo. Purtroppo non è sempre possibile evitare lievi differenze di colore tra le singole parti. In tal caso non ci assumiamo alcuna responsabilità. Formazione di nodi nei tessuti: non ci assumiamo alcuna responsabilità per la formazione di nodi nei tessuti in quanto ciò rientra nella cura generale dei vestiti. Il problema può essere eliminato in tutta semplicità come nel caso dei maglioni di lana con una spazzola per vestiti o un'apposita macchina sciogli nodi. **Strappi nelle cuciture, nelle clip e nel tessuto:** vi preghiamo di verificare attentamente all'atto dell'acquisto che tutte le parti in tessuto, le cuciture e le clip siano cucite e fissate regolarmente. Eventuali reclami per cuciture/clip difettose devono essere comunicati al rivenditore subito dopo la constatazione del difetto.

A COSA DOVETE PRESTARE ATTENZIONE ALL'ATTO DELL'ACQUISTO

Verificate che la navicella sia fornita con tutti i suoi componenti e che non manchi nessuna parte. Verificate il corretto funzionamento di tutte le funzioni della navicella e confermatele su questo documento di consegna.

COME PROCEDERE IN CASO DI RECLAMO

Comunicate immediatamente per telefono il difetto al rivenditore presso il quale avete acquistato il passeggino per concordare come procedere. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i vizi rilevanti ai fini della sicurezza che non sono stati comunicati al rivenditore entro 30 giorni dal loro manifestarsi. Nell'elaborazione dei reclami trovano applicazione tassi di deprezzamento specifici per ciascun prodotto. A tal fine si rimanda alle Condizioni generali di contratto esposte.

Fare attenzione che il passeggino sia pulito quando viene inviato.

I passeggini molto sporchi non possono essere riparati.

UTILIZZO, CURA E MANUTENZIONE

Il passeggino è un mezzo di trasporto per il vostro bambino e per poter conservare la sua qualità originaria deve essere sottoposto alla cura e alla manutenzione previste nelle Istruzioni per l'uso.



Enhorabuena

Para que su bebé se sienta seguro y protegido se ha decantado por un pro calidad de la marca **Xarian** y, por lo tanto, ha hecho una muy buena elec cación de gran calidad y los continuos y rigurosos controles de calidad le pi la seguridad de que podrá disfrutar durante mucho tiempo de su capaz **X** elaboración con textiles libres de sustancias nocivas le garantiza la máxima para su hijo.

¡Atención! Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar su consérvelas para poder consultarlas en un futuro en caso de dudas o Si no obedece estas advertencias, la seguridad de su hijo puede verse

Por la seguridad de su bebé

¡ATENCIÓN! La cabeza del bebé no debe estar nunca por debajo de su cuerpo

la bolsa de transporte.

¡ATENCIÓN! Nunca deje a su bebé en el capazo sin vigilancia.

¡ATENCIÓN! Este capazo únicamente es adecuado para niños que todavía no p

sentarse por sí solos, pero que pueden rodar lateralmente o gatea

Peso máximo del bebé: 9 kg.

¡ATENCIÓN! No deposite nunca este capazo sobre un soporte.Coloque el capaz

únicamente sobre una base fija y horizontal.

¡ATENCIÓN! No deje a otros niños jugar sin vigilancia cerca del capazo.

¡ATENCIÓN! No utilice el capazo si le faltan piezas, o si éstas estuvieran quebra

Instrucciones de uso para la bolsa combi



"Bolsa combi"

La bolsa combi es a la vez bolsa de transporte y saco pa El respaldo acolchado del saco de silla sirve, al mismo t superficie de apoyo para la base del capazo. Para conseprotector del cabezal tire ligeramente de la cuerda. La pa saco de silla sirve también como cubierta cortavientos p Para ello, fíjela al capazo con ayuda de la cremallera.

Empleo del capazo en la sillita

¡ATENCIÓN! Sujete siempre el capazo con el arnés introduciendo los dos enganches del sistema de cinturones de seguridad en la hebilla prevista para ello, situada en la parte superior del capazo. ¡Coloque el arnés siempre plano! ¡Introduzca también los dos enganches laterales en los orificios para el estribo protector dispuestos en el reposabrazos! Coloque siempre el reposapiés de la sillita en posición hori-



zontal para que el capazo quede protegido de forma adicional ante posibles resbalones.

La capota de la sillita debe estar fijada al cochecito. Los botones automáticos deben estar fijados al dorso del cochecito.





Orifici (también para estribo protector)

Instrucciones de uso para la bolsa blanda



"Bolsa blanda"

La bolsa blanda es a la vez bolsa de transporte y saco pa

¡ATENCIÓN! Antes de transportar la bolsa blanda cierres de la correas de transporte, los conectores, los el en el suelo, los cinturones de seguridad adicionales estár correctamente y todas las cremalleras cerradas.

¡ATENCIÓN! Transporte a su bebé únicamente con la cubierta cerrada. Al transportarlo, asegúrese de que las asas se encuentren los más verticales posible hacia arriba y nunca laterales hacia afuera. Asegúrese de que el cinturón de seguridad adicional siempre esté enganchado por ambos lados a los lazos de las asas.



Empleo del saco en el accesorio para sillita

¡ATENCIÓN! Sujete siempre el capazo con el arnés introduciendo los dos enganches del sistema de cinturones de seguridad en la hebilla prevista para ello, situada en la parte superior del capazo. ¡Coloque el arnés siempre plano! ¡Introduzca también los dos enganches laterales en los orificios para el estribo protector dispuestos en el repo-

Instrucciones de uso para la bolsa blanda

Instrucciones para la transformación de la "bolsa blanda" en saco térmico para el bebé:



Abrir la cremallera en la parte inferior de la bolsa blanda y retirar la placa de fondo.



2. Separar la cabecera con cremallera de la bolsa blanda.





3.
Retirar las asas y
los cinturones de
seguridad de los
elementos angulares.




Extraer los elementos angulares de las fundas textiles.



5. Introducir la correa para las piernas del cochecito por el orificio situado en el centro del saco, consiguiendo así una posición más segura y mayor seguridad.



o.
Introducir los cinturones
para los hombros del
cochecito por los orificios del capazo flexible.
Introducir el arnés por
el lateral y unirlo con la
correa para las piernas
mediante la hebilla.



7.
Introducir la lengüeta dorsal del capazo flexible en el respaldo del cochecito y fijar la cinta de velcro a los orificios de seguridad.

Instrucciones para la colocación de la piel de invierno (disponible como accesorio) dentro de la bolsa blanda:



1.
La piel de invierno se
fija con la cremallera a
la cabecera de la bolsa
blanda.



Abrochar los dos botones de la cobertura de la bolsa blanda en el dobladillo de la piel de invierno.

¡ATENCIÓN! Este producto solo es apto para bebés que todavía no se puedan levantar, rodar hacia un lado ni ponerse en posición de gateo. Peso máximo del bebé: 9 kg.

No utilice nunca esta bolsa de transporte sobre un soporte de pata.

Controles e instrucciones de mantenimiento

Todos los materiales empleados son fáciles de limpiar.

Limpieza de las partes de tela

Limpie la tela sucia con un cepillo para la ropa seco o con agua limpia (secar con el secador), evitando frotar con fuerza. Las manchas difíciles pueden eliminarse con un detergente poco agresivo. Todas las piezas de tela desmontables pueden introducirse en la lavadora a 30° C (programa delicado), utilizando un detergente delicado. Si alguna vez se ve sorprendido por un chaparrón, seque su cochecito de inmediato en un lugar seco y ventilado. A pesar de sus numerosas ventajas positivas, nuestras telas son muy sensibles a la intensa radiación solar. Por lo tanto, le recomendamos aparcar el cochecito a la sombra

Garantía de 2 AÑOS

Con este producto goza de una garantía de calidad de 2 años ante el socio contractual. El plazo de la garantía de calidad comienza con la entrega del producto por parte de su distribuidor. Para demostrar la duración del plazo de garantía, le rogamos que conserve la tarjeta cumplimentada del cheque de entrega firmado por usted, así como la prueba de compra. Sin la presentación de estos documentos no podrá tramitarse ninguna reclamación.

GARANTÍA EN CASO DE RECLAMACIÓN

La garantía abarca todos los defectos de material o de fabricación existentes en el momento de la entrega.

NO SE ASUMIRÁ NINGUNA GARANTÍA DE LA CALIDAD...

No se asumirá ninguna garantía en caso de defectos o daños en la mercancía vendida de la que no seamos responsables. Lo anterior se aplica a:

- las marcas de uso habituales (desgaste) y los daños por un desgaste excesivo,
- daños originados a consecuencia de daños/defectos que no se han tenido en cuenta y que, como resultado, requieren una reparación costosa,
- daños por un uso inadecuado o inapropiado (véase modo de empleo),
- daños por un montaje o puesta en marcha erróneos
- daños por un trato descuidado o un mal mantenimiento del producto de compra,
- daños por modificaciones inadecuadas del producto de compra.

Acuerdo de calidad

¿Garantía o no?

Aparición de moho: las partes textiles húmedas deben secarse correctamente para evitar la aparición de moho (véase instrucciones de empleo). No puede asumirse ninguna garantía en caso de aparición de moho. Decoloración de la tela: garantizamos que las telas obedecen las normas vigentes. No se puede descartar la decoloración por la radiación solar, la influencia de la transpiración, los productos de limpieza, el desgaste (especialmente en las partes situadas en la zona de agarre) o el frecuente lavado y, por lo tanto, no existe ningún motivo de reclamación. Lamentablemente, no siempre puede evitarse la pequeña diferencia de colores entre partes concretas del acabado. No se puede asumir ninguna garantía al respecto. Formación de bolitas en la tela: no se asume ninguna garantía por la formación de bolitas. Esto ocurre como resultado del cuidado normal de la tela y puede solucionarse simplemente con un cepillo para la ropa o con una máquina al igual que con los jerséis de lana. Rotura de las costuras/botones/ tela: al realizar su compra, compruebe detenidamente que todas las piezas de tela, costuras y botones automáticos estén cosidos y fijados correctamente. Las posibles objeciones sobre las costuras/botones automáticos defectuosos deben reclamarse directamente a su distribuidor especializado tras detectar el problema.

LO QUE DEBE TENER EN CUENTA AL COMPRARLO

Compruebe que el saco se suministra con todas las piezas y que no falta nada. Compruebe que todas las funciones del cochecito funcionan correctamente y confírmelo en la revisión de entrega.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMACIÓN

Comunique de inmediato del defecto por teléfono al distribuidor especializado que le ha vendido el cochecito para informarse de los siguientes pasos. En caso de defectos importantes para la seguridad que no hayan sido comunicados al distribuidor especializado en un plazo de 30 días tras su aparición, no se asumirá ninguna garantía. La tramitación de los derechos de reclamación conlleva tasas de gestión específicas de los productos. Aquí le remitimos a las condiciones generales de contratación facilitadas.

Asegúrese de que el cochecito se envíe limpio. Los cochecitos muy manchados no pueden repararse.

EMPLEO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El cochecito es un medio de transporte para su hijo y debe cuidarse y mantenerse de acuerdo con las instrucciones de empleo, a fin de mantener su calidad original.



Blahopřejeme Vám

Vaše děťátko se má cítit v bezpečí, a proto jste se rozhodli pro velmi kvalitn firmy *Hartan*. Vybrali jste si skutečně dobře. Velmi kvalitní provedení a prů kontroly jakosti Vám zaručují, že budete mít z Vašeho výrobku *Hartan* velr radost. Zpracování tkanin, které jsou kontrolovány na obsah škodlivých látel že jsou pro Vaše dítě nezávadné.

DŮLEŽITÉ: Pročtěte si před použitím pečlivě všechny návody a uscho pozdější použití a další dotazy.

Pokud byste nedbali na tato upozornění, mohlo by to ohrozit bezpečno dítěte.

Pro bezpečnost Vašeho dítěte

UPOZORNĚNÍ: Hlava dítěte by v přenosné tašce nikdy neměla být níže než jeho

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte dítě nikdy v tašce bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Tato taška je určena jen pro dítě, které se ještě neumí samo pos

převrátit na stranu nebo se podepřít rukama a koleny. Maximální tělesná hmotnost dítěte: 9 kg.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tuto tašku nikdy na stojanu. Pokládejte tašku jen na

vodorovný podklad.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte si hrát jiné děti bez dozoru v blízkosti tašky.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tašku, když jsou její díly natržené nebo prasklé. Kc

pravidelně držadla a dno, jestli nejsou poškozené nebo opotřebe

Návod k použití tašky Kombi



"taška Kombi" Taška Kombi slouží jako taška na přenášení dítěte i jako na Zádová část nánožníku je současně podložkou pro vložení Pro vytvoření hnízdečká kolem hlavy trochu přitáhněte šňů: Vrchní část nánožníku slouží zároveň jako přikrývka na taš větrem. Připevněte ji proto zipem k tašce.

Použití tašky v nástavci sportovního kočárku

UPOZORNENI: Přenosnou tašku na dítě upevněte vždy pánevním pásem, přičemž spojíte oba dva zásuvné díly popruhů s částí opatřenou přezkou, která se nachází na horní části tašky. Pánevní pás vždy pevně utáhněte! Zastrčte navíc oba násuvná spojka zástrčné díly po stranách do otvorů pro bezpečnostní madlo v opěrce pro ruce! Nastavte opěrku pod nohy sportovního kočárku vždy do vodorovné polohy, aby byla taška navíc zajištěna proti vyklouznutí.



Stříška sportovní nástavby musí být namontovaná na kočárek. Druky musí být uchyceny na zadní straně sportovního kočárku.



Upínací díl (také pro bebezpečnostní madlo)

Bedienungsanleitung für Softtasche



"taška Soft" Taška Soft slouží jako taška na přenášení dítěte i jako náno **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím tašky Soft k nesen zda jsou uzávěry popruhů, zasouvací spony, rohové prvky na bezpečnostní popruhy správně zajištěné a všechny zipy zapn

UPOZORNĚNÍ: Přenášejte dítě jen s uzavřenou přikrývkou.

Při nošení dbejte na to, aby byly nosné popruhy natažené pokud možno svisle nahoru, nikdy je nevytahujte do stran. Dbejte na to, aby byl přídavný bezpečnostní pás zavěřen vždy po obou stranách v poukách nosných popruhů.

Použití tašky v nástavci sportovního kočárku

UPOZORNĚNÍ: Upevňujte tašku vždy pánevním pásem! Pánevní pás vždy pevně utáhněte! Zastrčte navíc oba násuvná spojka zástrčné díly po stranách do otvorů pro bezpečnostní madlo v opěrce pro ruce! Nastavte opěrku pod nohy sportovního kočárku vždy do vodorovné polohy, aby byla taška navíc zajištěna proti vyklouznutí. Stříška

Poutko nosného popru



Moený

Návod k použití tašky Soft

Návod na úpravu "tašky Soft" na termonánožník:



Rozepněte zip na spodní straně tašky a vyjměte desku na dně tašky.



Hlavový díl se zipem oddělte od tašky.





3. Sundejte popruhy a bezpečnostní pásy z rohových prvků.




 Vytáhněte rohové prvky z látkových ok.



5. Nožní pás v kočárku provlékněte knoflíkovou dírkou ve středu nánožníku, dosáhnete tím bezpečnějšího sezení a zvýšené bezpečnosti.



Ramenní pásy kočárku provlékněte knoflíkovými dírkami tašky. Bederní pásy na bocích přitáhněte a spojte je s přezkou nožního pásu.



7.
Zádový díl přenosné
tašky přetáhněte přes
zadní část kočárku
a pásek se suchým
zipem připevněte na
zajišťovacím oku.

Návod pro vložení zimní kožešinové vložky do tašky Soft (vložka je k dostání jako příslušenství):



1. Zimní kožešinová vložka se zipem připevní na hlavovou část tašky Soft.



2. Klopou zimní kožešiny provlékněte dva knoflíky přikrývky tašky Soft.

UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek je určen pouze pro dítě, které se ještě neumí samo posadit, resp. převrátit se na bok nebo se vzepřít na rukou a na kolenou. Maximální hmotnost dítěte: 9 kg.

Tuto přenosnou tašku nikdy nepoužívejte na podstavci.

Kontrola a návod na ošetřování

Všechny druhy materiálu, které používáme, se dají snadno ošetřovat.

Ošetřování látkových částí

Čistěte znečištěné látky kartáčem na šaty nasucho nebo čistou vodou (sušit vysoušečem vlasů), vyhněte se silnému dření. Těžko odstranitelné skvrny můžete čistit jemným pracím prostředkem. Všechny snímatelné látkové části můžete prát jemným pracím prostředkem v pračce při 30° C (šetrné praní). Pokud by Vás někdy překvapil prudký déšť, usušte potom tašku na dítě v suché, vzdušné místnosti. Vedle mnoha kladných vlastností našich látek tyto látky reagují na intenzivní sluneční záření. Proto doporučujeme stavět tašku do stínu.

2letá záruka

U tohoto výrobku máte vůči svému smluvnímu partnerovi nárok na 2letou záruku. Záruční doba začíná předáním výrobku od vašeho prodejce. Jako doklad prosím uchovávejte po dobu záruky tuto vyplněnou kartu, kontrolní list, který jste vyplnili při převzetí a účtenku. Bez předložení těchto dokladů není možné reklamaci zpracovat.

Záruka v případě reklamace

Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu a vady vzniklé při výrobě, které existují v době předání výrobku.

ZÁRUKU NEPOSKYTUJEME ...

Ručení nepřebíráme za vady nebo poškození prodaného zboží, za které neodpovídáme. To platí především pro

- známky přirozeného opotřebení a poškození vzniklé nadměrným namáháním
- následné vady, které vznikly tím, že se nedbalo na poškození/vady a tím je ztížena oprava
- poškození vzniklé nevhodným nebo neodborným zacházením (viz návod k použití)
- poškození vzniklé chybnou montáží nebo uvedením do provozu.
- poškození zaviněné nedbalým zacházením nebo nedostatečnou údržbou zakoupeného zboží
- poškození, které vzniklo nevhodnými změnami zakoupeného zboží.

Dohoda o jakosti

PŘÍPAD, NA KTERÝ SE VZTAHUJE ČI NEVZTAHUJE ZÁRUKA?

Plesnivění: Když textilní části zvlhly, musí se řádně vysušit, aby se zabránilo tvorbě plísně (viz návod k použití). Na plesnivění nelze převzít záruku.

Blednutí látek: Potvrzujeme, že látky odpovídají platným normám. Působením slunce, potu, čisticích prostředků, oděrem (především v místech u rukojeti) nebo příliš častým praním nelze vyblednutí vyloučit a není tedy důvodem k reklamaci. Nepatrné rozdíly v barvě mezi jednotlivými výrobními šaržemi nelze bohužel vždy vyloučit. Na to nelze převzít záruku.

Tvoření uzlíků na látkách: Na tvoření uzlíků na látkách o se záruka neposkytuje. To spadá pod všeobecnou péči o oděvy a může se jako u vlněných svetrů jednoduše odstranit kartáčem na šaty nebo strojkem na odstraňování uzlíků.

Natržení švů/druků/látky: Při koupi prosím přesně zkontrolujte, jestli jsou všechny části látek, švy a druky řádně přišité a upevněné. Případné vady švů / vadné druky se musí reklamovat u Vašeho prodejce ihned poté, co byly zjištěny.

NA CO BYSTE MĚLI PŘI NÁKUPU DBÁT

Zkontrolujte, jestli Vám byla taška předána úplná a jestli nechybí žádné díly. Zkontrolujte, jestli dobře fungují všechny funkce tašky a potvrďte to v kontrolním předávacím dotazníku.

POSTUP PŘI REKLAMACÍCH

Oznamte bez prodlení telefonicky vady specializovanému prodejci, u kterého jste tašku zakoupili a dohodněte se s ním na dalším postupu. Za závady, které se týkají bezpečnosti a které nebyly specializovanému prodejci oznámeny do 30 dnů poté, co se vyskytly, nelze převzít ručení. Při zpracovávání nároků na reklamaci se používají odpisy specifické pro jednotlivé výrobky. Zde poukazujeme na Všeobecné obchodní podmínky, které jsou k dispozici k nahlédnutí.

Dbejte na to, abyste kočárek zaslali v čistém stavu. Silně ušpiněné kočárky nemohou být opraveny.

POUŽÍVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Taška je transportním prostředkem pro Vaše dítě a je třeba ji ošetřovat a udržovat podle návodu k použití, aby si uchovala svou původní kvalitu.



Srdečne Vám blahoželáme

Aby sa Vaše bábatko cítilo bezpečne a chránené, rozhodli ste sa pre produl kvality značky *Hartan* a tým ste spravili dobre. Vysoko kvalitné spracovani prísne kontroly kvality Vám dávajú istotu, že sa dlho budete tešiť z Vášho vy značky Hartan. Spracovanie textílií testovaných na škodlivé látky Vám gar nezávadnosť pre Vaše bábätko.

DÖLEZITÉ! Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky návody si ich pre neskoršie využitie a spätné otázky. Pokiaľ návodom nerozun potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na Vášho špecializovaného p

Pre bezpečnosť Vášho bábätka

VÝSTRAHA! Hlava dieťaťa by v prenosnej taške nemala byť nikdy nižšie než jeh VÝSTRAHA! Nenechajte Vaše bábätko v prenosnej vaničke nikdy bez dozoru.

VÝSTRAHA! Táto prenosná vanička je určená len pre bábätko, ktoré sa ešte nev

posadiť alebo pretočiť na stranu alebo sa podopierať na rukách a kr Najvyššia povolená hmotnosť bábätka: 9 kg.

VÝSTRAHA! Túto prenosnú vaničku nepoužívajte nikdy na stojane. Postavte var len na pevnú, vodorovnú podložku.

VÝSTRAHA! Nenechajte iné deti sa hrať bez dozoru v blízkosti vaničky.

VÝSTRAHA! Nepoužívajte prenosnú vaničku, pokiaľ sú jej časti natrhnuté alebo Kontrolujte pravidelne rukoväte a dno vaničky, či nie sú poškodené

opotrebované.

Návod na použitie kombinovanej vložnej tašky



.Kombinovaná vložná taška"

Kombinovaná vložná taška je taška na prenášanie dieťaťa a Spodný diel fusaka slúži zároveň ako podložka na ležanie na prenosnej vaničky.

Aby sa v oblasti hlavy vytvorilo hniezdo, potiahnite kordel.Vrc zároveň ako strieška prenosnej vaničky, ktorá chráni pred ve Aby ste striešku dosiahli, pripnite ju pomocou zipsu na preno

Použitie prenosnej vaničky v športovom kočíku

VÝSTRAHA! Tašku na nosenie dieťaťa upevnite vždy s bedrovým popruhom, pričom spojíte obidva zásuvné diely popruhového systému s prackou, ktorá sa nachádza na hornej časti tašky. Bezpečnostný bedrový pás vždy pevne upevnite! Následne vložte oba bočné umelohmotné zasúvače do otvorov pre ochranné rameno v operadle na ruky!

Nastavte opierku nôh športového kočíka vždy vodorovne, aby bola prenosná vanička dodatočne poistená proti vykĺznutiu.





Strieška nadstavby športového kočíka musí byť namontovaná na kočík. Gombíky musia byť zafixované na zadnej strane športového kočíka.



Bedienungsanleitung für Softtasche



"Mäkká vložná taška"

Mäkká vložná taška je taška na prenášanie dieťaťa a fusak s **VÝSTRAHA!**

Pred prenášaním mäkkej vložnej tašky skontrolujte, či sú uz popruhov, zásuvné spojenia, uholníky na dne tašky, prídavn popruhy správne zaistené a či sú všetky zipsy zapnuté.

VÝSTRAHA! Noste Vaše bábätko len s uzavretým krytom.

Pri nosení dbajte na to, aby boli nosné popruhy ťahané zvislo smerom nahor a nikdy nie smerom nabok, do vonka.

Dbajte na to, aby bol prídavný bezpečnostný pás vždy zavesený z obidvoch strán v pútkach nosných popruhov.



Pútko

nosného

popruhu

Prenosná val

Použitie prenosnej vaničky v športovom kočíku

VÝSTRAHA! Upevnite prenosnú vaničku vždy s bezpečnostným

bedrovým pásom! Bezpečnostný bedrový pás vždy pevne utiahnete! Dodatočne vložte oba bočné umelohmotné zasúvače do otvorov pre ochranné rameno v operadle na ruky! Nas športového kočíka vždv vodorovne. abv bola prenosná vanička dodatočne poistená proti vykĺznutiu. Strieška na

Návod na použitie mäkkej vložnej tašky

Návod na prestavbu "mäkkej vložnej tašky" na termofusak:



Otvorte zips na spodnej strane mäkkej vložnej tašky a vyberte dno.



 Hlavovú časť so zipsom odpojte od mäkkej vložnej tašky.





 Odstráňte popruhy na nosenie a bezpečnostné pásy z rohových prvkov.




4. Rohové prvky vytiahnite z textilných slučiek.



5. Nožný popruh v kočíku pretiahnite cez gombíkovú dierku v strede nánožníka, dosiahnete tým bezpečné sedenie a zvýšenú bezpečnosť.



6.
Náplecné popruhy kočíka pretiahnite cez gombíkové dierky tašky. Bedrové popruhy z bokov pritiahnite a spojte so sponou nožného popruhu.



7.
Chrbtovú sponu prenosnej tašky natiahnite
na zadnú časť kočíka
a pásku so suchým
zipsom upevnite na
zaisťovacej slučke.

Návod na vloženie zimnej kožušinovej vložky (v predaji ako príslušenstvo) do mäkkej vložnej tašky:



 Zimná kožušinová vložka sa upevňuje pomocou zipsu na hlavovú časť mäkkej vložnej tašky.



 Cez vyhnutú časť kožušinovej vložky pretiahnite dva gombíky prikrývky mäkkej vložnej tašky.

VÝSTRAHA! Tento produkt je vhodný len pre dieťa, ktoré sa ešte nevie samo posadiť resp. prevrátiť na bok alebo sa opierať o ruky a kolená. Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9 kg.

Túto tašku na nosenie nikdy nepoužívajte na stojane.

Kontrola a návod na ošetrovanie

Všetky nami použité materiály sa dajú ľahko ošetrovať.

Starostlivosť o látkové diely

Čistite zašpinené látky nasucho s kefou na oblečenie alebo s čistou vodou (osušiť s fénom), vyhnite sa silnému treniu. Silno znečistené miesta môžete odstrániť s jemným pracím prostriedkom. Všetky snímateľné látkové časti môžete prať s jemným pracím prostriedkom v práčke pri 30° (šetrný stupeň prania). Pokiaľ by Vás niekedy prekvapil lejak, osušte Vašu prenosnú vaničku v suchej, vzdušnej miestnosti. Popri mnohých pozitívnych vlastnostiach našich látok, reagujú tieto veľmi citlivo na intenzívne slnečné žiarenie. Preto odporúčame odkladanie vaničky v tieni.

2-ROČNÁ záruka

U tohto produktu máte voči vášmu zmluvnému partnerovi 2 roky nárok na záruku. Povinnosť záruky začína dňom prevzatia produktu od Vášho predajcu. Ako doklad si prosím po celú dobu záruky uschovajte túto vyplnenú kartu, Vami podpísaný šek o prevzatí, ako aj doklad o nákupe, bez predloženia týchto dokumentov nemôže byť reklamácia spracovaná.

Záruka v prípade reklamácie

Záruka sa vzťahuje na všetky chyby materiálu a výrobné chyby, ktoré sa vyskytnú v čase prevzatia.

NEPREBERÁME ZÁRUKU ZA.

Nepreberáme záruku za vady alebo poškodenia povrchu tovaru, ktoré neboli spôsobené nami. Toto platí najmä pre

- Prirodzené opotrebenia (oder) a škody spôsobené nadmerným namáhaním
- Chyby, ktoré vzniknú z toho, že poškodenia/chyby boli zanedbané a na základe toho vedú k sťaženej oprave
- Škody spôsobené nevhodným alebo neodborným zaobchádzaním (pozri návod na obsluhu)
- Škody spôsobené chybnou montážou alebo chybným spustením do prevádzky.
- Škody spôsobené nedbanlivým zaobchádzaním alebo nedostatočnou údržbou predmetu kúpy
- Škody spôsobené neodbornými zmenami na predmete kúpy.

Zárucné podmienky

Na čo sa záruka vzťahuje a na čo nie?

Tvorba plesne: Pokiaľ textilné časti navlhnú, musia byť správne vysušené, aby sa tak zabránilo vzniku plesne (pozri návod na použitie). Na vznik plesne nemôže byť záruka uplatnená. Blednutie látok: Potvrdzujeme , že látky zodpovedajú platným normám. Pri priamom slnečnom žiarení, vplyve potu, čistiaceho prostriedku, pri otieraní (najmä na miestach, ktoré sú v oblasti držadiel) alebo príliš častom praní sa nedá blednutie látok vylúčiť a preto to nie je dôvod na reklamáciu. Malým farebným rozdielom medzi jednotlivými výrobnými časťami sa žiaľ nedá vždy zabrániť. Preto sa na ne záruka nemôže vzťahovať. Tvorenie hrčiek na látke: Na tvorenie hrčiek sa záruka nevzťahuje. Toto spadá pod všeobecnú starostlivosť o odevy a môže byť rovnako ako pri bavlnených pulóvroch jednoducho odstránené kefou na odevy alebo prístrojom na odstraňovanie hrčiek. Roztrhnutie švov/patentiek/látky: Prosím skontrolujte pri nákupe podrobne, či sú všetky látkové diely, švy a patentky správne prišité a upevnené. Prípadné reklamácie švov/chybných patentiek musia byť okamžite po zistení chyby hlásené u Vášho špecializovaného predajcu.

NA ČO MUSÍTE PRI KÚPE DBAŤ

Skontrolujte, či bol kočík dodaný kompletne a či nechýbajú nejaké diely. Skontrolujte, či všetky funkcie kočíka plnohodnotne fungujú a potvrďte to na šeku o predaji.

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCIÁCH

Okamžite telefonicky ohláste chybu u špecializovaného predajcu, u ktorého ste prenosnú vaničku kupovali, aby ste sa dohodli na ďalšom postupe. Na závažné bezpečnostné chyby, ktoré neboli do 30-tich dní po vzniku ohlásené špecializovanému predajcovi, sa nemôže žiadna záruka vzťahovať. Pri spracovaní žiadostí o reklamáciu sa použijú odpisové sadzby špecifické pre produkt. Tu sa odvolávame na určené všeobecné obchodné podmienky.

Pazite na to, da se kolica čista pošalju nazad. Prljava kolica ne mogu da se poprave.

VYUŽITIE, STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Prenosná vanička je transportný prostriedok pre Vaše bábätko a musí byť ošetrovaná a udržiavaná podľa návodu na použitie, aby sa zachovala jej pôvodná kvalita.



Srdačne čestitke

Da bi se Vaša beba osjećala sigurno i zaštićeno, odlučili ste se za visoko ku proizvod kuće *Hartan* i time ste donijeli vrlo dobru odluku. Kvalitetna obrac stroge kontrole kvalitete sigurno Vam pružaju garanciju da ćete dugo imati provisenom proizvodom. Obrada materijala provjerenih na štetne sagarantira Vam da možete biti bezbrižni za Vašu bebu.

VAŽNO! Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate uputstva i da za kasniju upotrebu i eventualna pitanja.

Ako ne slijedite ova uputstva to može utjecati na sigurnost Vašeg djete

Radi sigurnosti Vašeg djeteta

UPOZORENJE! Glava djeteta u torbi za nošenje nikada ne smije biti niže p

od tijela.

UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte Vaše dijete bez nadzora u nosiljci.

UPOZORENJE! Ova nosiljka je prikladna za jedno dijete koje se ne može

uspraviti i sjesti tj. ne može da se prevrtati u stranu ili se c

ručice i koljena. Maksimalna težina djeteta: 9 kg.

UPOZORENJE! Ovu nosiljku nemojte nikada koristiti na stalku.

Nosiljku postavljajte isključivo na tvrdu i ravnu podlogu.

UPOZORENJE! Ne dozvolite drugoj djeci da se bez nadzora igraju u blizin

UPOZORENJE! Nemojte koristiti ovu nosiljku ako su neki dijelovi poderani

polomljeni. Redovno kontrolirajte ručke i dno na oštećenja

simptome istrošenosti.

Uputa za uporabu kombinirane torbe



.Kombinirana torba"

Kombinirana torba je istovremeno i torba za nošer noge. Zadnji dio vreće za noge je istovremeno pro nosiljke.Da biste napravili gnijezdo u području oko

Gornji dio vreće za noge istovremeno služi i kao po vjetra na nosiljci. U tu svrhu ga uz pomoć patentno pričvrstite na nosiljku.

Korištenje nosiljke u umetku za sportska kolica

UPOZORENJE! Pričvrstite korpu za nošenje sa pojasom preko bokova na način, da utične dijelove sustava pojasa utaknete u predviđeni čvrsti dio kućišta, koji je postavljen na gornjem dijelu korpe. Uvijek čvrsto zategnite pojas sa kopčom! Dodatno prikopčajte oba bočna utična spojnica u otvore za zaštitni obruč na naslonu za ruke! Uvijek vodoravno postavite naslon za noge na

sportskim kolicima kako bi nosiljka bila dodatno osigurana od isklizavanja.



Pokrov umetka za sportska kolica se mora montirati na kolica. Pritisni gumbi moraju biti fiksirani na poleđini sportskih kolica.



Mjesto spajanja (i za zaštitni obruč)

Uputa za uporabu mekane torbe



"Mekana torba" Mekana torba je istovremeno torba za nošenje i vro UPOZORENJE! Prije nošenja mekane torb zatvarače remenja za nošenje, utične spojeve, kuti dnu, ispravno uklapanje dodatnih sigurnosnih elem da li su zatvoreni svi patentni zatvarači.

UPOZORENJE! ! Vašu bebu nosite isključivo sa zatvorenim pokrivačem. Prilikom nošenia vodite računa o tome da pojasevi za nošenie bude što je moguće više ravno prema gore i da nikada ne vučete bočno ili prema van. Vodite računa, da dodatni sigurnosni pojas uvijek bude obješen sa obje strane u ušice remenja za nošenje.

Ušice poiase va za nošen



Korištenje nosiljke u umetku za sportska kolica UPOZORENJE! Nosiljku uvijek pričvrstite pojasom sa kopčom! Uvijek čvrsto zategnite pojasom sa kopčom! Dodatno prikopčajte oba bočna utična spojnica u otvore za zaštitni okvir na naslonu za ruke! U postavite naslon za noge na sportskim kolicima kako bi nosiljka bila dodatno osigurana od iskliz

Uputa za uporabu mekane torbe

Uputa za pregrađivanje "Mekane torbe" u termo-vreću za noge:



Otvorite patentni zatvarač na donjoj strani mekane torbe i izvadite podnu ploču.



z. Uzglavlje sa patentnim zatvaračem odvojite od mekane torbe.





3.
Remene za nošenje i sigurnosne remene odvojite od kutnih elemenata.




Izvadite kutne elemente iz tekstilnih petlji.



5. Remen za noge na kolicima provucite kroz rupu u sredini vreće z grijanje nogu, kroz to je moguć siguran dosjed i povećana sigurnost.



Remene za ramena na kolicima provucite kroz rupe na mekanoj torbi. Remene oko bokova bočno dovedite i spojite sa kopčama remena za noge.



7. Stražnju spojku mekane torbe povucite preko stražnjeg dijela kolica i zatvarač na čičak pričvrstite na sigurnosnoj ušici.

Uputa za ugradnju umetka od krzna za zimu (može se nabaviti ao oprema) u mekanu torbu:



1. Zimsko krzno se sa patentnim zatvaračem na uzglavlju može pričvrstiti u mekanu torbu.



2.
Dva gumba deke
mekane torbe
provucite kroz preklop
zimskog krzna.

UPOZORENJE! Ovaj proizvod isključivo je namijenjen za dijete, koje još ne može samostalno sjediti tj. koje se još ne može kotrljati u stranu ili se osloniti na ruke i koljena. Najveća težina djeteta: 9 kg

Ovu torbu za nošenje nikada nemojte koristiti na stalku.

Uputa za kontrolu i njegu

Svi materijali koje smo upotrijebili su jednostavni za održavanje.

Održavanje tekstila

Zaprljane materijale očistite četkom za odjeću ili čistom vodom (osušite sušilom za kosu), izbjegavajte jako trljanje materijala. Tvrdokorne mrlje možete ukloniti blagim deterdžentom. Sve tekstilne dijelove koji se skidaju možete oprati blagim deterdžentom u mašini za pranje rublja na 30° (delikatan program pranja). Ako Vas nekada iznenadi pljusak, osušite nosiljku u suhoj i provjetrenoj prostoriji. Osim mnogih pozitivnih karakteristika naših materijala, oni su vrlo osjetljivi na intenzivne sunčeve zrake. Stoga preporučujemo da nosiljku ostavljate

2-GODIŠNJA garancija

Na ovaj proizvod imate u odnosu na svog ugovornog partnera pravo na jamstvo u trajanju od 2 godine. Garantni rok počinje danom predaje proizvoda od strane Vašeg prodavača. Radi dokaza molimo Vas sačuvajte ispunjeni garantni list, listu o primopredaji potpisanu od Vas kao i račun o prodaji za cijelo vreme trajanja garantnog roka, jer bez podnošenja ovih dokumenata reklamaciju nećemo moći uzmeti u obzir.

Jamstvo u slučaju reklamacije

Garancija se odnosi na sve greške materijala ili nastale u proizvodnji, koje su postojale u trenutku predaje.

Ne pružamo garanciju za...

Ne pružamo garanciju za prodanu robu u pogledu nedostataka ili oštećenja, koje mi ne priznajemo. To posebno važi za

- prirodnu istrošenost (habanje) i oštećenja nastala uslijed prekomjernog korištenja
- Posljedični kvarovi, koji su nastali uslijed toga što oštećenjima/kvarovima nije poklonjena pažnja i zbog toga je došlo do otežanog popravka
- Oštećenja nastala uslijed neprikladne ili nestručne upotrebe (vidi uputstvo za upotrebu)
- Oštećenja nastala uslijed pogrešne montaže ili puštanja u rad.
- Oštećenja uslijed nemarnog rukovanja ili manjkavog održavanja kupljenog predmeta
- Oštećenja nastala uslijed nestručno izvršenih preinaka na kupljenom predmetu.

Izjava o kvaliteti

Da li postoji pravo na garanciju ili ne?

Stvaranje budi: Kada se tekstili navlaže potrebno ih je pravilno osušiti kao biste spriječili stvaranje plijesni (vidi uputstvo za upotrebu). U vezi sa stvaranjem plijesni ne priznajemo garanciju. Izbjeljivanje materijala: Mi garantiramo da su materijali u skladu sa važećim propisima. Uslijed sunčevog zračenja, utjecaja znoja, deterdženata, trenja (a posebno na mjestima u blizini ručke) ili prečestog pranja, ne može se isključiti pojava izbjeljivanja materijala što ne predstavlja osnovu za reklamaciju. Male razlike u boji između pojedinih dijelova proizvoda na žalost nije uvijek moguće izbjeći. U vezi sa tim ne priznajemo garanciju. Stvaranje grudastih dijelova materijala: Zbog stvaranja grudastih dijelova na materijalu ne priznajemo garanciju. To spada u opću njegu odjevnih predmeta i kao i kod vunenih pulovera može se jednostavno ukloniti četkom za odijela ili mašinom za šišanje pulovera. Trganje šavova/zatvarača/materijala: Molimo Vas da prilikom kupovine detaljno provjerite, da li su svi dijelovi materijala, šavovi i zatvarači pravilno ušiveni i pričvršćeni. Eventualne pritužbe na šavove/defektne zatvarače moraju se, neposredno kada utvrdite grešku, reklamirati kod Vašeg specijaliziranog prodavača.

O čemu prilikom kupovine morate voditi računa

Provjerite da li je nosiljka kompletna prilikom isporuke i da li nedostaju neki dijelovi. Provjerite da li sve funkcije nosiljke funkcioniraju u potpunosti i potvrdite ovo na listi o primopredaji.

Postupak kod reklamacije

Bez odlaganja prijavite telefonom grešku specijaliziranom prodavaču kod kojeg ste kupili nosiljku, kako biste se dogovorili o daljnjim načinima postupanja. Za nedostatke relevantne za sigurnost koji ne budu prijavljeni specijaliziranom prodavaču u roku od 30 dana od trenutka kada se pojave, ne možemo priznati garanciju. Prilikom obrade zahtjeva za reklamaciju primjenjuju se za proizvod specifične stope amortizacije. Na ovom mjestu upućujemo na priložene Opće Uvjete Poslovanja.

Pazite na to, da se kolica čista pošalju natrag. Onečišćena kolica se ne mogu popravljati.

Upotreba, njega i održavanje

Nosiljka je prijevozno sredstvo za Vaše dijete i morate je njegovati i održavati u skladu sa uputama, kako bi izvorna kvaliteta ostala očuvana.



Srdačne čestitke

Da bi se Vaša beba osećala sigurno i zaštićeno, odlučili ste se za visoko kv proizvod kuće **Hartur** i time ste doneli veoma dobru odluku. Kvalitetna obr stroge kontrole kvaliteta sigurno Vam pružaju garanciju, da ćete dugo imati radosti sa Vašim **Hartur** proizvodom. Obrada materijala proverenih na štel materije garantuje Vam da možete da budete bezbrižni za Vašu bebu.

VAŽNO! Molimo vas da pre upotrebe pažljivo pročitate uputstva i da i za kasniju upotrebu i eventualna pitanja.

Ako ne sledite ova uputstva to može uticati na sigurnost Vašeg deteta.

Radi sigurnosti Vašeg deteta

UPOZORENJE! Glava deteta u torbi za nošenje nikada ne sme da bude niže po

od tela.

UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte Vaše dete bez nadzora u nosiljci.

UPOZORENJE! Ova nosiljka je podesna za jedno dete, koje ne može samostalr

uspravi i sedne tj. Ne može da se prevrće u stranu ili da se osla

ručice i kolena.

Maksimalna težina deteta: 9 kg.

UPOZORENJE! Ovu nosiljku nemojte nikada da koristite na stalku.

Nosiljku postavljate isključivo na tvrdu i ravnu podlogu.

UPOZORENJE! Ne dozvolite drugoj deci da se bez nadzora igraju u blizini nosilj

UPOZORENJE! Nemojte da koristite ovu nosiljku, ako su neki delovi pocepani ili

Redovno prekontrolišite ručke i dno na oštećenia ili simptome is

Uputstvo za korišćenje mekane torbe



..Kombinovana torba"

Kombinovana torba je istovremeno i torba za noše noge. Zadnji deo džaka za noge je istovremeno di nosilike.

Da napravite gnezdašce u predelu oko glave malc Gornji deo džaka za noge istovremeno služi i kao vetra na nosiljci. U tu svrhu ga uz pomoć rajsferšli nosiljku.

Korišćenje nosiljke u umetku za sportska kolica

UPOZORENJE! Korpu za nošenje pričvrstite sa kaišem preko bokova na način, da utične delove sistema kaiševa utaknete u predviđeni čvrsti deo kućišta, koji je postavljen na gornjem delu korpe. Uvek čvrsto zategnite pojas sa kopčom! Dodatno prikopčajte oba bočna utična spojnica u otvore za zaštitni obruč na naslonu za ruke! Uvek vodoravno postavite naslon za noge na

sportskim kolicima kako bi nosiljka bila dodatno osigurana od isklizavanja.



Pokrivač elementa za sportska kolica mora se montirati na kolica. Pokrivač elementa za sportska kolica mora se montirati na kolica.



Mesto spajanja (i za zaštitni obruč)

Bedienungsanleitung für Softtasche



"Mekana torba"

Mekana torba je istovremeno torba za nošenje i vri **UPOZORENJE!** Pre nošenja mekane torbe zatvarače kaiša za nošenje, utične spojeve, kutne e ispravno uklapanje dodatnih bezbednosnih elemena da li su zatvoreni svi patentni zatvarači.

UPOZORENJE! Vašu bebu nosite isključivo sa zatvorenim prekrivačem. Prilikom nošenja vodite računa o tome, da kaiševi zanošenje gledaju što je moguće više pravo ka gore i da nikada ne vučete bočno ili ka spolja. Vodite računa, da dodatni sigurnosni kaiš uvek bude obešen sa obe strane u ušice kaiševa za nošenje.

Ušice kaiša za nošenje



Korišćenje nosiljke u umetku za sportska kolica

UPOZORENJE! Nosiljku uvek pričvrstite pojasom sa kopčom!
Uvek čvrsto zategnite pojas sa kopčom! Dodatno prikopčajte oba bočna utična spojnica u otvor okvir na naslonu za ruke! Uvek vodoravno postavite naslon za noge na sportskim kolicima kako dodatna spigurana od izklizavanja. Pokrivač elementa za sportska kolica

Uputstvo za korišćenje mekane torbe

Uputstvo za pregrađivanje "Mekane torbe" u termo-vreću za noge:



Otvorite patentni zatvarač na donjoj strani mekane torbe i izvadite podnu ploču.



Gornji deo sa patentnim zatvaračem odvojite od mekane torbe.





 TKaiševe za nošenje i bezbednosne kaiševe razdvojite od ugaonih elemenata.




4. Izvadite ugaone elemente iz tekstilnih petlji.



5.
Kaiš za noge na kolicima provucite kroz rupu u sredini vreće za grejanje nogu, kroz to je moguć siguran položaj i veća sigurnost.



Kaiševe za ramena na kolicima provucite kroz rupe na mekanoj torbi. Kaiševe oko bokova bočno dovedite i spojite sa kopčama kaiševa za noge.



7. Spojku straga mekane torbe povucite preko stražnjeg dela kolica i zatvarač na čičak pričvrstite na sigurnosnoj ušici.

Uputstvo za ugradnju krznene prostirke za zimu (može da se nabavi kao oprema) u mekanu torbu.



1. Zimsko krzno se pomoću patentnog zatvarača na uzglavlju može da pričvrsti u mekanu torbu.



2.
Dva dugmeta deke mekane torbe provucite kroz preklop zimskog krzna.

UPOZORENJE! Ovaj proizvod isključivo je namenjen za dete, koje još ne može samostalno da sedi tj. koje još ne može da se kotrolja u stranu ili da se osloni na ruke i koljena. Najveća težina djeteta: 9 kg

Ovu torbu za nošenje nikada nemojte da koristite na stalku.

Uputstvo za kontrolu i negu

Svi materijali koje smo upotrebili su jednostavni za održavanje.

Održavanje tekstila

Zaprljane materijale očistite četkom za odeću ili čistom vodom (osušite fenom), izbegavajte da jako trljate materijal. Tvrdokorne fleke možete da uklonite blagim deterdžentom. Sve tekstilne delove koji se skidaju možete da operete blagim deterdžentom u mašini za pranje veša na 30° (delikatan program pranja). Ako Vas nekada iznenadi pljusak, osušite nosiljku suvoj i proverenoj prostoriji. Osim mnogih pozitivnih karakteristika naših materijala, oni su veoma osetljivi na intenzivno sunčevo zračenje. Stoga preporučujemo da nosiljku ostavljate u hladovini.

2-GODIŠNJA garancija

Za ovaj proizvod imate pravo na garanciju u odnosu na Vašeg ugovornog partnera u trajanju od 2 godine. Garantni rok počinje sa danom predaje proizvoda od strane Vašeg prodavca. Radi dokaza molimo Vas da sačuvate ispunjeni garantni list, listu o primopredaji potpisanu sa Vaše strane kao i račun o prodaji za sve vreme trajanja garantnog roka, jer bez podnošenja ovih dokumenata reklamaciju nećemo moći da uzmemo u obradu.

Garancija u slučaju reklamacije.

Garancija se odnosi na sve greške materijala ili nastale u proizvodnji, koje su postojale u trenutku predaje.

Ne pružamo garanciju za...

Ne pružamo garanciju za prodatu robu u pogledu nedostataka ili oštećenja, koje mi ne priznajemo. To posebno važi za

- prirodnu istrošenost (habanje) i oštećenja nastala usled prekomernog korišćenja
- Posledični kvarovi, koji su nastalu usled toga što oštećenjima/kvarovima nije poklonjena pažnja i na osnovu toga došlo je do otežanog odvijanja popravke
- Oštećenja nastala usled neprikladne ili nestručne upotrebe (vidi uputstvo za upotrebu)
- Oštećenja nastala usled pogrešne montaže ili puštanja u rad.
- Oštećenja usled nemarnog rukovanja ili manjkavog održavanja kupljenog predmeta
- Oštećenja nastala usled nestručno izvršenih modifikacija na kupljenom predmetu.

Izjava o kvalitetu

Da li postoji pravo na garanciju ili ne?

Stvaranje budi: Kada se tekstili navlaže potrebno je da ih

pravilno osušite kao bi ste sprečili stvaranje buđi (vidi uputstvo za upotrebu). U vezi sa stvaranjem buđi ne priznajemo garanciju. Izbeljivanje materijala: Mi garantujemo da su materijali u skladu sa važećim propisima. Usled sunčevog zračenja, uticaja znoja, deterdženata, trenja (a posebno na mestima u blizini ručke) ili prečestog pranja, ne može se isključiti pojava izbeljivanja materijala što ne predstavlja osnov za reklamaciu. Male razlike u boji između pojedinih delova proizvoda na žalost nije uvek moguće izbeći. U vezi sa tim ne priznajemo garanciju. Stvaranje ućebanih delova materijala: Zbog stvaranja ućebanih delova na materijalu ne priznajemo garanciju. To spada u opštu negu odevnih predmeta i kao i kod vunenih džempera može se jednostavno ukloniti četkom za odela ili mašinom za šišanje džempera. Kidanje šavova/drikera/materijala: Molimo Vas da prilikom kupovine detaljno proverite, da li su svi delovi materijala, šavovi i drikeri pravilno ušiveni i pričvršćeni. Eventualne pritužbe na šavove/defektne drikere moraju se, neposredno kada utvrdite grešku, reklamirati kod Vašeg specijalizovanog prodavca.

O čemu prilikom kupovine morate da vodite računa

Proverite da li je nosiljka kompletna prilikom isporuke i da li nedostaju neki delovi. Proverite da li sve funkcije nosiljke funkcionišu u potpunosti i potvrdite ovo na listi o primopredaji.

Postupak kod reklamacije

Bez odlaganja prijavite telefonom grešku specijalizovanom prodavcu kod koga ste kupili nosiljku, kako bi se dogovorili o daljim načinima postupanja. Za nedostatke relevantne za sigurnost koji ne budu prijavljeni specijalizovanom prodavcu u roku od 30 dana od trenutka kada se pojave, ne možemo da priznamo garanciju. Prilikom obrade zahteva za reklamaciju primenjuju se za proizvod specifične stope amortizacije. Na ovom mestu upućujemo na priložene Opšte Uslove Poslovanja.

Pazite na to, da se kolica čista pošalju nazad. Prljava kolica ne mogu da se poprave.

Upotreba, nega i održavanje

Nosiljka je prevozno sredstvo za Vaše dete i morate je negovati i održavati u skladu sa uputstvom, kako bi izvorni kvalitet ostao očuvan.



Iskrene čestitke

Da bi se Vaš otrok počutil varno, ste se odločili za kakovosten proizvod iz h in s tem sprejeli pravo odločitev. Kakovostna izdelava in stalna, stroga konti Vas prepričajo, da boste zelo dolgo s veseljem uporabljali voziček **Javian**. uporabljenega tekstila, ki je preverjen na škodljive snovi, Vam zagotavlja ne za vašega malčka.

POMEMBNO! Prosimo Vas, da pred uporabo Vašega vozička natančn preberete vsa navodila za uporabo in jih zaradi kasnejše uporabe ali v dodatnih vprašanj shranite. Če ne upoštevate teh navodil, lahko s tem na varnost Vašega otroka.

Za varnost Vašega otroka

OPOZORILO! Glava otroka ne sme biti v prenosni torbi nikoli nižje od njegovega OPOZORILO! Nikoli ne puščajte Vašega otroka brez nadzora v nosilni torbi.
OPOZORILO! Ta nosilna torba je namenjena le za tiste otroke, ki še ne morejo s sedeti oz. se valjati na stran ali se podpreti z rokami ali koleni. Največja dovoljena teža: 9 kg.
OPOZORILO! Te nosilne torbe ne smete nikoli uporabljati na nosilcu. Postavite torbo le na stabilno, vodoravno podlogo.
OPOZORILO! Ne pustite, da se drugi otroci brez nadzora igrajo v bližini torbe.

OPOZORILO! Ne uporabljajte nosilne torbe, če so njeni deli natrgani ali zlomljen Redno preverjajte ročaje na dnu, če so poškodovani ali obrabljeni

Navodila za uporabo kombinirane torbe



»Kombinirana torba«

Kombinirana torba je nosilna torba in vreča za nog del vreče za noge je hkrati ležeča podlaga za dno Če hočete v predelu glave narediti gnezdo, potem nekoliko skupaj. Zgornji del vreče za noge je hkra odeja na nosilni vreči. Pritrdite jo na nosilno torbo zadrge.

Uporaba nosilne torbe kot nastavek v športnem vozičku

OPOZORILO! Torbo vedno pritrdite s trebušnim pasom, tako da obe zaponki pasnega sistema staknete skupaj z zato predvidenim ohišjem zaponke, ki je nameščen na zgornjem delu torbe. Medenični pas se mora zmeraj trdno prilegati! Kot dodatno zaščito potisnite stranska vtiča iz umetne snovi v odprtini za zaščitni lok, ki se nahajata v naslonjalu za roke. Opore za noge na športnem vozičku morajo biti zmeraj v vodoravnem položaju, saj je tako nosilna torba še

dodatno zavarovana proti zdrsu iz vozička.



Zložljivo streho športnega vložka je treba namestiti na voziček. Pritisne gumbe je treba fiksirati na hrbtni del športnega vozička.



dvigovanje tudi za zaščitni lok

Navodila za uporabo mehke torbe



»Mehka torba«

Mehka torba je nosilna torba in vrečka za noge hkr **OPOZORILO!** Pred nošenjem mehke torbe p zapirala nosilnih pasov, zaponke, kotni elementi na varnostni pasovi in zadrge pravilno zaprti.

OPOZORILO! Vašega otroka nosite le z zaprto streho. Pri nošenju pazite na to, da nosilne pasove primete po možnosti v vodoravnem položaju navzgor in nikoli s strani in navzven. Pazite tudi na to, da je dodatni varnostni pas vpet zmeraj na obeh straneh v zanki nosilnih pasov.

Uporaba nosilne torbe v nastavku športnega vozička.

OPOZORILO! Nosilno torbo zmeraj pritrdite z medeničnim pasom!
Medenični pas se mora zmeraj trdno prilegati! Kot dodatno zaščito potisnite stranska vtiča iz umetne snovi v odprtini za zaščitni lok, ki se nahajata v naslonjalu za roke.
Opore za noge na športnem vozičku morajo biti zmeraj v vodoravnem

položaju. sai je tako nosilna torba še dodatno zavarovana proti zdrsu iz

zanka nos nega pası

torba

Navodila za uporabo mehke torbe

Navodila za preoblikovanje "mehje torbe" v termo vreči za noge: v termo vreči za noge:



Odprite zadrgo na spodnji strani mehke torbe in odstranite dno.



Zgornji del z zadrgo ločite od mehke torbe.





Nosilne in varnostne pasove ločite od kotnih elementov.




Kotne elemente povlecite iz cevi iz blaga.



5. Nožni pas vozička povlecite skozi gumbno odprtino na sredini vreče za noge; s tem sta zagotovljena varna namestitev in večja varnost.



Ramenske pasove vozička povlecite skozi gumbne luknje mehke torbe. Međenični pas speljite s strani in ga povežite z zaponko nožnega pasu.



7. Hrbtni poklopec mehke torbe povlecite čez hrbtni del vozička in sprijemalni trak pritrdite na varnostna ušesa.

Navodila za namestitev zimskega krznenega vložka (na voljo kot dodatna oprema) v mehko torbo.



1. Zimsko krzno z zadrgo pritrdite na vzglavni del mehke torbe.



2. Skozi prevleko zimskegakrzna napeljite gumba odeje mehke torbe.

OPOZORILO! Ta izdelek je primeren samo za otroke, ki se sami še ne usedejo oz. prekobacajo na stran ali se ne znajo opreti na rokein kolena. Največja teža otroka: 9 kg.

Te prenosne torbe nikoli ne uporabljati na stojalu.

Kontrola in navodila za vzdrževanje

Vse uporabljene materiale je moč prati na enostaven način.

Vzdrževanie tekstilnih delov

Očistite tekstilne dele s krtačo za obleko do suhega ali s čisto vodo (posušite z sušilcem za lase). Izogibajte se močnemu ribanju tekstila. Trdovratne madeže odstranite z blagim čistilnim sredstvom. Vse snemljive dele lahko umivate s pomočjo sredstev za fino pranje perila, v pralnem stroju pri 30 ° C (varčni program). Če Vas preseneti dež, osušite torbo z suho krpo v suhem, prezračenem prostoru. Blago, ki ga uporabljamo ima veliko pozitivnih lastnosti, vendar pa je občutljivo na močne sončne žarke. Predlagamo, da torbo postavite v senco.

2-LETNA garancija

Za ta proizvod imate garancijo 2 leti, ki jo nudi Vas pogodbenik. Garancija začne teči s prevzemom proizvoda pri Vašem prodajalcu. Prosimo Vas, da kot dokazilo shranite izpolnjen ta formular, prevzemni nalog z Vašim podpisom, kot tudi račun o nakupu za čas trajanja garancije. Brez teh dokazil Vam reklamacije ne moremo priznati.

Garancija v primeru reklamacije.

Garancija se nanaša na morebitne napake ali poškodbe na materialu in proizvodne napake, ki so prisotne v času prevzema blaga.

GARANCIJA NE VELJA KADAR...

Garancija ne velja za pomanjkljivosti ali poškodbe na prodanem proizvodu. To velja še posebej za:

- Naravni znaki obrabe in poškodbe zaradi prekomerne obremenitve
- Posledične napake, ki so nastale zaradi neupoštevanja poškodb / napak, kar pomeni tudi oteženo popravilo
- Škoda, ki je nastala zaradi neprimerne in nepravilne uporabe (glej Navodilo za uporabo)
- Škoda, ki je posledica nepravilne montaže ali napačne prve uporabe
- Škoda, ki je posledica neskrbnega ravnanja ali pomanjkljivega vzdrževanja kupljenega predmeta
- Škoda, ki je nastala zaradi nestrokovnih posegov na kupljenem predmetu.

GARANCIJSKI POGOJI

Je garancija upravičena ali ne?

Pojav plesni: Če so tekstilni deli mokri, jih je treba na primeren način osušiti. S tem se izognemo nastanku plesni. V primeru pojava plesni, garancija nima veljave.

Bledenje blaga: Potrjujemo, da vse vrste blaga ustrezajo veljavnim normam. Zaradi sončnih žarkov, vplivov znoja, čistilnih sredstev, drgnjenja (še posebej na mestih, ki so v bližini ročajev) ali prepogostega pranja, bledenja ne moremo izključiti in za ta primer garancija ne velja. Različnim barvnim odtenkom med posameznimi deli se včasih ne moremo izogniti. Tudi v tem primeru garancija ne velja. Pojav vozličkov na blagu: Če se pojavijo vozlički za to ne prevzemamo garancije. Vozličke lahko odstranimo kot pri volnenih puloverjih s pomočjo krtače za obleko ali strojčkom za odpravo vozličkov. Pokanje šivov/pritiskačev/blaga: Prosimo Vas, da ob nakupu preverite, če so vsi deli blaga, šivi , pritiskači pravilno zašiti in pritrjeni. Morebitne reklamacije morate sporočiti Vašemu specializiranem prodajalcu takoj, ko ste opazili napako.

KAJ MORATE PRI NAKUPU UPOŠTEVATI?

Preverite, da je torba v brezhibnem stanju in da nobeden del ne manjka. Preverite, če vse funkcije torbe brezhibno delujejo in to označite na prevzemnem nalogu.

KAKO RAVNATI V PRIMERU REKLAMACIJE?

Vsako napako takoj telefonsko javite trgovcu pri katerem ste voziček kupili. Pogovorite se o nadaljnjih postopkih. Za pomanjkljivosti, ki so pomembne za varnost in niso bile javljene v roku 30 dni, garancija ne velja. Pri obdelavi reklamacijskih zahtevkov, se uporablja odpis vrednosti, ki je povezan s specifičnim izdelkom. V tem primeru Vas opozarjamo na Splošne pogoje poslovanja.

Pazite na to, da pošljete čist voziček. Zelo umazanih vozičkov ni možno popraviti.

UPORABA, NEGA IN VZDRŽEVANJE

Torba je prevozno sredstvo za Vašega otroka in mora biti negovana in vzdrževana v skladu z Navodilom za uporabo. S tem boste ohranili njeno prvotno kvaliteto.



Congratulations on your purchase

Kisbabája biztonsága érdekében a **Hartar** cég kiváló minőségű termékét v így nagyon jól döntött. A kiváló minőségű feldolgozás, valamint a folytonos i minőségellenőrzés biztosítja Önnek, hogy sokáig öröme teljék a **Hartar**-te A feldolgozott textíliák károsanyagvizsgálata a garancia arra, hogy a termék kétség nélkül használhatja kisbabája számára.

FONTOS! Kérjük olvassa el használatba vétel előtt gondosan az összés őrizze meg őket későbbi célok és kérdések érdekében. Ha ezeket az utalásokat nem veszi figyelembe, veszélyeztethei gyerme biztonságát.

Gyermeke biztonsága érdekében

FIGYELMEZTETÉS! A gyermek feje a hordtáskában soha ne legyen alacsonyab

mint a teste.

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a hordozótáská

FIGYELMEZTETÉS! Ez a hordozótáska csak olyan gyermek számára alkalmas,

nem tud egyedül felülni, ill. oldalra fordulni vagy a kezére tá

A gyermek maximális súlya: 9 kg.

FIGYELMEZTETÉS! Ezt a hordozótáskát soha ne állítsa állványra. A táskát csak

vízszintes alapra tegye le.

FIGYELMEZTETÉS! Ne engedjen más gyerekeket a táska közelében játszani.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a hordozótáskát, ha egyes részei elhasadtak

Ellenőrizze rendszeresen a fogantyúkat és a táska alját, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések vagy kopási tünetek.

A kombi mózeskosár használati utasítása



"Kombi mózeskosár"

A kombi mózeskosár mózeskosár és lábzsák egyl A lábzsák hátrésze egyidejűleg alátét a hordozótá Hogy a baba számára a fejrészben egy kis fészek húzza össze a zsinórt egy kicsit. A lábzsák felső r szélvédőtakaróként szolgál. Ennek érdekében rög hordozótáskán

A hordozótáska használata sportbabakocsiban

FIGYELMEZTETES! Mindig a derékpánttal rögzítse a mózeskosarat: a biztonsági öv mindkét bedugható részét dugja össze a mózeskosár felső részén erre kialakított csattal. Húzza mindig szorosra a kétpontos biztonsági övet! Dugja be még ezenkívül a mindkét oldalon lévő csatlakozó összeköttetés a biztonság bukóív nyílásába a kartámaszon. Állítsa a sportkocsi lábtámaszát mindig vízszintesre, hogy a hordozótáska a baba kicsúszása ellen biztosítva legyen.



A sport babakocsi tetejét a kocsira kell szerelni. A patentgombokat rögzíteni kell a sport babakocsi hátoldalára.



Bedienungsanleitung für Softtasche



"Textil mózeskosár" A textil mózeskosár mózeskosár és lábzsák egyben.

FIGYELMEZTETÉS!

A textil mózeskosár hordozása előtt ellenőrizze, hog tok zárjai, az összedugható kapcsok, az alján lévő ř és a kiegészítő biztonsági pántok szorosan illeszker valamennyi cipzár be van-e húzva.

FIGYELMEZTETÉS! Kisbabáját mindig csak lezárt táskában szállítsa. Szállításnál ügyeljen arra, hogy a hevedereket lehetőleg függőlegesen felfelé és soha neoldalra kifelé húzza meg.

Ügyeljen arra, hogy a pótlólagos biztonsági öv mindig mind a két oldalon a hevederek hurkába be legyen akasztva.

A hordozótáska használata sportbabakocsiban

táska FIGYELMEZTETÉS! Rögzítse a hordozótáskát mindig a kétpontos biztonsági övvel! Húzza mindig szorosra a kétpontos biztonsági övet! Dugja be még ezenkívül lévő csatlakozó összeköttetés a biztonság bukóív nyílásába a kartámaszon. Állítsa a sportkocsi lábtál vízszintesre, hogy a hordozótáska a baba kicsúszása ellen biztosítva legyen. A sport babakocsi tet

hevederhurok

A textil mózeskosár használati utasítása

Hogyan alakítsuk át a "textil mózeskosarat" téli lábzsákká:



Húzzuk le a textil mózeskosár alján lévő cipzárat és vegyük ki az alján lévő lapot.



vegyük le a cipzáros fejrészt a textil mózeskosárról.





 Vegyük le a tartópántokat és a biztonsági pántokat a derékszögű elemekről.




4. Húzzuk ki a derékszögű elemeket az anyaghurkokból.



5. Bújtassuk át a kocsi lábpántját a lábzsák közepén lévő gomblyukon, így stabilabb és biztonságosabb.



6. Bújtassuk át a kocsi vállpántjait a mózes-kosár gomblyukain át. Oldalról tegyük oda a derékpántokat és kössük össze a lábpánt csatrészével.



7. Húzzuk át a mózeskosár hátsó fülét a kocsi hátsó részén át és rögzítsük a tépőzáras szalagot a biztosító lyukon.

Hogyan helyezzük be a téli bundabetétet (tartozékként kapható) a textil mózeskosárba:



 A téli bundát a cipzárral rögzítsük a textil mózeskosár fejrészéhez.



 Bújtassuk át a textil mózeskosár tetején lévő két gombot a téli bunda visszahajtott részén át.

FIGYELMEZTETÉS! Jelen termék kizárólag olyan gyermek számára alkalmas, aki még nem tud egyedül felülni, ill. oldalra fordulni, vagy a kezeire és térdére támaszkodni. A gyermek maximális súlya: 9 kg.

A hordtáskákat soha ne használják állványon.

Ellenőrzés és kezelési útmutató

Minden általunk feldolgozott anyag könnyen gondozható.

A szövetrészek ápolása

Tisztítsa a bepiszkolódott szöveteket szárazon egy ruhakefével vagy tiszta vízzel (hajszárítóval szárítsa), ne dörzsőlje erősen. A makacs foltok enyhe mosószerrel eltávolíthatók. Minden kivehető szövetrészt finom mosószerrel 30 °C – on mosógépben (kímélő mosóprogram) moshat. Ha véletlenül meglepi Önt egy kiadós zápor, szárítsa ki a hordozótáskát utána egy száraz, levegős helyen. Anyagaink sok pozitív tulajdonsága mellett ezek nagyon érzékenyen reagálnak az intenzív napsugárzásra. Ezért javasoljuk, hogy a hordozótáskát az árnyékba állítsa.

2 éves szavatosság

Erre a termékre a szerződő féllel szemben 2 éves szavatossági igénye van. A szavatossági idő életbe lép, amikor átveszi a kereskedőtől a terméket. Kérjük, őrizze meg igazolásként ezt a kitöltött lapot, az aláírásával ellátott átadási chek-et, valamint a vásárlási bizonylatot a szavatossági idő lejártáig. Ezen dokumentumok nélkül nem áll módunkban reklmációt elrendezni.

Szavatossági igény reklamáció esetén

A szavatosság minden anyag-és gyártási hibára vonatkozik, amely az átadás előtt fenáll.

Nem vállalunk szavatosságot...

Nem vállalunk szavatosságot az átruházott áru olyan hibáiért és sérüléseiért, amelyekért nem mi vagyunk felelősek. Különösen a

- természetes, a használat során fellépő kopási jelenségekért és a túlzott igénybevétel által okozott sérülésekért.
- az olyan következményi hibákért, amelyek úgy keletkeztek, hogy a sérüléseket/hibákat nem vették figyelembe és ez megnehezíti a javítást,
- az olyan károkért, amelyek nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat következményei, (lásd a hasznátai utasítást),
- az olyan károkért, amelyek hibás szerelés vagy üzembevétel következményei,
- az olyan károkért, amelyek az áru gondaltan kezeléséből vagy a hányos karbantartásából fakadnak,
- az olyan károkért, amelyek az áru szakszerűtlen átalakításának a következménye.

Minőségi megállapodás

Jár szavatosság vagy nem?

Penészképződés: Ha a szövetrészek átnedvesednek, alaposan ki kell őket szárítani a penészképződés megelőzése érdekében (lásd használati utasítás). Penészképződés esetén nem vállalunk szavatosságot. A szövetek kifakulása: Igazoljuk, hogy a szövetek az érvényes normáknak megfelelnek. Napsugárzás, izzadás, tiszítíószerek, dörzsőlődés (különösen azokon a helyeken, ahol fogja a táskát) vagy túl sok mosás kifakulást okozhat, és így ezek nem reklamálási okok. Csekély színkülönbségek az egyes részek között sajnos nem mindig kerülhetők el. Ezekért nem tudunk szavatosságot vállalni. A szövetek bolyhosodása: Bolyhosodás esetén nem vállalunk szavatosságot. Ez az általános ruhaápoláshoz tartozik és a bolyhok ugyanúgy, mint a gyapjúpulóvereknél egyszerűen ruhaketével vagy bolyhokat eltávolító készülékkel eltávolíthatók. A varratok/ patentek/az anyag beszakadása: Kérjük, hogy a vásárláskor gondosan ellenőrizze, hogy a szövetrészekt, varratok, patentek varrása és rögzítése szabályszerű-e. Ha esetleg kifogása merül fel a varratokkal, patentekkel kapcsolatban, közvetlenül a hiba észrevétele után reklamáljon a szakkereskedőnél.

Amire a vásárlásnál figyelnie kell

Ellenőrizze, hogy a táskát hiánytalanul kézhez kapta és nem hiányoznak egyes részek. Ellenőrizze, hogy a táska minden funkciója tökéletesen működik és igazolja ezt az átvételi-check-en.

Eliárási mód reklamáció esetén

Jelentse a hibát azonnal telefonon a szakkereskedőnél, akinél a a táskát vásárolta, hogy a további eljárási módot megbeszéljék. A biztonságra vonatkozó hiányosságokért, amelyeket a fellépésüket követő 30 napon belül nem jelent a szakkereskedőnél, nem vállalunk szavatosságot. A reklamációs igények feldolgozásánál termékspecifikus értékcsökkenést veszünk figyelembe. Itt utalunk az Általános Üzleti Feltételekre.

Ügyeljen arra, hogy a babakocsit megtisztítva küldje be. Erősen szennyezett babakocsit nem tudunk javítani.

Használat, ápolás, karbantartás

A táska gyermeke szállítóeszköze és a használati utasításnak megfelelően kell ápolni és karbantartani, hogy eredeti minőségét megőrizze.



Gratulujemy zakupu!

Zakup wysokiej jakości produktu firmy **Januar** to trafny wybór. Zapewni on dziecku bezpieczeństwo i wygod. Wysoka jakoś wykonania i bieżące ścisłe trole jakości gwarantują długotrwałą satysfakcję z użytkowania nosidełka **J** Zastosowane tkaniny, sprawdzone pod kątem zawartości substancji szkodli są bezpieczne dla Twojego dziecka.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do korzystania z nosidełka uważnie zap z instrukcją obsługi i zachowaj ją w celu późniejszego skorzystania z nie wypadek pytań.

Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu Tr dziecka.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka

OSTRZEŻENIE! Głowa dziecka w nosidełku nie powinna nigdy znajdować się niże OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy pozostawiać dziecka w nosidełku bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE! Nosidełko jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci, które nie potra samodzielnie siadać, obracać się na bok ani unosić się na rękach

Maksymalna waga dziecka: 9 kg.

OSTRZEŻENIE! Nosidełka nigdy nie należy używać na stojaku. Należy stawiać je

stabilnym, poziomym podłożu.

OSTRZEŻENIE! Nie należy pozwalać innym dzieciom na zabawę bez nadzoru w r

nosidełka.

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać nosidełka, jeżeli jego elementy są pęknięte lut

Należy regularnie sprawdzać, czy uchwyty i dno nie są uszkodzo

wykoznie ólodów zużycie

Instrukcja obsługi gondoli wielofunkcyjnej



"Gondola wielofunkcyjna"

Gondola wielofunkcyjna jest jednocześnie gondolą do noszer Spodnia część śpiworka umieszczona na dnie nosidelka służ dla dziecka. W celu utworzenia zagłębienia w podgłówku śpir pociągnąć sznurek umieszczony wzdłuż brzegu podgłówka. Wierzchnią część śpiworka można przymocować do nosidełk błyskawicznego. Służy ona wówczas jako przykrycie chronią

Używanie nosidełka w wózku spacerowym

OSTRZEŻENIE! Przymocowujcie Państwo torbę zawsze pasem biodrowym, umieszczając obie klamry systemu pasów w przewidzianym do tego celu zamku uchwytów mocujących pasy znajdującym się na wierzchniej stronie torby. Pas powinien być odpowiednio napięty. Końcówki zapięcie wsuwane z tworzywa sztucznego umieszczonych z boku po obu stronach nosidełka należy umieścić w otworach do mocowania barierki ochronnej znajdujących



się w poręczy wózka. Podnóżek wózka powinien być zawsze ustawiony w pozycji poziomej, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie nosidełka przed zsunięciem się z wózka.

Budka do wózka spacerowego musi zostać zamontowana na wózku. Przyciski muszą zostać przymocowane do oparcia wózka.





do mocowania (również barierki

Instrukcja obsługi gondoli miękkiej



"Gondola miękka" Gondola miękka jest jednocześnie gondolą do noszenia i śpiw OSTRZEŻENIE! Upewnij się, zanim skorzystasz z miękkiej gondoli, że wszystkie zamknięcia pasów, połączenia elementy kątowe przy dnie, dodatkowe pasy zabezpieczające zablokowane i wszystkie zamki błyskawiczne są dobrze zapie

OSTRZEŽENIE! Dziecko należy przenosić w nosidełku tylko z

zapiętym przykryciem. Podczas używania nosidełka należy zwracać uwagę, by uchwyty do przenoszenia były w miarę możliwości naciągnięte pionowo w górę. W żadnym wypadku nie wolno ciągnąć ich na zewnątrz w bok. Należy pamiętać, by dodatkowy pas bezpieczeństwa był zawsze przeciągnięty przez szlufki uchwytów do przenoszenia po obu stronach.



Używanie nosidełka w wózku spacerowym

OSTRZEZENIE! Nosidełko należy zawsze mocować do stelaża wózka za pomocą pasa barkowego uprzęży bezpieczeństwa. Pas powinien być odpowiednio napięty. Końcówki zapięcie wsuwane z umieszczonych z boku po obu stronach nosidełka należy umieścić w otworach do mocowania barierki ochronnej z poreczy wóżka. Podnóżek wóżka powinien być zawsze ustawiony w pozycji poziomej, stanowiąc dodatkowe zabe

Instrukcja obsługi gondoli miękkiej

Instrukcja przekształcania "miękkiej gondoli" w śpiworek termiczny:



Odpiąć zamek błyskawiczny na dole miękkiej gondoli i wyjąć płytkę denną.



 Odpiąć zamek błyskawiczny części główkowej miękkiej gondoli.





 Szelki i pasy bezpieczeństwa wyjąć z elementów kątowych.




4. Elementy kątowe wyjąć z osłony z materiału.



5.
Pas kroczowy wózka
przeciągnąć przez otwór w środku pokrowca
na nóżki, co zapewni
pewniejsze i bezpieczniejsze siedzenie.



6.
Pasy barkowe wózka przeciągnąć przec otwory nosidełka.
Oba pasy biodrowe połączyć z klamrą pasa kroczowego.



7.
Tylną klapę nosidełka przeciągnąć przez tylną część wózka i taśmę rzep przymocować do uchwytu zabezpieczającego. Tylną klapę nosidełka przeciągnąć przez tylną część wózka i taśmę rzep przymocować do uchwytu zabezpieczającego.

Instrukcja mocowania futerkowej wkładki (dostępna jako wyposażenie dodatkowe) w miękkiej gondoli:



1.
Futerko jest
mocowane do
części główkowej
miękkiej gondoli
za pomocą zamka
błyskawicznego.



2. Dwa guziki nakrycia miękkiej gondoli przeciągnąć przez wywiniętą część futerka.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt przeznaczony jest tylko dla dziecka, które nie potrafi jeszcze samodzielnie siadać względnie przekręcać się na bok lub też podpierać się na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: 9 kg.

Nigdy nie używać tych nosidełek na stelażu.

Kontrola i instrukcja pielęgnacji

Wszystkie stosowane przez nas materiały są łatwe w pielęgnacji.

Pielegnacja tapicerki

Zabrudzoną łapicerkę należy czyścić szczotką do ubrań na sucho lub z użyciem czystej wody (wówczas wysuszyć suszarką do włosów), unikając przy tym mocnego pocierania. Uporczywe plamy należy usuwać łagodnym środkiem piorącym. Wszystkie odpinane elementy tapicerki można prać w pralce w temperaturze 30°C (program do prania tkanin delikatnych) przy użyciu delikatnego środka piorącego. W razie zamoknięcia nosidelka w ulewnym deszczu należy osuszyć go w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Mimo wielu zalet stosowanych przez nas tkanin są one bardzo wrażliwe na intensywne działanie promieni słonecznych. Dlatego zaleca się ustawianie nosidełka w cieniu.

DWULETNIA GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty dwuletnią gwarancją sprzedawcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wydania produktu przez sprzedawcę. W okresie gwarancji należy przechowywać niniejszą wypełnioną kartę gwarancyjną, pokwitowanie odbioru towaru podpisane przez kupującego oraz paragon/fakturę zakupu. Przedłożenie tych dokumentów jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

WADY OBJĘTE GWARANCJĄ

Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne istniejące w chwili wydania produktu kupującemu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE...

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń sprzedanego towaru, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Dotyczy to w szczególności:

- naturalnych śladów zużycia i uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją
- szkód następczych będących skutkiem lekceważenia istniejących uszkodzeń/wad, co powoduje konieczność poważniejszych napraw
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem produktu (patrz instrukcja obsługi)
- uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu lub przystąpienia do użytkowania produktu w niewłaściwy sposób
- uszkodzeń powstałych w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem lub braku odpowiedniej konserwacji
- uszkodzeń spowodowanych niefachowymi przeróbkami produktu

Postanowienia gwarancyjne

UZNANIE ROSZCZENIA – TAK CZY NIE?

Tworzenie się pleśni: W przypadku zawilgocenia elementów tapicerki należy je prawidłowo osuszyć, by zapobiec tworzeniu się pleśni (patrz instrukcja obsługi). Pojawienie się pleśni nie jest objęte gwarancją. Blaknięcie tkaniny: Potwierdzamy, że tkaniny spełniają obowiązujące normy. Nie wyklucza się jednak możliwości blaknięcia tkaniny w wyniku działania promieni słonecznych, kontaktu z potem, detergentami, pocierania (zwłaszcza w miejscach często chwytanych) lub zbyt częstego prania. Blaknięcie nie stanowi wobec tego podstawy uznania roszczeń gwarancyjnych. Niestety nie zawsze da się także uniknąć nieznacznych różnic kolorów tkanin pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi. Różnice te nie są objęte gwarancją. Kosmacenie się tkaniny: Gwarancja nie obejmuje kosmacenia się tkaniny. Tkaninę należy pielęgnować tak, jak zwykle tkaniny ubraniowe. Skosmacenia – podobnie jak w wełnianych swetrach – można łatwo usunąć za pomocą szczotki do ubrań lub specjalnej maszynki. Pęknięcia szwów / nap / tkaniny: Przy zakupie należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie elementy tkaniny, szwy i napy są odpowiednio zszyte i przymocowane. Ewentualne wady szwów lub nap należy zgłosić sprzedawcy natychmiast po ich wykryciu.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE?

Sprawdź, czy wózek jest kompletny i czy nie brakuje w nim żadnych elementów. Sprawdź, czy wszystkie funkcje wózka są w pełni sprawne i potwierdź to na pokwitowaniu odbioru towaru.

POSTĘPOWANIE W RAZIE REKLAMACJI

Niezwłocznie zgłoś wadę telefonicznie sprzedawcy, u którego wózek został nabyty, by omówić z nim dalszą procedurę. Gwarancja nie obejmuje wad istotnych dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostaną one zgłoszone sprzedawcy w ciągu 30 dni od daty ich ujawnienia się. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosuje się stawki amortyzacyjne specyficzne dla danego produktu. Odnośne informacje są zawarte w wyłożonych do wglądu Ogólnych Warunkach Handlowych.

Pamiętaj, że wysłany wózek musi być w czystym stanie. Mocno ubrudzony wózek nie może być naprawiony.

UŻYTKOWANIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

W celu zachowania pierwotnej jakości wózka jako środka transportu dla dziecka należy stosować się do zaleceń dotyczących pielęgnacji i konserwacji zawartych w instrukcji obsługi.



Сердечные поздравления

Для того, чтобы Ваш ребёнок чувствовал себя в безопасности и защищ приняли решение приобрести высококачественный продукт фирмы **За** самым сделали правильный выбор. Высококачественная обработка и п контроль качества дадут Вам чувство уверенности в том, что Вы будетє большой радостью использовать продукт фирмы **Заман**.

Использование текстилей, проверенных на токсичность, даст Вам гаранчто Вам не надо будет опасаться за здоровье Вашего ребёнка.

Важно! Пожалуйста, перед использованием сумки ознакомь-тесь инструкцией по применению и сохраните её с целью избежания прешения возможных вопросов.

Несоблюдение этих указаний может повлечь за собой снижение б Вашего ребёнка.

Для безопасности Вашего ребёнка

ВНИМАНИЕ! При ношении ребенка в переносной люльке его голова никогда не до.

находиться ниже тела.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте Вашего ребёнка без присмотра в переносной и

ВНИМАНИЕ! Эта переносная сумка расчитана только на детей, которые самс

не могут садиться, перево-рачиваться на бок или опираться на р

колени. Максимальный вес ребёнка: 9 кг.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте переносную сумку на стойке. Оставляйте

на прочных и горизонтальных поверхностях.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы другие дети без присмотра играли возле с

ВНИМАНИЕ! Не используйте сумку в случае, если её части надорваны или на

Инструкция по эксплуатации комбинированной люльк



"Комбинированная люлька"

Комбинированная люлька одновременно являетс люлькой и чехлом для ног. Задняя часть мешка я одновременно и вкладышем переносной сумки. Для создания маленького капющона в районе го натяните шнурок. Верхняя часть ножного мешка служит и как защита от ветра в переносной сумк закрепите его с помощью молнии к переносной (

Использование переносной сумки в спортивной насадке для коляски

ВНИМАНИЕ! Всегда закрепляйте люльку с помощью поясного ремня, для этого введите оба язычка ремня в предусмотренный для них замок, расположенный на верхней стороне люльки. Всегда туго натягивайте ремень!

Дополнительно вставьте боковые пласти-ковые штекеры в отверстия защитных дуг находящихся в подлокотнике!



Ставьте подножку спортивной коляске всегда в горизонтальное положение, обеспечивая темсамым дополнительную защиту сумки от

Капор должен быть установлен на прогулочный блок коляски. Кнопки должны быть зафиксированы на обратной стороне прогулочного блока



Подсоединител (также для защитных

Инструкция по эксплуатации мягкой люльки



"**Мягкая люлька"** Мягкая люлька одновременно является переносной л

ВНИМАНИЕ! Перед ношением мягкой люль проверить, правильно ли зафиксированы замки ляг защелки, угловые элементы днища, дополнительны безопасности, а также застегнуты ли все застежки-

ВНИМАНИЕ! Носите Вашего ребёнка толь-ко с закрытым одеялом. При ношении обращайте внимание на то, чтобы ремни для ношения были направлены строго вертикально вверх и чтоб ни в коем случае не были направлены в сторону и наружу. Следите за тем, чтобы дополнительный ремень безопасности всегда был вставлен с двух сторон в петли переносного

Петля переносного ремня Сумка

Использование переносной сумки в спортивной насадке для коляски

ВНИМАНИЕ! Всегда крепко прикрепляйте переносную сумку тазовыми

Дополнительно вставьте боковые пластиковые штекеры в отверстия защитных дуг, находящи

Инструкция по эксплуатации мягкой люльки

Инструкция по трансформации "мягкой люльки" в утепленный конверт:



г. Расстегнуть застежку-на нижней стороне люльки и удалить днище.



2. С помощью застежкимолнии отделить головную часть мягкой люльки.





з. Удалить лямки и ремни безопасности из угловых элементов.




4. Вытащить угловые элементы из тканевых петлей.



5. Продеть шаговый ремень через отверстие в середине конверта, таким образом, гарантируется надежная фиксация ребенка в положении сидя и его повышенная безопасность.



6. Продеть плечевые ремни коляски через отверстия мягкой люльки. Тазовые ремни расположить по бокам и соединить их с помощью замка шагового ремня.



7.
Клапан,
расположенный на
обратной стороне
люльки, натянуть
на спинку коляски и
закрепить текстильную
застежку в
предусмотренной для
нее петле.

Инструкция по размещению меховой вставки (дополнительный аксессуар) в мягкой люльке:



1. Мех закрепить с помощью застежки-молнии на головной части мягкой люльки.



2. Продеть через отворот меховой вставки две пуговицы верхней части мягкой люльки.

ВНИМАНИЕ! Данный продукт предназначен для детей, которые могут самостоятельно сидеть, переворачиваться на бок или стоять на руках и коленках. Макс. вес ребенка: 9 кг.

Данные люльки запрещено устанавливать на подставках.

Контроль и инструкция по уходу

За всеми использованными нами материалами можно легко ухаживать.

Уход за материалом

В случае загрязнения материала, его необходимо чистить с помощью одёжной щётки насухую или используя чистую воду (сушить феном). Постарайтесь избежать сильного трения. Трудноудалимые пятна можно удалять с помощью лёгкого моющего средства. Все снимающиеся части можно стирать с лёгким моющим средством в стиральной машине при 30°. Если Вас когда-то врасплох застанет дождь, то переносную сумку следует высушить в сухом и проветриваемом помещении. Несмотря на огромное количество положительных качеств наших материалов, они чувствительно реагируют на интенсивное влияние солнечных лучей. Поэтому мы советуем оставлять переносную сумку в тени.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

У Вас есть право гарантийного обслуживания данного продукта партнером по договору в течение 2-х лет. Гарантийный срок исчисляется с даты покупки. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, сохраняйте заполненный гарантийный талон, подписанный Вами формуляр контроля при покупке, а также кассовый или товарный чек на весь период действия гарантийных обязательств.

Гарантия в случае рекламации

При предъявлении рекламаций к коляске должен быть приложен гарантийный талон. Гарантийные обязательства распространяются только на детские коляски, с которыми обращались надлежащим образом и которые были представлены для ремонта в чистом и аккуратном виде.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- на естественный износ, а также на повреждения, вызванные чрезмерной нагрузкой;
- на повреждения, возникшие вследствие применения не по назначению или неправильной эксплуатации;
- ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом, а также камеры и шины;
- повреждение пластиковых деталей в процессе эксплуатации;
- ремонт товара в неавторизованных сервисных центрах;
- наличие деформаций и трещин возникших в процессе эксплуатации;
- элементы, выполненные из ткани и ПВХ, молнии, заклепки;
- при внесении покупателем изменений в конструкцию и комплектацию;
- после воздействия на товар обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, удары молнии, пожар, наводнение, наезд транспорта и т.д.), а также химически активной среды и красителей, колюще-режущих предметов, различных загрязнителей.

При ремонте или смене элементов коляски матерчатые покрытия не меняются.

Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ?

Образование грибка: в случае, если текстильные части намокли, то их необходимо полностью высушить, чтобы предотвратить образование грибка (смотри инструкцию по использованию). Образование грибка не является гарантийным случаем. Выцветание материалов: мы подтверждаем, что все использованные материалы соответствуют действующим нормам. В следствие попадания солнечных лучей, влияния пота, очистительного средства, стирания (особенно в районе ручек) или в связи с слишком частым мытьём не исключается выцветание, и таким образом это не является причиной для рекламации. Незначительную разницу цветов между различными частями продукта не всегда удаётся избежать. В таких случаях гарантия не вступает в силу. Сваливание ткани: Из-за сваливания ткани не наступает гарантийный случай. Это относится к разряду общего ухода и может быть удалено так же как и на шерстяных пуловерах с помощью специальной щётки или машинки. Расхождение или надрывание швов/кнопок/материала: Пожалуйста, проверьте при покупке продукта, правильно ли прикреплены или прошиты части материала, швы и кнопки. В случае претензий, касающихся швов или прикрепления конопок, необходимо незамедлительно после обнаружения ошибки обратиться с рекламацией в специальный магазин, в котором был куплен продукт.

На что следует обратить внимание при покупке.

Проверьте упаковку с приобретенной коляской на наличие всех необходимых запчастей и работоспособность всех функциональных частей.

Использование, уход и обслуживание.

Коляска является средством транспортировки Вашего ребенка, поэтому за ней необходимо ухаживать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы сохранить ее изначальное качество.

При отправке следить за тем, чтобы коляска была чистой. Грязные коляски на ремонт не принимаются.

ФОРМУЛЯР КОНТРОЛЯ ПРИ ПОКУПКЕ

Модель детской коляски
Цвет
Дата покупки
□ Я проверил комплектность детской коляски и полностью удостоверился, что коляска передана мне в полном комплекте и все ее функции действуют в полном объеме
 Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по ее эксплуатации
Подпись покупателя
Штамп продавца/подпись

Übergabe-Check Acceptance Check 1. Vollständigkeit O geprüft/i.O. 1. Completeness O checked/OK 2. Unversehrtheit 2. Intactness ■ Stoffteile überprüfen O geprüft/i.O. ■ Fabric check O checked/OK O geprüft/i.O. O checked/OK ■ Kunststoffteile überprüfen ■ Plastic parts check O Ich habe das Produkt geprüft und mich vergewissert, O I have checked the product and have ascertained dass es komplett ausgeliefert worden ist, that it is supplied complete, has no external, frei von äußeren, bzw. sichtbaren Mängeln ist visible faults and that all functions are intact. und dass alle Funktionen vollständig intakt sind. O I have received sufficient information concerning O Ich habe ausreichend Informationen über das the product and its functions before purchase and Produkt und seine Funktionen vor dem Kauf have been instructed on care and maintenance. erhalten und die Pflege- und Wartungsanweisungen zur Kenntnis genommen. Übergabe-Protokoll / Acceptance Certificate Name / Name: Straße / Road: PLZ, Ort / Town, postcode: Telefon (mit Vorwahl): Phone (with area code): e-mail: QS-Nummer / QM number: Wagentyp / Stroller type: Artikel-Nummer / Article number: Stoff-Farbe (Design): Colour of fabric (design): Zubehör / Accessories: Kaufdatum / Date of purchase: Käufer (Unterschrift) Buyer (signature) Verkäufer (Name in Druckschrift) Salesperson (name in block letters) (Durch die Unterzeichnung dieses Übergabeprotokolls werden die gesetzlichen Rechte des Käufers nicht eingeschränkt) Note: signing this acceptance certificate does not restrict the legal rights of the purchaser. Händler / Dealer: