

GOURMETMAXX

Schokoladenbrunnen

30444



DE

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

EN

Operating Instructions
starting on page 10

Inhaltsverzeichnis

Symbole	3
Signalwörter	3
Weitere Erläuterungen	3
Geräteübersicht	4
Lieferumfang	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	5
Benutzung	7
Reinigung und Aufbewahrung	8
Technische Daten	8
Entsorgung	9
Kundenservice	9



Wichtige Hinweise! Unbedingt aufbewahren!

Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Für Lebensmittel geeignet



Wechselstrom



Schutzklasse II

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben.

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben.

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben.

Weitere Erläuterungen

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (1)


Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- und Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Geräteübersicht

- 1 Förderschnecke
- 2 Kaskade
- 3 Betriebsleuchte
- 4 Drehschalter
Position 0: Aus
Position I: Heizfunktion
Position II: Heizfunktion +
Förderschnecke
- 5 Haupteinheit
- 6 Antriebsachse der Förderschnecke
- 7 Stifte zum Fixieren der Kaskade
- 8 Heizschale



Lieferumfang

- 1 x Haupteinheit
- 1 x Kaskade
- 1 x Förderschnecke
- 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich zum Erwärmen und Fördern flüssiger Schokolade bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von **Kindern** jünger als 8 Jahre fernzuhalten.



VORSICHT: heiße Oberflächen!

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! Ausschließlich den Drehschalter berühren, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es transportiert, gereinigt oder verstaut wird. Küchenhandschuhe im Umgang mit dem heißen Zubehör benutzen.

- Das Gerät ist bei nicht vorhandender Aufsicht, vor dem Transportieren oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die Anschlussleitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät, die **Netzanschlussleitung** oder das Zubehör des Gerätes beschädigt wird, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt repariert bzw. ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten!



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen und lagern.
- Die Haupteinheit und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen, um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben. Keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Papier, Kunststoff) auf oder in das Gerät legen.
- Das Gerät während des Betriebes nicht abdecken und die Lüftungsöffnungen frei halten, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen z. B. mit einer Löschdecke ersticken.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von jungen Kindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Niemals in das Innere der Kaskade fassen oder Lebensmittel bzw. Gegenstände hineinstecken, wenn das Gerät eingeschaltet ist! Es besteht Verletzungsgefahr durch die rotierende Förderschnecke. Auch Kleidungsstücke wie Tücher, Schals, Krawatten sowie lange Haare von der Kaskade fernhalten.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt, den Netzstecker ziehen. Ansonsten das Gerät immer erst ausschalten, bevor der Netzstecker gezogen wird.
- Das Gerät vor einem Gewitter oder beim Stromausfall vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät schützen vor: Feuer und anderen Wärmequellen, lang anhaltender Feuchtigkeit, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
- Das Gerät an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C aufbewahren.
- Niemals Gegenstände auf das Gerät oder die Anschlussleitung stellen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

Benutzung

Beachten!

- Die Kaskade und Förderschnecke vor der ersten Inbetriebnahme gründlich reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).
- Das Gerät und die Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es unbeschädigt und funktionsfähig ist.
- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Die Anschlussleitung so verlegen, dass sie nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt. Sie darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.
- Das Gerät niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite des Gerätes dürfen nicht abgedeckt sein.
- Keine Schokolade verwenden, die mit Nüssen, Mandeln, Rosinen o. ä. versehen ist. Dies könnte die Förderschnecke blockieren.
- Darauf achten, dass keine Lebensmittelstücke von z. B. Früchten oder Keksen in der Schokolade schwimmen. Diese könnten die Förderschnecke blockieren.

Schokolade vorbereiten

- Ausschließlich Schokoladenkuvertüre bzw. Schokolade verwenden, die zum Schmelzen geeignet ist. Herkömmliche Schokolade enthält nicht genügend Kakaobutter, wodurch die Schokolade nicht richtig schmelzen und fließen kann.
- Das Gerät ist für **max. 300 g** Schokolade ausgelegt.
- Wir empfehlen, die Schokolade vorab in einem Wasserbad zu schmelzen. Weiche Schokolade kann in kleine Stücke geteilt auch direkt in der Heizschale **(8)** geschmolzen werden (siehe Abschnitt „Verwendung“).
- Wichtig ist die Konsistenz der Schokolade. Ist sie zu fest oder zu flüssig, kann die Förderschnecke sie nicht richtig transportieren:
 - Ist sie zu zähflüssig, mit einer kleinen Menge **geschmacksneutralem** Pflanzenöl verdünnen.
 - Ist sie zu flüssig, noch etwas Schokolade hinzufügen.

Verwendung

1. Lebensmittel zum Dippen auf Spieße stecken und bereitstellen.
2. Die Haupteinheit **(5)** in die Mitte des Tisches oder auf eine andere ebene Fläche mit ausreichend Freiraum zu allen Seiten stellen. Die Benutzung einer wärmebeständigen, leicht zu reinigenden Unterlage wird empfohlen, um den Tisch oder die Tischdecke vor Verunreinigungen zu schützen.
3. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
4. Die Förderschnecke **(1)** auf die Antriebsachse **(6)** stecken. Dabei auf korrekten Sitz achten.
5. Die Standfüße der Kaskade **(2)** auf die 3 Stifte **(7)** der Heizschale **(8)** setzen.

6. Den Drehschalter **(4)** auf Position **I** stellen, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die Betriebsleuchte **(3)** leuchtet auf.
 7. Die (vorgeschmolzene) Schokolade in die Heizschale geben.
 8. Wenn die Schokolade die richtige Konsistenz erreicht hat (siehe Abschnitt „Schokolade vorbereiten“), den Drehschalter auf Position **II** stellen, um die Förderschnecke **(1)** einzuschalten. Die Schokolade wird nach oben gefördert und fließt anschließend über die Kaskade nach unten.
 9. Die Förderschnecke etwa 2 Minuten laufen lassen. Anschließend für ca. 30 Sekunden ausschalten, damit eingeschlossene Luft entweichen kann. Danach die Förderschnecke wieder einschalten.
 10. Die bereitgestellten Lebensmittel in die Schokolade tunken und genießen.
 11. Nach dem Gebrauch den Drehschalter auf Position **0** stellen und den Netzstecker ziehen. Die Betriebsleuchte **(3)** erlischt.
 12. Die übrig gebliebene, noch flüssige Schokolade in einen Kunststoffbeutel oder Einwegbehälter gießen und entsorgen. Dann das Gerät gründlich reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).
- Die Kaskade **(2)** und Förderschnecke **(1)** vom Gerät abnehmen und in warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder in der Geschirrspülmaschine reinigen. Um die Qualität der Teile möglichst lange zu erhalten, sollten sie vorzugsweise von Hand abgespült werden.
 - **Die Heizschale (8) kann nicht von der Haupteinheit (5) abgenommen werden.** Diese mit einem nassen Tuch oder Schwamm und ggf. etwas Spülmittel reinigen und anschließend abtrocknen. Darauf achten, dass kein Wasser in die Haupteinheit gelangt!
 - Die Haupteinheit bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. **Nicht in der Spülmaschine reinigen oder in Wasser tauchen.**
 - Alle Teile vor dem Zusammensetzen und Verstauen vollständig trocknen lassen oder abtrocknen.
 - Das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Das Gerät nach **jedem** Gebrauch gründlich reinigen, um Keimbildung zu vermeiden.

- Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und **abgekühlt** ist.

Technische Daten

Artikelnummer:	30444
Modellnummer:	GCF-8001
Spannungsversorgung:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Leistung:	70 W
Leistungsaufnahme ausgeschaltet:	≤0,0 W
Leistungsaufnahme Standbymodus:	nicht verfügbar
Schutzklasse:	II
Fassungsvermögen:	ca. 300 g
ID Gebrauchsanleitung:	Z 30444 M DS V1 0726 fd



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld,
Deutschland

Kundenservice

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin,
Deutschland

kundenservice@dspro.de

List of Contents

Symbols 10

Signal Words 10

Further Explanations 10

At a Glance 11

Items Supplied 11

Intended Use 11

Safety Notices 12

Use 14

Cleaning and Storage 15

Technical Data 15

Disposal 16

Customer Service 16



Important notices!

Please keep for reference!

Symbols

	Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.
	
	
	Read operating instructions before use!
	CAUTION: hot surfaces!
	Suitable for food
	Alternating current
	Protection class II

Signal Words

Signal Words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death.

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury.

NOTICE – may result in risk of damage to material.

Further Explanations

Key numbers are shown as follows: (1)

Information about the operating instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

At a Glance

- 1 Auger
- 2 Cascade
- 3 Power indicator light
- 4 Three-rotation switch
Position 0: Off
Position I: Heating function
Position II: Heating function + screw conveyor
- 5 Main unit
- 6 Auger drive shaft
- 7 Pins for securing the cascade
- 8 Heating tray



Items Supplied

- 1 x Main unit
- 1 x Cascade
- 1 x Auger
- 1 x Operating Instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device.

Never remove the rating plate and any possible warnings!

Intended Use

- This device is intended solely for heating and conveying liquid chocolate.
- The device is intended exclusively for domestic use and not for commercial or domestic-style use, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff canteens or similar.
- Use the device only for the intended purpose and only as described in the Operating Instructions. Any other use is considered improper.
- The warranty does not cover any defects resulting from improper handling, damage or attempted repairs. This also applies to normal wear and tear.

Safety Notices



WARNING: Observe all Safety Notices, guidelines, illustrations and technical data provided with this device. Failure to comply with the Safety Notices may result in electric shock, fire, and/or injury.

- This device can be used by **children** aged 8 years and over, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the resulting dangers.
- **Children** must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must **not** be carried out by **children** unless they are over 8 years of age and are supervised.
- Keep the device and its power lead out of the reach of **children** under 8 years of age.



CAUTION: hot surfaces! The device becomes very hot during use. Do not touch any heated parts whilst the device is in use or immediately after switching it off! Only touch the rotary switch whilst the device is in operation or immediately after switching it off. Wait until the device has cooled down completely before transporting, cleaning or storing it. Use oven gloves when handling hot accessories.

- The device must always be disconnected from the mains when left unattended, before transport or cleaning.
- Do not make any modifications to the device. Do not replace the power lead yourself. If the device, the **mains lead** or any of its accessories are damaged, they must be repaired or replaced by the manufacturer, Customer Service or a specialist repair centre to avoid any risk of danger.
- The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Please Note the notices in the “Cleaning and Storage” section!



WARNING – Risk of electric shock

- Only use and store the device indoors.
- Do not use or store the device in rooms with high humidity.
- Never immerse the main unit or the power lead in water or other liquids, and ensure that they cannot fall into water or become wet. There is a risk of electric shock!
- If the device falls into water whilst connected to the mains, immediately unplug the mains plug from the socket. **Only then** should you remove the device from the water. Never attempt to pull it out of the water whilst it is connected to the mains! Have the device checked by a specialist workshop before using it again to avoid any potential hazards.
- Never touch the device or the power lead with wet hands whilst the device is connected to the mains.



WARNING – Fire hazard

- Do not operate the device near flammable materials. Do not place any flammable materials (e.g. cardboard, paper, plastic) on or inside the device.
- Do not cover the device whilst it is in operation and keep the ventilation openings clear to prevent the device from catching fire.
- In the event of a fire: Do not extinguish with water! Smother the flames, e.g. with a fire blanket.



WARNING – Risk of injury

- Keep packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Ensure that the power lead is always kept out of reach of young children and animals. There is a danger of strangulation.
- The device must not be moved whilst in operation. There is a risk of burns.
- Never reach into the interior of the cascade or insert food or objects into it whilst the device is switched on! There is a risk of injury from the rotating auger. Also keep items of clothing such as scarves, shawls and ties, as well as long hair, away from the cascade.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- If a fault occurs during operation, unplug the device. Otherwise, always switch off the device before unplugging it.
- Disconnect the device from the mains before a thunderstorm or in the event of a power cut.
- Protect the device from: fire and other sources of heat, prolonged exposure to damp, prolonged direct sunlight and impacts.
- Store the device in a dry place at temperatures between 0 and 40 °C.
- Never place any objects on top of the device or the power cable.
- Only use the manufacturer's original accessories to ensure the device functions correctly and to prevent any damage.

Use

Please Note!

- Clean the cascade and auger thoroughly before using the device for the first time (see the section 'Cleaning and storage').
- Check the device and the power lead for damage before each use. Only use the device if it is undamaged and in working order.
- Only connect the device to a socket that complies with the device's technical specifications. The power outlet must remain easily accessible after connection so that the power connection can be quickly disconnected.
- Lay the power cord so that it is not crushed, kinked or placed over sharp edges, and does not come into contact with hot surfaces.
- Ensure that the connection cable does not pose a tripping danger. It must not hang down from the installation surface to prevent the device from being pulled down.
- Never place the device on a soft surface. The ventilation openings on the underside of the device must not be covered.
- Do not use chocolate containing nuts, almonds, raisins or similar ingredients. This could block the auger.
- Ensure that no pieces of food, such as fruit or biscuits, are floating in the chocolate. These could block the screw conveyor.

Preparing the chocolate

- Use only chocolate coating or chocolate that is suitable for melting. Ordinary chocolate does not contain enough cocoa butter, which means the chocolate cannot melt and flow properly.
- The device is designed for **a maximum of 300 g** of chocolate.
- We recommend melting the chocolate in a bain-marie beforehand. Soft chocolate can be broken into small pieces and melted directly in the heating tray (8) (see the 'Operation' section).
- The consistency of the chocolate is important. If it is too firm or too runny, the auger cannot transport it properly:
 - If it is too thick, dilute it with a small amount of **flavourless** vegetable oil.
 - If it is too runny, add a little more chocolate.

Operation

1. Skewer the food items to be dipped and set them out.
2. Place the main unit (5) in the centre of the table or on another flat surface with sufficient space on all sides. We recommend using a heat-resistant, easy-to-clean mat to protect the table or tablecloth from stains.
3. Unwind the power lead completely and plug the mains plug into a socket.
4. Fit the auger(1) onto the drive shaft (6). Ensure it is correctly seated.
5. Place the feet of the cascade (2) onto the 3 pins (7) of the heating tray (8).
6. Set the rotary switch (4) to position **I** to activate the heating function. The Power indicator light (3) comes on.
7. Pour the (pre-melted) chocolate into the heating tray.
8. Once the chocolate has reached the correct consistency (see the section 'Preparing the chocolate'), turn the rotary switch to position **II** to switch on

the auger (1). The chocolate is conveyed upwards and then flows downwards through the cascade.

9. Allow the auger to run for about 2 minutes. Then switch it off for about 30 seconds to allow any trapped air to escape. Then switch the auger back on.
10. Dip the prepared food items into the chocolate and enjoy.
11. After use, set the rotary switch to position **0** and unplug the device. The power indicator light (3) goes out.
12. Pour any remaining, still-liquid chocolate into a plastic bag or disposable container and dispose of it. Then clean the device thoroughly (see the 'Cleaning and Storage' section).

Cleaning and Storage

Please Note!

- Do not use any harsh or abrasive cleaning agents or cleaning pads for cleaning. This can damage the surfaces.

Clean the device thoroughly after **each** use to prevent the build-up of bacteria.

- Ensure that the device is disconnected from the mains and **has cooled down**.
- Remove the cascade (2) and auger (1) from the device and wash them in warm water with a little washing-up liquid or in the dishwasher. To maintain the quality of the parts for as long as possible, they should preferably be washed by hand.
- **The heating tray (8) cannot be removed from the main unit (5).** Clean it with a damp cloth or sponge and, if necessary, a little washing-up liquid, then dry it thoroughly. Take care to ensure that no water gets into the main unit!

- Wipe the main unit with a soft, damp cloth if necessary. **Do not wash in the dishwasher or immerse in water.**
- Allow all parts to dry completely or dry them off before reassembling and storing.
- Store the device in a cool, dry place, protected from direct sunlight and out of the reach of children and pets.

Technical Data

Article number:	30444
Model number:	GCF-8001
Power supply:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Power:	70 W
Power consumption when switched off:	≤ 0.0 W
Power consumption Standby mode:	not available
Protection class:	II
Capacity:	approx. 300 g
ID Operating Instructions:	Z 30444 M DS V1 0726 fd



Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled



The adjacent symbol means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

kundenservice@dspro.de