

GOURMETmaxx

Toaster

14624 / 14625



DE

Gebrauchsanleitung

EN

Operating instructions



SEITE 3



PAGE 11

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	3
Auf einen Blick	4
Symbole	4
Signalwörter	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	5
Vor dem ersten Gebrauch	7
Aufstellen und Anschließen	7
Benutzung	8
Reinigung und Aufbewahrung	9
Problembehebung	9
Entsorgung	10
Technische Daten	10



**WICHTIGE HINWEISE!
UNBEDINGT AUFBEWAHREN!**

LIEFERUMFANG

- 1 x Toaster
- 1 x Krümelschublade
- 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.


Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für den **GOURMETmaxx Toaster** entschieden haben.
Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehöerteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **www.ds-group.de/kundenservice**

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

AUF EINEN BLICK



- 1 Röstfächer
- 2 Absenkehebel zum Starten des Röstvorganges
- 3 Taste **AUFWÄRMEN**
- 4 Taste **AUFTAUEN**
- 5 Taste **STOPP**
- 6 Krümelschublade
- 7 Einstellrad Röstgrad: Stufe 1 – 7

SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Für Lebensmittel geeignet



Wechselstrom

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

GEFAHR – hohes Risiko, hat schwere Verletzung oder Tod zur Folge

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zum Rösten, Auftauen und Aufwärmen von Brot bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bedienungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



VORSICHT: heiße Oberflächen!

Das Gerät und Zubehör werden während des Gebrauchs sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! Ausschließlich den Absenkehebel, die Tasten und das Einstellrad berühren, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es transportiert, gereinigt oder verstaut wird.

- Brot kann brennen. Das Gerät daher nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen verwenden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Transportieren oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die Anschlussleitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt repariert bzw. ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten!



GEFAHR – Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen und lagern.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme durch den Hersteller, Kundenservice oder autorisierte Fachhändler prüfen lassen, um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen betreiben. Keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Papier, Kunststoff) auf oder in das Gerät legen.
- Nur unverpackte Backwaren toasten.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken, weder durch aufgelegte Brötchen oder Brotscheiben, noch durch andere Gegenstände, z. B. Geschirr.
- Das Gerät nur mit eingesetzter Krümelschublade benutzen und dieses regelmäßig entleeren.
- Nur Brot und Backwaren, die nicht gebuttert, gezuckert oder mit sonstigen Lebensmitteln bestrichen/belegt sind, toasten.
- Kein Gebäck, das zerlaufen könnte, toasten. Das Gerät könnte durch geschmolzene Lebensmittel beschädigt werden oder in Brand geraten!
- Nur geeignete Backwaren verwenden. Keine extrem trockenen Backwaren wie z. B. Knäckebrot toasten, da diese leicht in Brand geraten können.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen z. B. mit einer Löschdecke ersticken.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von jungen Kindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt. Sie darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.
- Beim Herausnehmen des Brotes nach dem Röstvorgang vorsichtig sein, ggf. eine Küchenzange aus Kunststoff oder Holz zum Entnehmen verwenden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Keine Brotscheiben aus dem Gerät herausziehen, solange dieses in Betrieb ist.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt, den Netzstecker ziehen. Ansonsten das Gerät immer erst ausschalten, bevor der Netzstecker gezogen wird.
- Das Gerät vor einem Gewitter oder bei Stromausfall vom Stromnetz trennen.
- Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen.
- Das Gerät nicht an der Anschlussleitung ziehen oder tragen.
- Das Gerät schützen vor: anderen Wärmequellen, Feuer, Feuchtigkeit, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung oder Stößen.
- Niemals Gegenstände auf das Gerät oder die Anschlussleitung stellen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

- Keine Küchenhelfer aus Metall oder sonstige scharfkantige Gegenstände zum Entnehmen benutzen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

8. Das Gehäuse des Gerätes mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
9. Die erste Inbetriebnahme des Gerätes sollte ohne Nahrungsmittel erfolgen, da es aufgrund eventueller Beschichtungsrückstände zu einer Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen könnte. Dafür die Anweisungen in den Kapiteln „Aufstellen und Anschließen“ sowie „Benutzung“ befolgen.
10. Drei Toastvorgänge zum „Ausbrennen“ bei mittlerer Stufe ohne Brot durchführen. Zwischen den Röstvorgängen Pausen von einigen Minuten einhalten.
11. Anschließend noch einmal reinigen.

AUFSTELLEN UND ANSCHLIEßEN

Beachten!

- Das Gerät und die Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es unbeschädigt und funktionsfähig ist.
- Das Gerät niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite des Gerätes dürfen nicht abgedeckt sein.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Keine Kabeltrommeln und Verlängerungskabel länger als 3 m benutzen.

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
 - Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
1. Das Gerät auf die Küchenzeile oder eine andere trockene, saubere, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche stellen. Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten sorgen (mind. 20 cm zu den Seiten und 30 cm nach oben).
 2. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

BENUTZUNG

Beachten!

- Das Gerät darf nur in aufrechter Stellung in Betrieb genommen werden, niemals auf der Seite liegend, schief stehend oder verkehrt herum.
- Vor der Benutzung des Gerätes sicherstellen, dass die Krümelschublade ganz eingeschoben ist.
- Vergewissern, dass der Toaster nach dem Röstvorgang abschalten kann. Störungen können u. a. auftreten durch Gegenstände, die den Absenkhebel blockieren, oder durch zu große Backwaren in den Röstfächern.

Toasten

Die Stärke der Bräunung hängt stark von der Art, der Frische und der Zusammensetzung des verwendeten Brotes ab. Beispielsweise führt ein erhöhter Eiweiß- und Zuckergehalt bzw. Calcium zu einer verstärkten Bräunung, während Fette und Konservierungsstoffe die Bräunung reduzieren.

Zunächst sollte, je nach persönlichem Geschmack und Brot, mit einem niedrigen Röstgrad begonnen und stufenweise erhöht werden, bis ein optimaler Bräunungsgrad erreicht ist.

1. Je eine Brotscheibe in die Röstfächer einlegen. Keine dicken Brotscheiben verwenden, diese könnten in den Röstfächern stecken bleiben.
2. Mit dem Einstellrad den gewünschten Röstgrad zwischen Stufe 1 (leichtes Rösten; sehr helle Bräunung) und Stufe 7 (starkes Rösten; sehr starke Bräunung) einstellen.



Wird das Gerät mehrfach hintereinander benutzt, werden bei gleichem Röstgrad die später eingelegten Scheiben dunkler als die ersten Scheiben.

3. Den Absenkhebel herunterdrücken, bis er einrastet. (Der Absenkhebel rastet nur ein, wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.) Das Gerät wird eingeschaltet und der Röstvorgang startet.
4. Nach Beendigung des Röstvorgangs werden das Brot sowie der Absenkhebel automatisch angehoben und das Gerät schaltet sich aus.
5. Das Brot vorsichtig aus den Röstfächern entnehmen.
6. Soll das Gerät nicht mehr verwendet werden, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

Röstvorgang abbrechen

Bei zu hoch eingestelltem Röstgrad kann es zu einer starken Schwärzung und Rauchentwicklung kommen. In diesem Fall den Röstvorgang abbrechen, indem die Taste **STOPP** gedrückt wird.

Das Brot sowie der Absenkhebel werden automatisch angehoben und das Gerät schaltet sich aus.

Gefrorenes Brot rösten

Den gewünschten Röstgrad einstellen. Das gefrorene Brot in die Röstfächer legen und den Absenkhebel herunterdrücken. Anschließend die Taste **AUFTAUEN** drücken. Der Röstvorgang wird verlängert.

Brot aufwärmen

Den gewünschten Röstgrad einstellen. Soll ein schon abgekühltes Brot wieder aufgewärmt werden, das Brot in die Röstfächer legen, den Absenkhebel herunterdrücken und anschließend die Taste **AUFWÄRMEN** drücken. Der Röstvorgang wird verkürzt.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Das Gerät und Zubehör sind **nicht** spülmaschinengeeignet!
- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Regelmäßig die Krümelschublade leeren:

1. Die Krümelschublade vorsichtig herausziehen.
 2. Die Krümel entfernen und die Krümelschublade ggf. mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit Spülmittel unter fließendem Wasser abspülen.
 3. Die Krümelschublade gründlich abtrocknen und wieder einsetzen.
- Das Gehäuse des Gerätes mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
 - Das Gerät bei längerem Nichtgebrauch an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort verstauen.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

- Den Sitz des Netzsteckers korrigieren.

Die Steckdose ist defekt.

- Eine andere Steckdose ausprobieren.

Die Sicherung im Sicherungskasten wird ausgelöst.

Zu viele Geräte sind am selben Stromkreis angeschlossen.

- Die Anzahl der Geräte im Stromkreis reduzieren.

Das Brot bleibt im Gerät stecken.

Das Brot ist verkantet.

- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Den Absenkhebel einige Male auf und ab bewegen, um verklemmtes Brot zu lösen.

Die Broteisbeiben sind zu dick.

- Dünner geschnittenes Brot verwenden.

Während des Gebrauchs lässt sich ein unangenehmer Geruch feststellen. / Es kommt Qualm aus dem Gerät.

Das Gerät ist verschmutzt.

- Die Krümelschublade entleeren.

Das Gerät wird zum ersten Mal verwendet.

- Eine Geruchsentwicklung tritt bei der ersten Benutzung neuer Geräte häufig auf. Der Geruch sollte verschwinden, nachdem das Gerät mehrmals benutzt wurde.

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 14624 (schwarz), 14625 (rot)
Modellnummer: TA01322-GS
Stromversorgung: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Leistung: 800 W
Schutzklasse: I

ID Gebrauchsanleitung: Z 14624_14625 M DS V1 0224 as



Alle Rechte vorbehalten.

LIST OF CONTENTS

Items Supplied	11
At A Glance	12
Symbols	12
Signal Words	12
Intended Use	13
Safety Notices	13
Before Initial Use	15
Set-Up and Connection	15
Use	16
Cleaning and Storage	17
Troubleshooting	17
Disposal	18
Technical Data	18



IMPORTANT NOTICES!
PLEASE KEEP FOR REFERENCE!

ITEMS SUPPLIED

- 1 x toaster
- 1 x crumb tray
- 1 x operating instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

Dear customer,
 We are delighted that you have chosen the **GOURMETmaxx toaster**.
 If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: **www.ds-group.de/kundenservice**

Information About the Operating Instructions
 Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

AT A GLANCE



- 1 Toasting slots
- 2 Lowering lever to start the toasting process
- 3 **AUFWÄRMEN** (reheat) button
- 4 **AUFTAUEN** (defrost) button
- 5 **STOPP** (cancel) button
- 6 Crumb tray
- 7 Toasting level dial: Level 1 – 7

SYMBOLS

- Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.
-
-
- Supplementary information
- Read the operating instructions before use!
- Caution: hot surfaces!
- Suitable for use with food
- Alternating current

SIGNAL WORDS

- Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.
- DANGER** – high risk, results in serious injury or death
- WARNING** – medium risk, may result in serious injury or death
- NOTICE** – may result in risk of damage to material

INTENDED USE

- The device is intended to be used for toasting, defrosting and warming up bread.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial or domestic-like applications, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens or similar places.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES



WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device. Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- Children must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must **not be carried out** by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.



CAUTION: hot surfaces!

- The device and accessories will become very hot during use. Do not come into contact with heated parts while or after using the device! Only ever touch the lowering lever, the buttons and the dial while the device is in operation or immediately after it has been switched off. Wait until the device has cooled down fully before it is transported, cleaned or stored away.
- Bread can burn. The device should therefore not be used in the vicinity of or under flammable materials such as curtains.

- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before transporting or cleaning the device.
- Do not make any modifications to the device. Also do not replace the connecting cable yourself. If the device or the connecting cable are damaged, they must be repaired or replaced by the manufacturer, customer service department or a specialist workshop in order to avoid any hazards.
- The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Follow the instructions in the "Cleaning and Storage" chapter!



DANGER – Danger of Electric Shock

- Use and store the device only in closed rooms.
- Do not use and store the device in rooms with high humidity.
- Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet. There is a danger of electric shock!
- If the device falls into water while it is connected to the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you retrieve the device from the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains power! Before using it again, have it checked by the manufacturer, customer service department or an authorised distributor in order to avoid possible hazards.
- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.



WARNING – Danger of Fire

- Do not operate the device in the vicinity of combustible substances. Do not place any combustible materials (e.g. cardboard, paper, plastic) on or in the device.
- Only toast unpackaged bread/pastry products.
- Do not cover the toasting slots, either with bread rolls or bread slices, or with other objects such as cutlery during operation.
- Only use the device with the crumb tray inserted and empty the tray regularly.
- Only toast bread and pastry goods without a spread or topping of butter, sugar or other foodstuffs.
- Do not toast pastry products which could melt. The device could be damaged by food which has melted or catch fire!
- Only use suitable bread/pastry products. Do not toast any extremely dry baked goods such as crispbread as they can easily catch fire.
- In the event of a fire: Do not extinguish with water! Smother the flames with e.g. a fireproof blanket.

**WARNING – Danger of Injury**

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of young children and animals. There is a danger of strangulation.
- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard. It may not hang down from the surface on which the device is placed in order to prevent the device from being pulled down.
- Remove the bread after toasting with care, and if necessary use kitchen tongs made of plastic or wood to remove it. There is a danger of burns.
- Do not pull any slices of bread out of the device while it is still in operation.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- If a fault occurs during operation, pull out the mains plug. Otherwise always switch off the device first before the mains plug is pulled out.
- Disconnect the device from the mains power before a thunderstorm or when there is a power cut.
- Always pull the mains plug and never the mains cable when disconnecting the device from the mains power.
- Do not pull or carry the device by the connecting cable.
- Protect the device from other heat sources, flames, persistent moisture, persistent direct sunlight or impacts.
- Never place objects on the device or the connecting cable.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.

- Do not use metal kitchen utensils or other sharp-edged objects to remove things.

BEFORE INITIAL USE

1. Wipe down the outside of the device with a clean, damp cloth.
2. The device should be used for the first time without any food in it as it may produce some smoke or odours due to coating residues. To do this, follow the instructions in the “Set-Up and Connection” and “Use” chapters.
3. Perform three toasting operations without bread on a medium level in order to “burn off” any residues. Ensure that there is an interval of a few minutes between the toasting operations.
4. Then clean it again.

SET-UP AND CONNECTION**Please Note!**

- Check the device and the connecting cable for damage each time before putting it into operation. Use the device only if it is undamaged and in working order.
- Never place the device on a soft surface. The ventilation openings on the bottom of the device must not be covered.
- Only connect the device to a plug socket that is properly installed and matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Do not use any extension cables more than 3 m long or cable extension reels.
- Do not connect the device along with other consumers (with a high wattage) to a multiple socket in order to prevent overloading and a possible short circuit (fire).

- Make sure that the connecting cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.
-
1. Place the device on the kitchen unit or another dry, clean, flat and heat-resistant work surface. Ensure there is sufficient clear space on all sides (at least 20 cm to the sides and 30 cm above).
 2. Fully unwind the connecting cable and plug the mains plug into a plug socket.
-
2. Use the dial to set the desired toasting level between level 1 (light toasting; very light degree of browning) and level 7 (strong toasting; very strong degree of browning).
-



If the device is used several times in succession, the slices which are put into the device later on will be darker than the first slices when the same toasting setting is used.

USE

Please Note!

- The device may only be operated in an upright position, never on its side, tilted or upside down.
- Before using the device, make sure that the crumb tray is inserted all the way in.
- Make sure that the toaster can switch off after the toasting process. Problems may arise from objects blocking the lowering lever, or from baked items which are too large in the toasting slots.

Toasting

The extent of browning depends greatly on the type, the freshness and the composition of the bread which is used. An increased protein, sugar or calcium content, for example, leads to stronger browning, whereas fats and preservatives reduce it.

Initially, depending on your own personal taste and the bread, you should start with a low toasting setting and increase it in stages until you get an optimum level of browning that you are happy with.

1. Insert a slice of bread into each of the toasting slots. Do not use thick slices, because they could get stuck in the toasting slots.

3. Press the lowering lever down until it engages. (The lowering lever only clicks into place if the device is connected to a plug socket.) The device is switched on and the toasting process starts.
4. After the end of the toasting process, the bread and the lowering lever are automatically raised and the device switches itself off.
5. Remove the bread carefully from the toasting slots.
6. If you have finished using the device, pull the mains plug out of the plug socket and allow the device to cool down.

Cancelling the Toasting Process

If the toasting setting is too high, the bread could become charred and smoke could develop. In this case, cancel the toasting process by pressing the **STOPP** (cancel) button.

The bread and the lowering lever are automatically raised and the device switches itself off.

Toasting Frozen Bread

Set the toasting level you want. Place the frozen bread in the toasting slots and press down the lowering lever. Then press the **AUFTAUEN** (defrost) button.

The toasting process is extended.

Warming Up Bread

Set the toasting level you want. If you want to warm up bread that has already cooled down, place the bread in the toasting slots, press down the lowering lever and then press the **AUFWÄRMEN** (reheat) button.

The toasting process is shortened.

CLEANING AND STORAGE

Please Note!

- The device and accessories are **not** dishwasher-safe!
- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. These may damage the surfaces.

Empty the crumb tray regularly:

1. Carefully pull out the crumb tray.
 2. Remove the crumbs and wipe the crumb tray with a damp cloth if necessary or rinse it under running water with mild detergent.
 3. Then thoroughly dry the crumb tray and reinsert it.
- Wipe down the outside of the device with a clean, damp cloth.
 - Store the device away in a clean, dry location that is out of the reach of children and animals when not in use for a prolonged period.

TROUBLESHOOTING

If the device does not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps below, contact the customer service department.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

The device cannot be switched on.

The mains plug is not inserted in the plug socket correctly.

- Correct the fit of the mains plug.

The plug socket is defective.

- Try another plug socket.

The fuse in the fuse box is triggered.

Too many devices are connected to the same circuit.

- Reduce the number of devices in the circuit.

The bread gets stuck in the device.

The bread is tilted.

- Pull the mains plug out of the plug socket and allow the toaster to cool down. Move the lowering lever up and down a few times to release bread which is stuck.

The bread slices are too thick.

- Use bread which is cut into thinner slices.

During use, an unpleasant smell is detected. / Smoke emerges from the device.

The device is dirty.

- Empty the crumb tray.

The device is being used for the first time.

- A smell often develops when new devices are first used. The smell should disappear once the device has been used several times.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

TECHNICAL DATA

Article number:	14624 (black), 14625 (red)
Model number:	TA01322-GS
Power supply:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Power:	800 W
Protection class:	I
ID of operating instructions:	Z 14624_14625 M DS V1 0224 as



All rights reserved.

DE

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Deutschland

KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Deutschland

☎ +49 38851 314650*

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif
Ihres Anbieters.

EN

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Germany

CUSTOMER SERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Germany

☎ +49 38851 314650*

* Calls to German landlines are subject to
your provider's charges.