



N621P496669N




EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_„WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.



DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt: 58 kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is: 58 kg, please do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble est de : 58 kg, merci de ne pas surcharger !

IT

Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è: 58 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es: 58 kg, ¡no lo sobrecargue!



[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement: Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement: Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement: Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL Courriel/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	Tera Home Industrial Sdn Bhd
Adresse	Lot 1810 , Jalan Haji Hashim ,Parit Lanjut, Mukim Sungai Raya, Bukit Pasir 84300, Muar, Johor, Malaysia.
Email/URL Courriel/URL	terahome@terahomefur.com
Partienummer Identification du produit	SKU: N621P496669N
Hergestellt in Fabriqué en	Malaysia Malaisie



Decobus Handel GmbH
Innungsstraße 9,
21244 Buchholz, Deutschland
<https://www.decobusgroup.de>

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES


Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando inserte el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de insertar el quickfit conector.

DE_Cam-Lock: Achten Sie beim Einsetzen des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt werden.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido dovrebbe trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.











FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.






ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.






DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.



N621P496669N

NO	PARTS	QTY	NO	PARTS	QTY
①		x1	⑥		x2
②		x2	⑦		x1
③		x1	⑧		x2
④		x1	⑨		x1
⑤		x1	⑩		x1

NO	PARTS	QTY
⑪		x2
⑫		x1
⑬		x2
⑭		x1
⑮		x1


NO	PARTS	QTY
⑯		x1
⑰		x1
⑱		x1
⑲		x1
⑳		x1

PARTS



HARDWARE

A 32 pcs




Wood Dowel M8 x 30MM

B 18 sets




B1



B2

Minifix

C 1 set



10" Drawer Slide

D 14 pcs



CSK SCREW M4 X 45MM

E 4 pcs



CSK SCREW M4 X 35MM

F 2 pcs



CSK SCREW M4 X 28MM

G 8 pcs



CSK SCREW M4 X 20MM

H 28 pcs




CSK SCREW M3.5 X 15MM

I 4 pcs



Shelf Support

J 5 pcs




Iron Leg Support

K 5 pcs




Door Handle

L 2 sets




Wall Mounting Set

Step 1




A* 32 pcs




ØM8 x 30MM


Step 2



B2* 18 pcs




Step 3



B1* 18 pcs




Step 4



I* 4 pcs




Step 5




C2* 1 pc	C2* 1 pc	H* 4 pcs
(L)	(R)	ØM3.5 x 15MM

Step 6



F* 2 pcs	K* 1 pc
ØM4 x 28MM	

Step 7




G* 8 pcs




ØM4 x 20MM


K* 4 pcs



Step 8



Step 9




D* 6 pcs




ØM4 x 45MM

Step 10



Step 11




D* 8 pcs




ØM4 x 45MM

Step 12




H* 20 pcs

J* 5 pcs



ØM3.5 x 15MM

Step 13




E* 4 pcs




ØM4 x 35MM


Step 14



Step 15




Step 16



C1* 1 pc	C1* 1 pc	H* 4 pcs
(L)	(R)	ØM3.5 x 15MM

Step 17



EN



WARNING



Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help Prevent tip-over:

- Install tip-over restraint provided
- Place heaviest items in the lower drawers
- Do not set TV's or other heavy objects on top of this product
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves
- Never open more than one drawer at a time
- Do not defeat or remove the drawer interlock system

Use tip-over restraints may only reduce but not eliminate the risk of tip-over.

DE



WARNUNG




Schwere oder sogar tödliche Quetschverletzungen können durch umkippende Möbel entstehen. Um ein Umkippen zu verhindern:

- Bringen Sie die mitgelieferte Kippsicherung an.
- Platzieren Sie die schwersten Gegenstände in den unteren Schubladen.
- Stellen Sie keine Fernseher oder andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regale klettern oder sich daran festhalten.
- Öffnen Sie niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig.
- Entfernen oder deaktivieren Sie nicht die Schubladenverriegelung.


Der Einsatz von Kippsicherungen kann das Risiko eines Umkippens lediglich verringern, aber nicht vollständig beseitigen.

Installation of Anti-Tip Restraint / Montage der Kippsicherung


Kit includes:
/ Das Kit enthält:



L1 (x2)
Mounting bracket
/ Montagehalterung



L2 (x2)
Restraint strap
/ Haltegurt



L3 (x4)
V bracket
/ V-halterung



L4 (x2)
Long screw
/ Lange Schraube



L5 (x2)
Short screw
/ Kurze Schraube


EN **IMPORTANT:** Use of this safety kit is mandatory. This restraint is not a substitute for proper adult supervision. Failure to detach this restraint before moving furniture may result in injury and damage.

DE **WICHTIG:** Die Verwendung dieses Sicherheitssets ist zwingend erforderlich. Diese Rückhaltevorrichtung ersetzt nicht die Aufsicht durch Erwachsene. Wird diese Rückhaltevorrichtung nicht vor dem Verrücken von Möbeln entfernt, kann dies zu Verletzungen und Sachschäden führen.

EN FITTING OF ANTI-TIP SAFETY STRAP


STEP 1

-Fix hardware **L3** onto panel **(1)** by using hardware **L5**.
(Repeat 2 times.)




STEP 2

-Assemble hardware **L1** to entire wall.
(Repeat 2 times.)



STEP 3


-Fix hardware **L2** onto hardware **L1** by using hardware **L4**.
(Repeat 2 times.)
-Connect hardware **L2** by pass through hardware **L3**.
(Repeat 2 times.)



DE MONTAGE DES KIPPSICHERHEITSGURTS


SCHRITT 1:

-Befestigen Sie die Hardware **L3** mithilfe der Hardware **L5** an der Platte **(1)**.
(2 Mal wiederholen.)



SCHRITT 2:


-Montage der Hardware **L1** an der gesamten Wand.
(2 Mal wiederholen.)



SCHRITT 3:

-Befestigen Sie die Hardware **L2** mithilfe der Hardware **L1** an der Hardware **L4**.
(2 Mal wiederholen.)

-Verbinden Sie die Hardware **L2** über die Hardware **L3**.
(2 Mal wiederholen.)



Completed
/ Vollandet

