



Schubkasten 80x160



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| D Gebrauchsanweisung | GB Instructions for use |
| NL Gebruiksrichtlijnen | FR Instructions d'utilisation |
| IT Istruzioni per l'uso | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Pokyny k použití | ES Instrucciones de empleo |
| HU Használati útmutató | RO Instrucțiuni de folosire |
| PT Instruções de utilização | RU Инструкция по монтажу |
| SK Pokyny k použitiu | TR Kullanım talimatları |

Schubkasten
80x160



TICAA
KINDERMÖBEL



MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirch Lengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de

Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · Isim · Название









Nr. · No. · Номер



Typ · Type · Tip · Тип








No.	L	B	T	Pcs.
1	1565	190	18	1
2	815	140	15	1
3	815	140	15	1

No.	L	B	T	Pcs.
4	1545	140	15	1
5	815	60	12	2
6	1527	273	3	3












1



2



3



-
- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.