Bezpečnostní upozornění pro zboží s číslem výrobku 130671
Tento výrobek je slunečník a měl by být používán pouze jako takový.

Poznámka k BEZPEČNOSTI PROTI PŘEVRÁCENÍ
1. Dbejte na uvedenou minimální hmotnost stojanu na slunečník. Nevhodný stojan může vést k poškození nebo zranění. Nebezpečí úrazu!
2. Pokud používáte stojan na slunečník, který je třeba naplnit, postupujte prosím následovně:
Naplněním všech modulů zajistíte maximální stabilitu. Aby se předešlo škodám od mrazu v zimě, vyprázdněte prosím vodu včas. V závislosti na výrobci můžete moduly naplnit vodou, vodou a pískem nebo vodou a štěrkem. Důležité je, abyste každý modul vyplnili stejným způsobem. Upozorňujeme, že podle druhu náplně se může hmotnost čtyř modulů lišit.

Umístěte slunečník pouze na pevný a rovný povrch. Vždy zajišťujte pevné postavení výrobku.

V případě silného větru nebo deště musí být slunečník zavřený.

Slunečníky jsou kvůli své velké ploše velmi náchylné na vítr a počasí. Při silném větru byste měli slunečník složit nebo při bouři dokonce úplně odklidit z nebezpečné oblasti. Při škodách způsobených nesprávným použitím nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Při nastavování věnujte pozornost následujícímu: Slunečník by se měl lehce rozvinout. Neaplikujte žádnou sílu nebo násilí, neboť, jako u všech deštníků, existuje riziko, že se žebra v uzavřeném stavu zaseknou. Pokud k tomu dojde, jednoduše sáhněte pod slunečník a uvedete žebra do jejich správné polohy.

Během otevírání a zavírání se nesmí nikdo nacházet v oblasti otevírání nebo zavírání slunečníku. Nebezpečí úrazu!

Výrobek není určen k hraní nebo lezení.

Nevěšte žádné předměty na konstrukci slunečníku!

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití a dočasné užívání.

Slunečník zavřete, když ho nepoužíváte nebo když nejste doma.

Výrobek chrání před přímým slunečním světlem, ale pouze částečně před UV zářením, používejte také vhodný opalovací krém.

Nepoužívejte otevřený oheň (zahradní kamna, gril, ohňostroj a podobně) pod nebo vedle výrobku. Pozor, nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosahu kojenců a batolat! Netahejte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí udušení! Upozorňujeme, že tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Uchovávejte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každých 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Znovu utáhněte všechny uvolněné šrouby! Pokud objevíte poškození, výrobek již nepoužívejte!

Používejte tento výrobek pouze k určenému použití, ve funkčně bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúčelné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z neúčelného použití.

Všeobecné pokyny: Před montáží a použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a montážní návody na bezpečném místě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k úmrtí.
Péče: Použijte měkký kartáč k odstranění uvolněných nečistot. Nikdy nepoužívejte prací prostředky nebo jiné čisticí prostředky k čištění potahu.

Pokyny k likvidaci: Zlikvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do směsného odpadu. Zlikvidujte je na sběrném místě pro elektroodpady, další informace získáte na své místní obecní správě.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovejte jej chráněný v krabici, ve které byl dodán.