Bezpečnostné upozornenie pre články s číslom článku 73669
Tento artikel je garáž pre bicykle a smie byť použitý len ako taká.

Položte artikel na chránené a rovné miesto. Povrch musí byť schopný odolať nesenej záťaži. Skôr ako urobíte otvory na ukotvenie v zemi, uistite sa prosím, že rám je vo vertikálnej polohe.

Pri montáži je potrebné nosiť bezpečnostnú obuv, pracovné rukavice a ochranné okuliare. Počas montáže nesmú byť prítomné deti - Pozor na riziko zranenia!

Nikdy nestúpajte na strechu bicyklovej garáže! Neliezť, nestúpať, neskákať! Pozor na riziko zranenia! Riziko prevrátenia!!!

Odporúčame, aby ste v zime pravidelne odstraňovali sneh zo strechy.

Artikel nesmie byť použitý ako prístrešok alebo ako miesto na spanie pre osoby či zvieratá! Pozor na riziko udusenia!

Držte artikel ďalej od otvoreného ohňa a zdrojov tepla. Rovnako nie je povolené grilovanie a varenie v artikli - Pozor na riziko udusenia!

Deti a domáce zvieratá musia byť počas používania pod dozorom, aby sa zabránilo nechcenému uzamknutiu v bicyklovej garáži - Pozor na riziko udusenia!

Prosím berte na vedomie, že existujú miestne nariadenia, predpisy a vyhlášky, ktoré upravujú umiestnenie bicyklových garáží. Možno budete potrebovať povolenie, o ktorom sa informujte v príslušnej radnici.
Pozor na riziko udusenia! Obalový materiál, ako sú plastové sáčky, nepatrí do rúk deťom. Držte ich mimo dosahu bábätiek a malých detí! Nenasadzovať na hlavu!

Pozor: Riziko prehltnutia! Tento artikel môže obsahovať drobné súčiastky, ktoré sa môžu prehltnúť! Držte drobné súčiastky mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každých 3-6 mesiacov kvôli poškodeniam a uvoľneným spojom. Utiahnite voľné skrutky! Ak sa objavia poškodenia, artikel sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento artikel len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neplnohodnotné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté z nesprávneho použitia.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny starostlivo predtým, než artikel postavíte a používate. Uchovajte všetky bezpečnostné informácie a montážne pokyny. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, dodržujte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.
Pokyny na údržbu:
WPC: Na pravidelné čistenie používajte mäkkú kefu, teplú vodu a mierne, ekologické a na WPC vhodné čistiace prostriedky. Najprv otestujte čistiaci prostriedok na menej viditeľnom mieste. Najprv odstráňte prach metlou. Potom začnite s čistením. Kefu vždy pohybujte pozdĺž textúry. Na konci dôkladne opláchnite WPC lamely teplou

vodou. Nepoužívajte vysokotlakový čistič, pretože by ste mohli poškodiť WPC lamely.

Drevo: Ak je povrch dreva natretý: Na čistenie používajte vodu, mäkkú špongiu a mierny čistiaci prostriedok, inak môžete poškodiť upravený povrch. Nepoužívajte drsných čistiacich prostriedkov alebo špongií!
Ak povrch dreva nie je natretý: Nikdy nečistite neošetrený povrch dreva vodou ani čistiacimi prostriedkami. Na čistenie hrubých nečistôt a prachu je najlepšie použiť mäkkú kefu, ktorá nepoškodzuje drevo. Aby ste si dlho užívali náš artikel, odporúčame ho každých 6 mesiacov ošetrovať vhodným prostriedkom z odborných obchodov. Drevo je prírodný produkt, ktoré bez ochrany pred poveternostnými vplyvmi začína absorbovať vlhkosť. To spôsobí, že drevo sa stane nevzhľadné, začne sa odlupovať alebo štiepiť, avšak tieto optické nedostatky neovplyvňujú použitie artikla.

Kov: Na čistenie:
- Čistá voda, prípadne s čo najneutrálnymi čistiacimi prostriedkami (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívajte kyslé alebo silne alkalické čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte prostriedky s neznámou zložením.
- Teplota povrchu by počas čistenia nemala presiahnuť 25°C.
- Pozor: V žiadnom prípade nečistite pri priamom slnečnom svetle.
- Používajte len mäkké, čisté a neškrabajúce tkaniny a špongie.
- Bezprostredne po každom čistení opláchnite čistou vodou.
- Nepoužívajte parné ani vysokotlakové čističe!

Miesto inštalácie:
V exteriéri by mal byť najlepšie zakrytý. Ak to nie je možné, odporúča sa chrániť nábytok vodotesnou ochrannou plachtou. Odstránenie vody/snehu a následné osušovanie nábytku zvyšuje životnosť produktu a predchádza tvorbe plesní.

Pokyny k ekologickej likvidácii: Zlikvidujte artikel ekologickým spôsobom. Podrobnejšie informácie získate u svojho miestneho úradu. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické artikle nepatria do komunálneho odpadu. Likvidujte ich v recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.