Bezpečnostní pokyny pro díly s číslem dílu 99264
V závislosti na modelu je tento výrobek
buď roleta, posuvné dveře, panel, lamelová stěna, nebo boční stěna
pro ochranu před sluncem a zajištění soukromí pro naše pergoly modely HWC-L46 / HWC-P65 a měl by být používán pouze jako takový.

Když začne foukat silný vítr nebo pršet, měla by být roleta okamžitě srolována, lamely by měly být otevřeny,
dveře nebo panely by měly být nastaveny tak, aby je vítr nemohl poškodit.

Rolety nepoužívejte v zimě nebo při sněžení. Přes zimu je skladujte čisté a suché.

Rolety nenechávejte bez dozoru a stáhněte je, pokud nejste doma.

Pro hliníkové pergoly s lamelami:
Upozornění: Otevřete lamely do vertikální pozice během sněhové sezóny nebo při předpovědi sněžení, abyste předešli poškození vaší pergoly. Pozor na riziko udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte je mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Riziko spolknutí! Upozornění, tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každých 3–6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Znovu utáhněte uvolněné šrouby! Pokud jsou objeveny poškození, nesmí být výrobek nadále používán!

Používejte tento výrobek pouze pro určené použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné využití se považuje za neodpovídající účelu a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody vzniklé z neodpovídajícího použití.

Obecné pokyny: Před sestavením a použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Bezpečnostní informace a návody k sestavení pečlivě uchovejte. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení by mohlo vést k vážným zraněním, poškozenému majetku nebo dokonce smrti.
Pokyny pro údržbu: Použijte měkký kartáč k odstranění volné špíny. Nikdy nepoužívejte prací prostředky nebo jiné čisticí prostředky k čištění potahu.

Pokyny pro likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domácího odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrické a elektronické zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny pro uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte ho chráněný ve krabici, ve které byl dodán.