**Bezpečnostné pokyny pre čiastočné artikle s číslom artikla 120414**
Tento artikel je garáž pre bicykle a mal by byť používaný výlučne ako taký.

Podľa modelu môže byť tento vyrobený z kovu, WPC alebo dreva.

Umiestnite artikel na chránené a rovné miesto. Podklad musí byť schopný znášať nosnosť. Pred vyvŕtaním otvorov na ukotvenie do zeme sa uistite, že rám je v pravom uhle.

Počas montáže je potrebné nosiť bezpečnostnú obuv, pracovné rukavice a ochranné okuliare. Počas montáže nesmú byť prítomné deti – Pozor, nebezpečenstvo úrazu!

Na strechu cyklopriestoru nikdy nevstupujte! Neliezť, nešplhať sa, neskačte! Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Nebezpečenstvo prevrhnutia!!!

Odporúčame pravidelne odstraňovať sneh zo strechy v zime.

Artikel nesmie byť používaný ako prístrešok alebo miesto na spanie pre osoby či zvieratá! Pozor, nebezpečenstvo udusenia!

Držte artikel mimo dosah otvoreného ohňa a zdrojov tepla. Taktiež grilovanie a varenie vo vnútri artiklu nie sú povolené – Pozor, nebezpečenstvo udusenia!

Deti a domáce zvieratá musia byť počas používania pod dohľadom, aby sa predišlo náhodnému uzamknutiu v cyklopriestore – Pozor, nebezpečenstvo udusenia!

Vezmite na vedomie, že existujú miestne predpisy a nariadenia, ktoré regulujú umiestnenie cyklopriestoru. Možno budete potrebovať povolenie, informujte sa v príslušnom mestskom úrade.
Pozor, nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál, ako sú plastové tašky, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu bábätiek a malých detí! Neťahať cez hlavu!

Varovanie: nebezpečenstvo udusenia! Pozor, tento artikel môže obsahovať drobné súčasti, ktoré možno prehltnúť! Udržujte ich mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každých 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Znova utiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, artikel nesmie byť používaný!

Používajte tento artikel len na určený účel, v technicky nepoškodenom stave a na súkromné účely. Iné použitie sa považuje za nevhodné a môže viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím.

Všeobecné upozornenia: Prosím, prečítajte si všetky pokyny dôsledne pred zostavením a použitím artikla. Uložte si všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, dodržujte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.
Pokyny pre údržbu:
WPC: Použite na pravidelné čistenie mäkkú kefu, teplú vodu a jemný, ekologický čistiaci prostriedok vhodný pre WPC. Najprv otestujte čistiaci prostriedok na

neviditeľnom mieste. Pred čistením odstráňte prach metlou. Začnite potom s čistením. Kefujte vždy po vláknach. Na konci dôkladne opláchnite dosky WPC teplou vodou. Nepoužívajte vysokotlakové čističe, pretože by ste mohli poškodiť dosky WPC.

Drevo: Ak je povrch dreva lakovaný: Na čistenie použite vodu, mäkkú špongiu a jemný čistiaci prostriedok, inak by ste mohli poškodiť ošetrený povrch. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie!
Ak povrch dreva nie je lakovaný: Nikdy nečistite neošetrený drevený povrch s vodou alebo čistiacimi prostriedkami. Na čistenie hrubej špiny a prachu použite najlepšie mäkkú kefu, ktorá drevo nepoškodí. Aby ste mali dlhú radosť z nášho artikla, odporúčame každých 6 mesiacov ošetriť s vhodným prípravkom z obchodu. Drevo je prírodný materiál, ktorý bez ochrany pred poveternostnými vplyvmi začína absorbovať vlhkosť. Tým sa drevo stáva nevzhľadným, začne sa odlupovať alebo praskať, ale tieto vzhľadové chyby neovplyvňujú použiteľnosť artikla.

Kov: Na čistenie:
- Čistá voda, prípadne s čo najviac neutrálnymi čistiacimi prostriedkami (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívajte kyslé alebo silne zásadité čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte prostriedky s neznámym zložením.
- Teplota povrchu by počas čistenia nemala prekročiť 25°C.
- Pozor: V žiadnom prípade nečistite pri priamom slnečnom svetle.
- Používajte iba mäkké, čisté a neškriabajúce tkaniny a huby.
- Ihneď po každom čistiacom procese opláchnite čistou vodou.
- Nepoužívajte parné alebo vysokotlakové čističe!

Miesto inštalácie:
V exteriéri by mal byť najlepšie pod prístreškom. Ak to nie je možné, odporúča sa chrániť nábytok nepremokavým krytom. Odstránenie vody/sneh a následné sušenie povede k predĺženiu životnosti produktu a pomôže zabrániť tvorbe plesní.

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte artikel ekologicky. Ďalšie informácie získate na miestnom obecnom úrade. Zvážte alternatívy k likvidácii ako darovanie alebo predaj. Elektrospotrebiče nepatria do domového odpadu. Zlikvidujte ich v stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.