- Hodiny jsou napájeny **1 baterií typu AA** (klasická tužková baterie).
- Baterii vložte do plastového strojku na zadní straně hodin.
- Dbejte na správnou polaritu (plusový + a minusový - pól podle označení ve strojku). Doporučuje se použít alkalickou baterii pro delší výdrž.

🕒 2. Nastavení správného času

- Čas nastavujte **výhradně pomocí otočného kolečka** na zadní straně hodinového strojku.
- **Nikdy neotáčejte ručičkami ručně** z přední strany hodin. Mohlo by dojít k poškození jemných ozubených převodů uvnitř strojku a hodiny by začaly jít nepřesně nebo by se zastavily.

🛠️ 3. Údržba a čištění

- Jelikož jsou hodiny vyrobeny z kovu (tloušťka 1,5 mm), k čištění používejte pouze **suchý nebo jemně navlhčený hadřík z mikrovlákna**.

  Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky nebo abrazivní písky, které by mohly poškrábat černý povrchový lak.