Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 1
Auf einen Blick 1
Symbole 2
Signalwörter 2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2
Sicherheitshinweise 3
Akku aufladen 4
Zubehör 5
Zubehör anbringen/ abnehmen 5
Benutzung 6
Reinigung und Aufbewahrung 7
Technische Daten 7
Entsorgung 8
Akku ausbauen 9

Lieferumfang

- Motoreinheit inkl. Akku, Auffangbehälter, EPA-Filter (1 x)
- Saugdüse (1 x)
- Bürstendüse (1 x)
- Polsterdüse (1 x)
- Verlängerungsschlauch (1 x)
- Gebläsedüse (3 x)
- Ladekabel (USB-A auf USB-C, 1 x)
- Gebrauchsanleitung (1 x)

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen.
Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!

Zum Aufladen an der Steckdose wird ein USB-Netzadapter benötigt. Dieser ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Auf einen Blick

(**Bild A**)

1 Saugöffnung
2 Auffangbehälter
3 EPA-Filter
4 Lufteinlass
5 LED-Licht
6 ⏻ – Ein-/Aus-Taste
7 Ladebuchse mit Kontrollleuchte:
  - ○ rot: Akku lädt
  - ○ grün: Akku ist aufgeladen

8 Handgriff
9 Luftauslass
10 Motoreinheit
11 Saugdüse
12 Verlängerungsschlauch
13 Gebläsedüse, lang
14 Gebläsedüse, kurz
15 Ventil-Gebläsedüse
16 Ladekabel
17 Polsterdüse
18 Bürstendüse

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- und Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.







Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Gleichstrom



Schutzklasse III

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben.

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben.

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (**1**)

Bildverweise werden folgendermaßen dargestellt: (**Bild A**)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Handstaubsauger ist zur Entfernung von Staub und trockenem Schmutz auf Polstermöbeln, empfindlichen Gegenständen, sowie in Ecken und Ritzen vorgesehen. Er ist **nicht** für die Reinigung von Böden oder anderen großen Flächen geeignet.



Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:

  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
  - brennbare oder entzündliche Stoffe
  - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
  - spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter

- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät und das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen! **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser ziehen.
- Das Gerät und das Ladekabel niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Bei Schäden/Störungen das Gerät sofort ausschalten. Das Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Das Gerät darf nur durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) auseinandergenommen und/oder repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass das Ladekabel stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Das Gerät ist **kein** Spielzeug! Junge Kinder und Tiere mit dem Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Es besteht Verletzungsgefahr durch falsche Benutzung.
- Tiere, Haare, Schmuck, weite Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Düsen des Gerätes fernhalten.
- Sollte der Akku auslaufen, Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Es besteht Verätzungsgefahr. Sollte es doch zum Kontakt mit Batteriesäure kommen, die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.



WARNUNG – Gefahr durch Akkus

- Es darf keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen, da dies einen Kurzschluss verursachen kann. **Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!**
  Sollte Flüssigkeit eingedrungen sein, das Gerät nicht benutzen und vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Das Gerät hat einen eingebauten Akku. Es darf nicht ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen über +40 °C ausgesetzt werden. Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Den Akku nicht auseinandernehmen! Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen. Der Akku könnte Feuer fangen oder explodieren. Das Gerät mit eingebautem Akku nicht in einem Fahrzeug aufbewahren, wo es extremen Temperaturen ausgesetzt sein könnte.

- Das Gerät vor lang anhaltender Feuchtigkeit schützen. Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, aufladen oder lagern.
- Soll das Gerät für die Reinigung eines PKWs genutzt werden, darauf achten, dass das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn der Akku ausgelaufen ist.



WARNUNG – Brandgefahr!

- Das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufladen.
- Das Gerät während des Betriebes und Ladens nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Nichts in die Lüftungsöffnungen des Gerätes stecken und darauf achten, dass sie nicht verstopft sind.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Nur in geschlossenen Räumen aufladen und lagern.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Die LED ist nicht austauschbar.
- Darauf achten, dass das Ladekabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Das Gerät von der Stromquelle trennen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Das Gerät schützen vor Feuer und anderen Wärmequellen, Stößen, Minustemperaturen, Temperaturschwankungen und langanhaltender Feuchtigkeit.

Akku aufladen

Beachten!

- Darauf achten, dass das Ladekabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Nicht an einem Computer aufladen, da dieser aufgrund des hohen Ladestroms beschädigt werden könnte.
- **Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufzuladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen.** Wird der Akku während des Gebrauchs vollständig entleert, muss er vor der nächsten Benutzung wieder vollständig aufgeladen werden.

1. Das Ladekabel (**16**) in die Ladebuchse (**7**) stecken und mit einem passenden USB-Netzadapter verbinden.
2. Den USB-Netzadapter an eine Steckdose anschließen.
   - Kontrollleuchte leuchtet **rot**: Akku wird aufgeladen.
   - Kontrollleuchte leuchtet **grün**: Akku ist vollständig aufgeladen.
3. Das Ladekabel von der Stromquelle und anschließend von der Ladebuchse trennen.

Zubehör

Saugdüse
Die Saugdüse (**11**) ist geeignet für die Reinigung verschiedener Oberflächen und für Ecken oder Nischen.
Sie dient gleichzeitig zur Verlängerung der Polsterdüse (**17**) oder Bürstendüse (**18**).

Verlängerungsschlauch
Der Verlängerungsschlauch (**12**) ist geeignet für die Verlängerung der Düsen (**11, 17, 18**) für schwer erreichbare Stellen.

Polsterdüse
Die Polsterdüse (**17**) ist geeignet für z. B. Polstermöbel, Matratzen oder Autositze.

Bürstendüse
Die Bürstendüse (**18**) ist geeignet für das Entstauben empfindlicher Gegenstände wie Bilderrahmen, Lampenschirme, Tastaturen, Bücher etc.

Gebläsedüsen
Die Gebläsedüsen (**13, 14**) sind geeignet für das Auspusten empfindlicher Gegenstände wie z. B. Tastaturen.
Die Ventil-Gebläsedüse (**15**) ist geeignet für z. B. Luftballons, Schwimmhilfen, Gymnastikbälle, aufblasbares Spielzeug etc.

Zubehör anbringen / abnehmen

Auffangbehälter
Anbringen:
1. Den EPA-Filter (**3**) in den Auffangbehälter (**2**) stecken und auf festen Sitz überprüfen.
2. Den Auffangbehälter auf die Motoreinheit (**10**) setzen. Dabei die Rastnasen an der Motoreinheit und die Aussparungen im Auffangbehälter zueinander ausrichten.
3. Den Auffangbehälter bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Abnehmen: Den Auffangbehälter gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Motoreinheit abnehmen.

Saugdüsen / Verlängerungsschlauch

Anbringen: Eine der Düsen (**11, 17, 18**) oder den Verlängerungsschlauch (**12**) in die Saugöffnung (**1**) schieben.

- Für eine größere Reichweite den Verlängerungsschlauch zwischen die Saugöffnung und eine der Düsen (**11, 17, 18**) anbringen,
- oder die Saugdüse (**11**) zwischen die Saugöffnung und eine der Düsen (**17, 18**) anbringen.

Abnehmen: Düse / Schlauch vom Gerät abziehen.

Gebläsedüsen

Anbringen:
Eine der Gebläsedüsen (**13, 14, 15**) bis zum Anschlag in den Luftauslass (**9**) stecken. Dabei die Rastnasen am Luftauslass und die Aussparungen an der Gebläsedüse zueinander ausrichten. Danach die Gebläsedüse bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Abnehmen:
Die Gebläsedüse gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Gerät abziehen.

Benutzung

Beachten!

- Vergewissern, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen Gegenstände liegen.
- Für die Saugfunktion muss der Auffangbehälter mit Filter am Gerät angebracht sein. Der Filter muss unbeschädigt sein! Würde Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.
- Den Auffangbehälter nach jedem Gebrauch leeren und säubern. Auch den Filter regelmäßig reinigen, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
- Das Gerät nach jeder gereinigten Fläche abschalten, damit erhöht sich deutlich die Betriebszeit pro Akkuladung.

1. Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
2. Das gewünschte Zubehör anbringen (siehe Kapitel „Zubehör anbringen / abnehmen“).

Für eine effektivere Gebläseleistung den Auffangbehälter von der Motoreinheit abnehmen.

4. Für die Aufblasfunktion: die Ventil-Gebläsedüse (**15**) **vor** dem Einschalten in die Öffnung des zu befüllenden Gegenstands einführen.
5. Um das Gerät einzuschalten, die Ein- / Aus-Taste ⏻ (**6**) drücken.
6. Für die Saug-/Gebläsefunktion: die Düse über die zu reinigende Stelle führen.
7. Um das Gerät auszuschalten, die Ein- / Aus-Taste ⏻ erneut drücken.

Für eine optimale Saugleistung des Gerätes den Auffangbehälter nach jeder Benutzung leeren und ggf. reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Sie können die Oberflächen beschädigen.

Mit der Zeit kann sich der Filter verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionalität.

1. Die Düse abnehmen.
2. Den Auffangbehälter (**2**) gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Motoreinheit (**10**) abnehmen.
3. Den EPA-Filter (**3**) herausnehmen.
4. Den Auffangbehälter über einem geöffneten Mülleimer entleeren.
5. Den EPA-Filter ausklopfen und ggf. mit einer weichen Bürste säubern. Er kann auch mit klarem Wasser ausgespült werden, **muss aber vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocken sein!**
6. Den Auffangbehälter bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch auswischen.
7. Haare und Fussel vom verwendeten Zubehör entfernen.
8. Alle Teile an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Technische Daten

Artikelnummer:	30324
Modellnummer:	A-025
Spannungsversorgung:	7,4 V DC (2 x Li-Ion Akku 1800 mAh)
Max. Motorleistung:	60 W
Saugleistung:	ca. 4,5 kPa
Akku-Ladedauer:	ca. 3 – 4 Stunden
Akku-Betriebsdauer:	ca. 15 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku)
Schutzklasse:	III
Benötigter Netzadapter:	5 V ≥ 1 A (USB-C)
Kapazität Staubbehälter:	ca. 320 ml
Filterklasse:	EPA 9
ID Gebrauchsanleitung:	Z 30324 M DS V1 0526 fd

CE

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/ des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand abgeben. Wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien verwenden.

Bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, aus dem Altgerät zu entnehmen und separat zu entsorgen (siehe auch Abschnitt zur Batterieentsorgung).

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Akku ausbauen

Beachten!

- Das Gerät darf beim Entnehmen/Einsetzen des Akkus nicht an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- **Den Akku auf keinen Fall öffnen!**

Um den Akku aus dem Gerät zu entnehmen, wie folgt vorgehen:

1. Den Auffangbehälter (**2**) von der Motoreinheit (**9**) abnehmen.
2. Die vier Schrauben an der Motoreinheit mit einem geeigneten Schraubendreher lösen.
3. Die Gehäusehälften voneinander lösen.
4. Das Akkupack herausnehmen.
5. Die Kabel einzeln/nacheinander mit einer isolierten Zange durchtrennen. Keine Schere verwenden.
6. Das Akkupack entsprechend der gesetzlichen Regelung zur Batterieentsorgung entsorgen.

Alle Rechte vorbehalten.

List of Contents

Items Supplied 10
At a Glance 10
Symbols 11
Signal Words 11
Intended Use 11
Safety Notices 12
Charging the Battery 13
Accessories 14
Fitting / Removing Accessories 14
Use 15
Cleaning and Storage 16
Technical Data 16
Disposal 17
Removing the Battery 18

Items Supplied

- Motor unit incl. battery, dust container, EPA filter (1 x)
- Suction nozzle (1 x)
- Brush nozzle (1 x)
- Upholstery nozzle (1 x)
- Extension hose (1 x)
- Blower nozzle (3 x)
- Charging cable (USB-A to USB-C, 1 x)
- Operating Instructions (1 x)

Check that the items supplied are complete and that the components have not been damaged in transit. Do not use if damaged; contact Customer Service instead.

Remove any plastic film, stickers or transport protection from the device. **Never remove the type plate or any warning labels!**

A USB mains adapter is required for charging from a mains socket. This is **not** included among the Items Supplied.

At a Glance

(**Picture A**)

1 Suction opening
2 Collection container
3 EPA filter
4 Air inlet
5 LED light
6 ⏻ – On/Off button
7 Charging socket with indicator light:
  ○ red: battery charging
  ○ green: battery is fully charged
8 Handle
9 Air outlet
10 Motor unit
11 Suction nozzle
12 Extension hose
13 Blower nozzle, long
14 Blower nozzle, short
15 Valve blower nozzle
16 Charging cable
17 Upholstery nozzle
18 Brush nozzle

Information about the operating instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the product and about spare parts/ accessories, please contact the customer service department via our website: **www.ds-group.de/kundenservice**

Symbols







Warning symbols: These symbols indicate potential dangers. Read the accompanying safety notices carefully and follow them.



Additional information



Read the operating instructions before use!



Direct current



Protection class III

Signal Words

Signal Words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death.

NOTICE – may result in risk of damage to material.

Key numbers are shown as follows: (**1**)

Picture references are shown as follows: (**Picture A**)

Intended Use

- This handheld vacuum cleaner is designed for removing dust and dry dirt from upholstered furniture, delicate items, and from corners and crevices. It is **not** suitable for cleaning floors or other large surfaces.



Under no circumstances should you vacuum up the following items:

  - glowing embers, cigarette ends, matches, etc.
  - flammable or combustible materials
  - very fine dust (e.g. concrete dust), ash or toner
  - sharp, hard objects, e.g. large glass shards

- The device is intended for domestic use only, not for commercial use.
- Only use the device as described in the Operating Instructions. Any other use is considered improper.
- The warranty does not cover any defects resulting from improper handling, damage or attempted repairs. This also applies to normal wear and tear.

Safety Notices



WARNING – Risk of electric shock

- Never immerse the device or the charging cable in water or other liquids, and ensure that they cannot fall into water or get wet.
- If the device falls into water whilst connected to the mains, immediately unplug the USB mains adapter from the socket! **Only then** should you remove the device from the water.
- Never touch the device or the charging cable with wet hands whilst these components are connected to the mains.
- Switch the device off immediately in the event of damage or malfunction. Do not use the device if it is damaged.
- Do not make any modifications to the device. To avoid hazards, the device must only be dismantled and/or repaired by the manufacturer, Customer Service or a similarly qualified person (e.g. a specialist workshop).
- The device must always be disconnected from the mains when left unattended and before cleaning.



WARNING – Danger of injury!

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Ensure that the charging cable is always kept out of reach of small children and animals. There is a danger of strangulation.
- The device is **not** a toy! Do not leave young children or pets unsupervised with the device. There is a risk of injury if used incorrectly.
- Keep animals, hair, jewellery, loose clothing, fingers and all other body parts away from the device's nozzles.
- If the battery leaks, avoid contact between the battery acid and the skin, eyes and mucous membranes. There is a danger of chemical burns. Should contact with battery acid occur, rinse the affected areas immediately with plenty of clean water and seek medical attention without delay.



WARNING – Danger from batteries

- No liquid must enter the housing, as this may cause a short circuit. **Do not immerse the device in water or other liquids!**-If liquid has entered the device, do not use it and have it checked by a specialist workshop before putting it back into service.
- The device has a built-in rechargeable battery. It must not be thrown into a fire or exposed to high temperatures above +40 °C. Do not expose to direct sunlight for prolonged periods. Do not dismantle the battery! Do not place heavy objects on the device. The battery could catch fire or explode. Do not leave the device with the battery installed in a vehicle where it could be exposed to extreme temperatures.

- Protect the device from prolonged exposure to moisture. Do not use, charge or store the device in rooms with high humidity.
- If the device is to be used for cleaning a car, ensure that it is not exposed to rain or moisture.
- Do not use the device if the battery has leaked.



WARNING – Fire hazard!

- Do not charge the device near flammable materials (curtains, textiles, etc.).
- Do not cover the device whilst it is in use or charging to prevent a fire. Do not insert anything into the device's ventilation openings and ensure that they are not blocked.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Only charge and store the device in enclosed spaces.
- Use only the manufacturer's original accessories to avoid impairing the device's functionality and to prevent potential damage.
- The LED is not replaceable.
- Ensure that the charging cable is not crushed, kinked or laid over sharp edges, and that it does not come into contact with hot surfaces.
- Disconnect the device from the power source if a fault occurs during charging or before a thunderstorm.
- Protect the device from fire and other heat sources, impacts, sub-zero temperatures, temperature fluctuations and prolonged exposure to moisture.

Charging the Battery

Please Note!

- Ensure that the charging cable does not pose a tripping hazard.
- Do not charge via a computer, as this could damage it due to the high charging current.
- **We recommend fully charging the battery before first use to achieve maximum charging capacity.** If the battery is completely discharged during use, it must be fully recharged before the next use.

1. Plug the charging cable (**16**) into the charging socket (**7**) and connect it to a suitable USB mains adapter.
2. Plug the USB mains adapter into a power socket.
   - Indicator light is **red**: battery is charging.
   - Indicator light is **green**: battery is fully charged.
3. Disconnect the charging cable from the power source and then from the charging socket.

Accessories

Suction nozzle
The suction nozzle (**11**) is suitable for cleaning various surfaces and for corners or recesses. It also serves to extend the upholstery nozzle (**17**) or brush nozzle (**18**).

Extension hose
The extension hose (**12**) is suitable for extending the nozzles (**11, 17, 18**) to reach hard-to-reach areas.

Upholstery nozzle
The upholstery nozzle (**17**) is suitable for e.g. upholstered furniture, mattresses or car seats.

Brush nozzle
The brush nozzle (**18**) is suitable for dusting delicate items such as picture frames, lampshades, keyboards, books, etc.

Air nozzles
The blower nozzles (**13, 14**) are suitable for blowing out dust from delicate items such as keyboards. The valve blower nozzle (**15**) is suitable for e.g. balloons, swimming aids, exercise balls, inflatable toys, etc.

Fitting / Removing Accessories

Collection container
Fitting:

1. Insert the EPA filter (**3**) into the collection container (**2**) and check that it is securely in place.
2. Place the collection container onto the motor unit (**10**). When doing so, align the locking tabs on the motor unit with the recesses in the collection container.
3. Turn the collection container clockwise as far as it will go.

Removal: Turn the collection container anti-clockwise and remove it from the motor unit.

Suction nozzles / extension hose
Fitting: One of the nozzles (**11, 17, 18**) or the extension hose (**12**) into the suction opening (**1**).

- For a greater reach, fit the extension hose between the suction opening and one of the nozzles (**11, 17, 18**),
- or fit the suction nozzle (**11**) between the suction opening and one of the nozzles (**17, 18**).

Removal: Pull the nozzle/hose off the device.

Air nozzles

Fitting: Attach one of the blower nozzles (**13, 14, 15**) into the air outlet (**9**). To do this, align the locking tabs on the air outlet with the recesses on the air nozzle. Then turn the blower nozzle clockwise until it stops.

Removal:

Turn the air nozzle anti-clockwise and pull it off the device.

Use

Please Note!

- Ensure that there are no large, sharp objects on the surface to be cleaned.
- For the suction function, the collection container with filter must be attached to the device. The filter must be undamaged! If dirt were to get inside the motor unit, it could cause motor damage.
- Empty and clean the collection container after each use. Clean the filter regularly as well to prevent the motor from overloading.
- Switch off the device after cleaning each area; this significantly increases the operating time per battery charge.

1. Ensure that the device is disconnected from the mains.
2. Fit the required accessories (see chapter "Fitting/removing accessories").

For more effective blowing performance, remove the collection container from the motor unit.

3. For the inflation function: insert the valve blower nozzle (**15**) into the opening of the object to be inflated **before** switching on.
4. To switch the device on, press the on/off button ⏻ (**6**).
5. For the suction/blower function: move the nozzle over the area to be cleaned.
6. To switch the device off, press the On/Off button ⏻ again.

To ensure optimum suction performance, empty the collection container after each use and cleanit if necessary (see the section 'Cleaning and Storage').

Cleaning and Storage

Please Note!

- Do not use any harsh or abrasive cleaning agents or scouring pads for cleaning. They may damage the surfaces.

Over time, the filter may become discoloured. This is normal and does not affect its functionality.

1. Remove the nozzle.
2. Turn the collection container (**2**) anti-clockwise and remove it from the motor unit (**10**).
3. Remove the EPA filter (**3**).
4. Empty the collection container over an open bin.
5. Tap out the EPA filter and, if necessary, clean it with a soft brush. It can also be rinsed with clean water, **but must be completely dry before being reinserted!**
6. Wipe the collection container with a soft, dry cloth if necessary.
7. Remove hair and lint from the accessories used.
8. Store all parts in a cool, dry place, protected from direct sunlight and out of the reach of children and pets.

Technical Data

Article number:	30324
Model number:	A-025
Power supply:	7.4 V DC (2 x Li-ion battery 1800 mAh)
Max. motor power:	60 W
Suction power:	approx. 4.5 kPa
Battery charging time:	approx. 3–4 hours
Battery runtime:	approx. 15 minutes (with a fully charged battery)
Protection class:	III
Power adapter required:	5 V ≥ 1 A (USB-C)
Dust container capacity:	approx. 320 ml
Filter class:	EPA 9
ID Operating Instructions:	Z 30324 M DS V1 0526 fd

CE

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



(Rechargeable) batteries must not be disposed of along with the household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries separately.

(Rechargeable) batteries can be handed in free of charge at a collection point of the local authority/district or in retailers so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants.

Only dispose of (rechargeable) batteries when they are discharged. If possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

In the case of (rechargeable) batteries containing lithium, tape over the poles before you dispose of them to prevent a short circuit. A short circuit may cause a fire or explosion.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices must remove from the used device any used batteries or rechargeable batteries which are not encapsulated by the used device and can be removed in a non-destructive way and dispose of them separately (see also the section on battery disposal).

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

Removing the Battery

Please Note!

- The device must not be connected to the mains when removing or inserting the battery.
- The battery must not be dismantled, thrown into a fire, immersed in liquids or short-circuited.
- **Do not open the battery under any circumstances!**

To remove the battery from the device, proceed as follows:

1. Remove the collection container (**2**) from the motor unit (**9**).
2. Loosen the four screws on the motor unit using a suitable screwdriver.
3. Separate the two halves of the housing.
4. Remove the battery pack.
5. Cut the cables one by one using insulated pliers. Do not use scissors.
6. Dispose of the battery pack in accordance with the legal regulations on battery disposal.

All rights reserved.