

MONTAGE- HINWEISE

Schritt 1

Halte die Garderobe oder die beiliegende Schablone in Waage an die gewünschte Position an und markiere die Löcher auf deiner Wand.

Schritt 2

Nehme dir einen 8mm Bohraufsatz zur Hand, um entsprechend deiner Markierungen Löcher in die Wand zu bohren.

Achtung! Die Schrauben sollten immer länger sein als der Dübel in der Wand. Bitte bohre das Loch tief genug für die Schraube.

Setze im Anschluss die mitgelieferten Dübel ein.

Schritt 3

Setze die Dübel ein und drehe die beiden Schrauben so weit ein, dass noch etwa 5 mm Platz zwischen Wand und Schraubenkopf sind.

Hänge nun die Garderobe ein.

Schritt 4

Nutze einen Inbusschlüssel, um die Schrauben weiter festzuziehen, sodass die Garderobe fest an der Wand anliegt.

Fertig! Wir wünschen viel Freude an deiner neuen Garderobe von Designfabrik Hamburg!

DESIGNFABRIK HAMBURG

