

Montageanleitung Mod. WIEN / WIEN Mobil

1. Die obere Glasplatte auf einen weichen, sauberen Untergrund legen. Metallstempel nach oben gerichtet, auf die Gewindestange den oberen Kegel aufschrauben und das Metallplättchen aufziehen (Bild 1)
2. Die Gewindestange einschrauben und den Kegel nach unten Richtung Metallstempel drehen (Bild 2)
3. Das Rohr und wieder ein Plättchen über die Gewindestange aufziehen (Bild 3)
4. Nun das Fach aufsetzen (Bild 4)
5. Das Zwischenplättchen und das untere Rohr aufsetzen (Bild 5)
6. Dann mit dem unteren Kegel festziehen (Bild 6)

Bei Ausführung Wien Mobil die Rolle einschrauben (Bild 7)

1



2



3



4



5



6



7

