



- 4 - Verbinden Sie beide Gewindestangen über die Adapterhülse per Hand
- 5 / 7 - Drehen Sie die Gewindestange mit dem kurzen Teil per Hand nur einige Windungen in das Klappgelenk
- 8 / 9 - Stülpen Sie beide Standrohre über die Gewindestange (schieben Sie die Rohre an der Muffe zusammen)
- 10 - Legen Sie das Fußkreuz auf - achten Sie auf die korrekte Stellung der Kerbe im Rohr zum Zahn des Kreuzes
- 11 / 12 - Die herausragende Gewindestange kann nun per Hand bis auf etwa 1 cm per Hand eingeschraubt werden
- 13 / 15 - Legen Sie Scheibe und Federring auf und drehen die Sechskantmutter leicht per Hand an
- 16 / 18 - Drehen Sie das Gestell legen Sie Scheibe und Federring auf und ziehen Sie die Sechskantmutter fest an
- 19 / 20 - Drehen Sie das Gestell abermals und ziehen Sie die Sechskantmutter im Fußkreuz fest an

Abschliessend befestigen Sie die Tischplatte mit der kurzen Sechskantschraube an das Klappgelenk und drehen die AusgleichsfüÙe in das Fußkreuz