

GAVINO 3SI
89129

AUFBAUANLEITUNG



6 x
5 x 20



WICHTIG! Bitte alle Schrauben beim Aufbau fest anziehen!

Rückenlehne montieren:

Zuerst Auszug mit beiden Händen nach vorne ausziehen!!

Rückenteil mit Schrauben lt. Abbildung befestigen.

