

Montageanleitung Bettzeugschublade massiv

Zubehör: Bettzeugschublade gemäss Bestellung, 8 Exzenter- Verbinder und 8 Einschraubdübel, 4 Holzdübel, 4 Rollen inkl. 8 Schrauben

1. Exzenter- Verbinder in die Löcher von Teil 1 + 3 drücken (Pfeil nach aussen), Holzdübel in die Löcher drücken
2. Einschraubdübel in die Löcher von Teil 2 + 4 eindrehen
3. Teile 1, 2 + 3 zusammenstecken und mit den Exzenter- Verbinder festziehen
4. Boden (Teil 5) in die Nut von Teil 1, 2 + 3 schieben.
5. Teil 4 mit Teile 1 + 3 zusammenstecken und mit den Exzenter- Verbinder festziehen
6. Schublade umkehren und die Rollen mit den Schrauben in den vorgebohrten Löchern anschrauben

