

Montageanweisung Badmöbel

VOGLAUER

Handtuchhalter BHH50 / BHH34 Waschtischunterschrank

Korpussseite an den Vormarkierungen mit einem 7mm-Bohrer durchbohren.
Handtuchhalter mit M6-Sechskantmutter und Beilagscheibe befestigen.

