




88844.314



 4 x 2802	 4 x 2801	 6,3 x 11 8 x 2815.1	 3,5 x 15 30 x 2804	 8 x 30 12 x 2861	 Leim 1 x 2863
 4 x 1122	 6,3 x 16 8 x 2816	 4 x 2865	 4 x 1121	 5,8 x 55 2 x 2840	 8 x 30 2 x 2842
 1 x 2881	 1 x 2880	 4 x 30 3 x 2830	 Silikon 1 x 1970	 4 x 9 5 x 30 4 x 2	 5 x 25 6 x 2860
 2 x R 2 x L 5285.400	 2 x R 2 x L 5284.400	 21 x 25 mm 1 x			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.





De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.






7




1.




Wichtig !
Montieren Sie den Boden (29)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (20) !


2.



3.




4.




Führen Sie die Schubkastenblende (32)
mit dem Beschlag (10) wie
abgebildet in die Zargen (20)
ein. Der Beschlag (10) rastet ein !

8




1.




Wichtig !
Montieren Sie den Boden (28)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (20) !


2.




3.



4.







5.




Führen Sie die Schubkastenblende (33)
mit dem Beschlag (10) wie
abgebildet in die Zargen (20)
ein. Der Beschlag (10) rastet ein !

9





**Optional
Modell 120 (2x60 cm)**

Nach dem Sie die beiden Schränke verbunden haben, durchführen Sie die Schritte **9** und **10**.



10




Hinweis ! Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigegefügt Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende



11






Silikon für Wandabdichtung nicht im Lieferumfang enthalten!




89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten




1




2




3




4




5



6








7




www.till-hilft.de



89960.330





44 1 x





45 1 x


1



2





3.



3

**Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten!**

**4****5**