

DE // Aufbauanleitung für Wäschekorb



1. Verbinden Sie die vertikalen Aluminiumstangen des X-Gestells, indem Sie sie mithilfe der Verbindungselemente aus Kunststoff zusammenstecken.



2. Fixieren Sie sie mit Schrauben.



3. Befestigen Sie nun die horizontalen Aluminiumstangen am X-Gestell, indem Sie sie mithilfe der Verbindungselemente aus Kunststoff zusammenstecken.



4. Fixieren Sie sie mit Schrauben.



5. Das Aluminiumgestell ist nun komplett aufgebaut.



6. Hängen Sie zum Schluss den Wäschesack aus Oxford-Gewebe in das Aluminiumgestell und fixieren Sie ihn mithilfe der Klettverschluss-Bänder.

## CZ // Návod k sestavení koše na prádlo



1. Svislé hliníkové tyče rámu X spojte k sobě pomocí plastových spojovacích prvků.



2. Upevněte je pomocí šroubů.



3. Nyní připevněte vodorovné hliníkové tyče k rámu X pomocí plastových spojovacích prvků.



4. Upevněte je pomocí šroubů.



5. Hliníkový rám je nyní kompletně sestaven.



6. Nakonec zavěste pytel na prádlo z tkaniny Oxford do hliníkového rámu a zajistěte jej pomocí pásků na suchý zip.

## SE // Monteringsanvisning för tvättkorg



1. Koppla ihop de vertikala aluminiumstängerna på X-ramen genom att koppla ihop dem med hjälp av kopplingselementen i plast.



2. Fäst dem med skruvar.



3. Fäst nu de horisontella aluminiumstängerna på X-ramen genom att koppla ihop dem med hjälp av kopplingselementen i plast.



4. Fäst dem med skruvar.



5. Aluminiumramen är nu färdigmonterad.



6. Häng till sist upp tvättpåsen i Oxford-tyg i aluminiumramen och fäst den med kardborrebanden.

SK // Návod na použitie koša na bielizeň



1. Pomocou plastových spojovacích dielov spojte zvislé hliníkové tyče rámu v tvare X.



2. Upevnite ich pomocou skrutiek.



3. Pomocou plastových spojovacích dielov pripevnite vodorovné hliníkové tyče k rámu v tvare X.



4. Upevnite ich pomocou skrutiek.



5. Hliníková konštrukcia je teraz postavená.



6. Na záver zaveste kôš na bielizeň z oxfordskej tkaniny na hliníkovú konštrukciu a upevnite ho pomocou suchých zipsov.

SI // Navodila za namestitev koša za perilo



1. Sestavite vertikalne aluminijaste palice ogrodja v obliki črke X tako, da jih spojite s pomočjo plastičnih veznih elementov.



2. Fiksirajte jih z vijaki.



3. Pritrdite horizontalne aluminijaste palice ogrodja v obliki črke X tako, da jih spojite s pomočjo plastičnih veznih elementov.



4. Fiksirajte jih z vijaki.



5. Aluminijasto ogrodje je zdaj v celoti sestavljeno.



6. Na koncu v aluminijasto ogrodje vstavite vrečo za perilo iz tkanine oxford in jo fiksirajte s pomočjo trakov z ježkom.



1. Illessze egymáshoz az X alakú váz függőleges alumínium rúdjaikat a műanyag összekötőelemek segítségével.



2. Csavarokkal rögzítse őket.



3. Most rögzítse a vízszintes alumínium rudakat az X alakú vázhoz úgy, hogy a műanyag összekötőelemek segítségével egymáshoz illeszti őket.



4. Csavarokkal rögzítse őket.



5. Az alumínium váz most már teljesen össze van szerelve.



6. Végül helyezze az Oxford szövetből készült szennyesstartót az alumínium vázba, és rögzítse a tépőzárakkal.

## HR // Uputa za sastavljanje košare za rublje



1. Spojite okomite aluminijske šipke postolja u obliku slova X tako što ćete ih spojiti pomoću plastičnih spojnih elemenata.



2. Fiksirajte ih s vijcima.



3. Sada pričvrstite vodoravne aluminijske šipke postolja u obliku slova X tako što ćete ih spojiti pomoću plastičnih spojnih elemenata.



4. Fiksirajte ih s vijcima.



5. Sada je aluminijsko postolje potpuno sastavljeno.



6. Na kraju, objesite košaru za rublje od oxford tkanine na aluminijsko postolje i fiksirajte ju pomoću čičak trake.

## BG // Инструкции за сглобяване на кош за пране



1. Свържете вертикалните алуминиеви пръти на X-образната рамка, като ги притиснете един към друг с помощта на пластмасовите свързващи елементи.



2. Фиксирайте ги с помощта на винтове.



3. Сега прикрепете хоризонталните алуминиеви пръти към X-образната рамка, като ги притиснете един към друг с помощта на пластмасовите свързващи елементи.



4. Фиксирайте ги с помощта на винтове.



5. Алуминиевата рамка вече е напълно сглобена.



6. Накрая окачете торбата за пране от оксфордска тъкан в алуминиевата рамка и я закрепете с велкро лентите.

RO // Instrucțiuni de asamblare coș de rufe



1. Conectați barele verticale din aluminiu ale cadrului X, folosind elementele de conectare din plastic.



2. Fixați-le cu șuruburi.



3. Acum atașați barele orizontale din aluminiu la cadrul X, folosind elementele de conectare din plastic.



4. Fixați-le cu șuruburi.



5. Cadrul din aluminiu este acum complet asamblat.



6. La final, atașați sacul de rufe din țesătură Oxford în rama de aluminiu și fixați-l cu ajutorul benzilor velcro.

FR // Mode d'emploi pour le montage du panier à linge



1. Assemblez les barres verticales en aluminium de la structure en X en les emboîtant à l'aide des éléments de liaison en plastique.



2. Fixez-les à l'aide de vis.



3. Fixez maintenant les barres horizontales en aluminium à la structure en X en les emboîtant à l'aide des éléments de liaison en plastique.



4. Fixez-les à l'aide de vis.



5. Le cadre en aluminium est maintenant complètement monté.



6. Accrochez ensuite le sac à linge en tissu Oxford au cadre en aluminium et fixez-le à l'aide des bandes velcro.

RS // Uputstvo za montažu za korpu za veš



1. Povežite vertikalne aluminijumske šipke okvira u obliku slova X tako što ćete ih spojiti pomoću plastičnih spojnih elemenata.



2. Pričvrstite ih zavrtnjima.



3. Sada pričvrstite horizontalne aluminijumske šipke na okvir u obliku slova X tako što ćete ih spojiti pomoću plastičnih spojnih elemenata.



4. Pričvrstite ih zavrtnjima.



5. Aluminijumski okvir je sada u potpunosti sastavljen.



6. Na kraju, okačite džak za veš od oxford tkanine u aluminijumski okvir i pričvrstite ga pomoću čičak traka.