

Beachten Sie bitte *aufmerksam* die beigefügten Montagehinweise.

Sie haben sich für ein perfektes Wanddrehelement entschieden, das Ihnen bei sorgfältiger Wandmontage viel Freude bereiten wird.

Beachten Sie deshalb unbedingt die vorgegebene Montagereihenfolge:

Punkt 1 Legen Sie die endgültige Position fest und bringen Sie den Standfuß

waagerecht an der vorgesehenen Wand an. Richten Sie unbedingt den Standfuß mit einer Wasserwaage aus. Bei ungenauer Montage kann der Schrankkorpus später auf dem Standfuß scheuern.

Punkt 2 Setzen Sie den Schrankkorpus auf den Standfuß und fixieren Sie nun

den obigen Montagepunkt für die Wandhalterung. Damit der Drehkorpus exakt

waagerecht an der Wand montiert wird, ist auch nun eine Ausrichtung mit der Wasserwaage erforderlich.

Punkt 3 Vergewissern Sie sich über die Bauweise der Montagewand. Jedes Gebäude wird mit

unterschiedlichen Baumaterialien errichtet. Wandbefestigungsmaterial gehört nicht zum

Liefer- /Leistungsumfang unseres Artikels und kann als Spezialdübel- und Schraube im

Fachhandel erworben werden.

Punkt 4 Setzen Sie nun den Schrankkorpus auf den Standfuß und verschrauben Sie diesen

mit der oberen Wandhalterung. Wenn Sie diese Reihenfolge einhalten, wird Ihnen unser

Artikel lange Zeit gute Dienste leisten