

# MONTAGEANLEITUNG

**8060**



## Stückliste

3x	Bügel
1x	Mutter
3x	Gumminoppen
3x	Fußgleiter

**Montageschritt 1**



Oben mit Gewindestift

Mitte mit Senkung zum Gewindestift

Unten mit Durchgangsbohrung

Die Flachstahlbügel wie abgebildet oben, mitte, unten zusammenfügen und mit der Mutter M10 leicht mit der Hand anschrauben.



**Montageschritt 2**

Die Flachstahlbügel gleichmäßig ausrichten und die Hutmutter mit einem Schlüssel (Schlüsselweite 17) fest anziehen.

**Montageschritt 3**

Die Glassauger in die Satzlöcher der Bügel stecken und die Fußgleiter in die Füße stecken. Anschließend die Glasplatte vorsichtig auf die Glassauger auflegen.