

Es handelt sich um einen dreitürigen Spiegelschrank, bei dem die beiden Außentüren an der Mittelseite angeschlagen sind.

Wichtiger Hinweis zu den Scharnieren:

Wir verwenden Federscharniere, die dafür sorgen, dass die Türen entweder komplett geöffnet oder ab einem bestimmten Winkel selbstständig zufallen. Sie bleiben nicht stufenlos in jeder Position stehen.