



1. Befestigen Sie zwei Schrauben an der Oberseite der Pforte
2. Befestigen Sie je zwei Schrauben an den Seitenteilen
3. Bringen Sie die Torelemente am Rahmen an

Hergestellt für:
Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede