Bezpečnostné pokyny pre čiastkové položky s číslom článku 118664
Tento výrobok je stojan na šaty a mal by sa používať len ako taký.

Výrobok je vhodný len pre vnútorné použitie.

Nepreťažujte výrobok. Pozor, nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál, ako plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu bábätiek a malých detí! Nenaťahujte cez hlavu!

Pozor: nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie, tento výrobok môže obsahovať malé diely, ktoré môžu byť prehltnuté! Držte malé diely mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiacov či nie je poškodený alebo či nemá uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, výrobok sa nesmie používať!

Varovanie: nebezpečenstvo prevrátenia, nebezpečenstvo úrazu a zranenia!
Kus nábytku, ktorý nie je pripevnený k stene, môže pri prevrátení vážne alebo dokonca smrteľne zraniť dieťa alebo dospelého. Preto všetok nábytok pripevnite k stene pomocou uholníkov alebo špeciálnych ochranných zarážok proti prevrhnutiu (čiastočne nie sú súčasťou dodávky). Vždy dbajte na možné káble alebo rúry, ktoré môžu byť uložené v stene.

Používajte tento výrobok len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neprimerané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Všeobecné pokyny: Pred postavením a použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny. Uložte si všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k závažným zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.
Pokyny na údržbu: Používajte mäkkú kefku na odstránenie voľnej nečistoty. Neprať textilnú strechu v práčke! V prípade potreby ručné pranie v vlažnej vode (max. 30 °C), mierny čistiaci prostriedok (žiadne bielidlá, žiadne rozpúšťadlá), mäkká kefka alebo špongia, potom dôkladne opláchnuť, nechať úplne vyschnúť pred opätovnou montážou alebo uskladnením

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok šetrne k životnému prostrediu. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do komunálneho odpadu. Likvidujte ich v recyklačnom centre pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate od vašej miestnej obecnej správy.

Pokyny na uskladnenie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.