

Varnostno opozorilo za artikel s številko artikla 110647

Ta izdelek je miza za sajenje in ga je treba uporabljati samo kot takega.

Mesto postavitve:

Izberite primerno mesto za vaš izdelek. Pri tem bodite pozorni na naslednje točke:

- 1) mesto zaščiteno pred vetrom.
- 2) zadostna razdalja od ognjišč (bodite pozorni tudi na smer vetra).
- 3) V primeru pričakovanih vremenskih nevšečnosti, kot so močan veter in močan dež ali podobno, preverite, ali so vsi spoji trdno pričvrščeni, in izdelek previdno odstranite iz nevarnega območja.

Pozor: Nevarnost prevrnitve in nevarnost poškodb! Vedno poskrbite, da izdelek trdno stoji. Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sme biti v otroških rokah. Držite stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zadušitve! Opozorilo, ta izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti! Držite majhne delce stran od otrok!

Redno pregledujte izdelek vsakih 3-6 mesecev za poškodbe in razrahljane spoje. Zrahljane vijake ponovno privijte! V primeru, da odkrijete poškodbe, izdelek ne sme več biti v uporabi!

Ta izdelek uporabite samo za predvideni namen, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druge uporabe štejejo za nepredvidene in lahko povzročijo hude poškodbe in škodo. Za poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Splošna navodila: Prosimo, da preberete vsa navodila pazljivo, preden sestavite in uporabite izdelek. Vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje previdno shranite. Za vašo varnost in varnost vašega izdelka, upoštevajte varnostna navodila. Napačna uporaba lahko povzroči resne poškodbe, poškodovano lastnino ali celo smrt. Navodila za vzdrževanje: Oblazinjeno pohištvo redno sesajte. Če ima izdelek prevleko, jo vzdržujte in čistite glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo iz lesa, uporabite perjanico za brisanje prahu. Za vse druge površine in ob močnejši umazaniji lahko uporabite v meglico navlaženo bombažno krpo. Nikakor ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, saj lahko povzročijo škodo. Za pohištvo v kopalnici: vodo in kondenzirano vodo takoj obrišite!

Navodila za odstranjevanje: Odstranite izdelek na okolju prijazen način. Premislite o alternativah za odstranjevanje, kot so darovanje ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odstranite jih na zbiralnem mestu za reciklažo električnih in elektronskih odpadkov, več informacij dobite pri svoji lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, shranite ga zaščenega v kartonski škatli, v kateri je bil dostavljen.