

Bezpečnostné upozornenia pre čiastkové články s číslom článku. 62242

Tento článok je skrinka pod umývadlo a mala by sa používať len ako taká.

Článok je určený len na vnútorné použitie.

Nepreťažujte článok.

Pozor: Nebezpečenstvo úrazu! Nesadajte si, nestojte ani neopierajte sa o článok.
Pozor nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk deťom. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nepretahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo zadusenía! Pozor tento článok môže obsahovať malé časti, ktoré je možné prehltnúť! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte článok pravidelne každé 3-6 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky opäť pevne dotiahnite! Ak sa objavia poškodenia, použitie článku nie je dovolené!

Varovanie: Nebezpečenstvo prevrátenia, nehody a úrazu!

Kus nábytku, ktorý nie je pripevnený k stene, môže pri prevrátení vážne alebo dokonca smrteľne zraniť dieťa alebo dospelého. Preto všetok nábytok upevnite pomocou uhlov alebo špeciálnych ochrán proti prevráteniu (čiastočne nie sú súčasťou dodávky) k stene. Vždy dbajte na možné káble alebo potrubia, ktoré môžu byť v stene uložené.

Používajte tento článok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nepredpísané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobcu nezodpovedá.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny starostlivo pred montážou a použitím výrobku. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž na bezpečnom mieste. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku, postupujte prosím podľa bezpečnostných pokynov. Nesprávne použitie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Vysávajte čalúnený nábytok pravidelne. Ak má výrobok povrch, udržiavajte ho a čistite podľa materiálu (textil, koža, koženka). Ak je váš nábytok z dreva, používajte na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť mierne vlhkú bavlnenú handru. Nikdy nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobiť poškodenia. Pre nábytok v kúpeľni: Vodu a kondenzátnu vodu okamžite utrite!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte článok šetrne k životnému prostrediu. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické články nepatria do domového odpadu. Odovzdajte ich v recyklačnom centre pre elektrické a elektronické zariadenia, viac informácií získate u svojho miestneho úradu.

Pokyny na skladovanie: Článok by mal byť suchý a čistý, uschovajte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.