

PL

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

- Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników
- Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu
- Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych
- Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na zawiasach
- Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkręty i kołki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.
- Podczas użytkowania nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinać się na szuflady, drzwiczki i półki.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie niżej wymienionych uwag w celu właściwego użytkowania mebli. Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć je do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ściereczką a szkło polerować miękkim nie pylącym papierem. UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

DE

REGEIN DER MÖBELBENUTZUNG:

- Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden
- Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen schädlichen Witterungseinfluss sowie vor Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden
- Die Möbel sollten mindestens einen halben Meter von Heizkörpern entfernt sein
- Es ist erforderlich, dass der Boden, wo die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist
- Auf der Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände draufstellen
- Nach der Montage der Möbel sollten die Türen an den Scharnieren ausreguliert werden
- Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, sollte es dauerhaft an die Wand befestigt werden. Überprüfen Sie die Art der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände an. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung an der Wand verantwortlich.
- Bitte erlauben Sie Kindern nicht während der Benutzung auf die Schubläden, Schranktüren und Regale zu klettern

PFLLEGHEINWEIS:

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Pflege benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken wischen. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit einem trockenen Tuch trocken wischen. ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays verwenden.

EN

TERMS OF USE FURNITURE:

- Furniture should be used for their intended purpose
- Furniure should be used in dry, closed rooms, prtected from an adverse weather and a direct sunlight
- Furniture should not be set at a distance of less than a meter of active radiators
- The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base
- Wet objects should not be placed on surfaces of furniture
- Hinged doors should be adjusted after the furniture is assembled
- To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. Check the type and strenght of the wall. Choose the appropriate screws and dowels form the walls. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry. Never allow children to climb on drawers, doors and shelves.

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE:

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get formoer gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. WARNING! Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known, intended for furniture soft agent's.

