

Bezpečnostní pokyny pro dílčí artikly s číslem artiklu 75750

Tento článek je stolová deska a je vhodná pro různé výškově nastavitelné stoly, avšak měl by být speciálně použit pro naše stolové rámy řady HWC-D40.

Pozor: Nebezpečí zranění! Nesedejte si, nestavějte ani neopírejte se o tento článek.

Článek je určen pouze pro vnitřní prostory.

Montáž je popsána v návodu ke stolovým ráům řady HWC-D40.

Pokud nepoužíváte některý z našich stolových ráů řady HWC-D40, důrazně dodržujte pokyny a údaje v montážním návodu jiného dodavatele. Pozor, nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako plastové sáčky, nepatří do rukou dětem. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Netahajte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento článek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte článek pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby znovu pevně utáhněte! Pokud se objeví poškození, článek se nesmí dále používat!

Varování: Nebezpečí převrácení, nebezpečí úrazu a nebezpečí zranění!

Nábytek, který není připevněn ke stěně, může při pádu vážně nebo smrtelně zranit dítě nebo dospělého. Proto připevněte veškerý nábytek ke stěně pomocí úhelníků nebo speciálních ochranných prvků proti převrácení (částečně nejsou součástí dodávky). Vždy dbejte na možné kabely nebo trubky, které se mohou nacházet ve stěně.

Používejte tento článek pouze pro určené použití, ve technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

Obecné pokyny: Přečtěte si prosím všechny pokyny pečlivě předtím, než článek sestavíte a použijete. Uschovejte všechny bezpečnostní informace a montážní návody dobře. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu, dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.

Péče: Pravidelně vysávejte čalouněný nábytek. Pokud má článek potah, pečujte a čistěte jej dle materiálu (textil, kůže, koženka). Máte-li nábytek ze dřeva, použijte k čištění prachovku. Pro všechny ostatní povrchy a při silnějším znečištění můžete použít vlhce vytřený bavlněný hadřík. Nepoužívejte v žádném případě ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, které mohou způsobit poškození. Pro nábytek v koupelně: Okamžitě setřete vodu a kondenzovanou vodu!

Pokyny k likvidaci: Likvidujte článek šetrně k životnímu prostředí. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické články nepatří do domovního odpadu. Vyhazujte je do recyklačního dvora pro elektroodpad, další informace získáte

u vaší místní obecní správy.

Pokyny k uložení: Článek by měl být suchý a čistý, uložte jej chráněný v krabici, ve které byl dodán.