

Bezpečnostné pokyny pre čiastkové články s číslom článku. 119738

Tento artikel je kovová sedačka a slúži výhradne na sedenie.

Nesadajte si na opierky na ruky alebo vonkajšie okraje artiklu!

Nepoužívajte otvorený oheň (záhradný oheň, gril a podobné) pod alebo bezprostredne vedľa artikla. Pozor na nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové tašky, patria mimo dosahu detí. Držte mimo dosah dojčiat a malých detí! Nepretiahajte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie, tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Pravidelne kontrolujte artikel každé 3-6 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Uťahnite uvoľnené skrutky! Ak sa objavia poškodenia, artikel už nesmie byť používaný!

Tento artikel nie je pomocou na stúpanie / schodík, nepostavujte sa na artikel a neskáčte na ňom! Pozor: Nebezpečenstvo prevrhnutia a zranenia!

Používajte tento artikel iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné využitia sa považujú za neprimerané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neprimeraným použitím.

Všeobecné pokyny: Pred postavením a použitím artikla si pozorne prečítajte všetky pokyny. Uchovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na zostavenie. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, prosím, dodržujte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.