

## **Bezpečnostní upozornění pro výrobky s číslem výrobku 62063**

Tento výrobek je nástěnný držák na TV a měl by být používán pouze jako takový.

Prosím zkontrolujte VZDÁLENOST mezi montážními otvory na vašem TV / monitoru PŘED montáží!

Pozor: Nebezpečí zranění! Při vrtání do stěny nebo stropu dávejte pozor na kabely, trubky a plynové a vodovodní potrubí!

Pozor! Ověřte si, zda je přiložený montážní materiál vhodný pro vaše stěny.

Odmítáme odpovědnost za škody nebo nehody způsobené používáním tohoto produktu v rozporu s pokyny v této brožuře. Nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každých 3-6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby opět dotáhněte! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nesmí být používán!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím.

Obecné pokyny: Přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny, než začnete výrobek sestavovat a používat. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a návod k sestavení na bezpečném místě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku, dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.

Pokyny k údržbě: Pravidelně vysávejte čalouněný nábytek. Má-li výrobek potah, pečujte a čistěte jej podle materiálu (textil, kůže, umělá kůže). Je-li váš nábytek ze dřeva, použijte k čištění prachovku. Pro všechny ostatní povrchy a při silnějším znečištění můžete použít vlhký bavlněný hadřík. V žádném případě nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, mohou způsobit poškození. Pro koupelnový nábytek: Okamžitě setřete vodu a kondenzaci!

Pokyny k likvidaci: Zlikvidujte výrobek šetrně k životnímu prostředí. Zvažte alternativy k likvidaci jako darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Zlikvidujte je na recyklačním místě pro staré elektrické a elektronické zařízení, další informace získáte u místní obecní správy.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte jej v krabici, ve které byl dodán.